

OPENRUN PRO S810

ユーザガイド

目次

製品仕様

Shokzアプリのダウンロード	04
イヤホンの操作方法	05
電源オン/オフ	06
ペアリング	07
装着方法	08
音量	09
マルチファンクションボタン	10
バッテリーの状態を確認	12

機能

イコライザモード	14
イコライザモードの切り替え	15
マルチポイントペアリング	16
マルチポイントペアリングの解除	22
言語の切り替え	24

ケア&メンテナンス

充電方法	27
水濡れ検出アラート	28
保管とメンテナンス	29
製品保証	30

トラブルシューティング 31

同梱物 32

利用規約と法的情報
..... 33

製品仕様

Shokzアプリのダウンロード



Shokz




**Shokzアプリをダウンロードして、イヤホンを簡単に設定できます。
マルチポイントペアリングの管理、ファームウェアのアップグレード、
イコライザモードの変更などが可能です。**


*一部地域のみ対応しています。
詳細は userguide.shokz.net/openrunpro をご覧ください。

AppleおよびAppleロゴは、米国および他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
Google LLC.の商標です。

イヤホンの操作方法



電源オン/オフ



イヤホンの電源オン:

LEDインジケータが青く点灯するまで、電源/音量+ボタンを押し続けてください。


*「Shokzへようこそ」と音声案内が聞こえます。

イヤホンの電源オフ:


LEDインジケータが赤で点灯するまで、電源/音量+ボタンを押し続けてください。

*「終了します」と音声案内が聞こえます。

ペアリング




1. OpenRun Proを電源オフの状態にしてください。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅するまで、音量+ ボタンを押し続けます。



3. デバイスのBluetooth設定を開き「Open Run Pro by Shokz」を選択します。「接続しました」と音声案内が聞こえます。

装着方法




イヤホンを手に取り、首の付け根の後ろにまわしてください。イヤフックを耳にかけて装着します。

あとは音楽をお楽しみください。

*イヤホンの装着方法を間違えると、不快な思いをすることがあります。トランスデューサは耳の前に当たるようにしてください。

音量

🎵 オーディオ再生中の音量操作



音量の変更方法:


音楽再生中(通話中)に、音量+ボタンまたは音量-ボタンを押して、イヤホンの音量を調節します。

*音量が最大になるとビープ音が鳴ります。



*大きな音量をイヤホンで聴くと、聴力への影響や、音声の歪みが生じることがあります。

マルチファンクションボタン



マルチファンクションボタン

▶|| 音楽の再生/停止 ●
1回クリック

☎ 通話の応答 ●
1回クリック

▶▶ 次の曲 ●●
音楽再生中にダブルクリック

☎ 通話の終了 ●
1回クリック

◀◀ 前の曲 ●●●
音楽再生中にトリプルクリック


ボタン操作一覧

音楽の再生	1回クリック
音楽の停止	1回クリック
次の曲	音楽再生中にダブルクリック
前の曲	音楽再生中にトリプルクリック
デバイスの音声アシスタントを呼び出す	2秒間、押し続ける
通話の応答	1回クリック
通話の終了	1回クリック
通話拒否	2秒間、押し続ける
言語の変更	ペアリング中 (LEDが赤と青に交互に点滅) にダブルクリック
通話中にかかってきた2番目の着信に応答し、現在の通話を切る	2番目の着信が鳴っている間、 2秒間押し続ける。
通話中にかかってきた2番目の着信に応答し、現在の通話を保留	2番目の着信が鳴っている間に 1回クリック。
2つの通話を切り替える	2つの通話を切り替える
現在の通話のみを残し、その他の通話を切る	2つの通話がアクティブ中、 2秒間押し続ける

*オンライン通話ではなく、電話の受信にのみ適用されます

バッテリーの状態を確認

 オーディオ停止中の操作



バッテリーの状態を確認：

オーディオが一時停止しているときに、音量+または音量-ボタンをクリックします。バッテリーの状態が音声で案内されます。

「バッテリーは充電されています/バッテリーはおよそ半分です/
バッテリーは残りわずかです/充電してください」

機能

イコライザモード



スタンダードモード

音楽を聴くためのバランスの取れた周波数設定




ボーカルモード

オーディオブック、ポッドキャストなどに最適。
人間の声に最適化された設定。

イコライザモードの切り替え

🎵 オーディオ再生中の操作




イコライザモードの切り替え方法:

2つのボタンを押し続けます(電源/音量+ボタンと音量-ボタン)
音楽の再生中、ビープ音が聞こえるまで。

*音声案内から「スタンダードモード/ボーカルモード」と聞こえます。

* shokzアプリを使用してイコライザモードを切り替えることもできます。

マルチポイントペアリング




2つのデバイスをペアリングする

マルチポイントペアリングで2つのデバイスをスムーズに切り替えます。


マルチポイントペアリング

OFF 電源を入れていない状態の操作




1. OpenRun Proを電源オフの状態にしてください。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、「ペアリングモードです」と音声案内が聞こえるまで、音量+を押し続けます。

*Shokzアプリを使用してデバイスを切り替えることもできます



 音声案内「マルチポイント接続を開始します」

3.「マルチポイント接続を開始します」と音声案内が聞こえるまで、マルチファンクションボタンと音量+ボタンを押し続けます。




1台目のデバイス



音声案内「接続しました」

- 4.1台目のデバイスのBluetooth®メニューを開き、「OpenRun Pro by Shokz」を選択します。「接続しました」と音声案内があります。
- 5.イヤホンの電源を切ってください。



2台目のデバイス




音声案内「接続しました」

6.再び、音声案内から「ペアリングモードです」と聞こえ、LEDインジケータが赤と青に点滅するまで、音量+を押し続けてください。ペアリングモードに変わります。

7.2番目のデバイスのBluetooth®メニューを開き、「OpenRun Pro by Shokz」を選択します。「接続しました」と音声案内が聞こえます。

8.イヤホンの電源を切ってください。




 ビープ音が鳴り、音声案内から「Shokzへようこそ。接続しました。2番目のデバイスと接続しました」と聞こえます。

9.イヤホンの電源をオンにします。これでイヤホンが両方のデバイスに接続されました。


マルチポイントペアリングの解除

OFF イヤホンの電源を切った状態で
操作してください。



1. イヤホンの電源を切った状態から操作をはじめます。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、音声案内から「ペアリングモードです」と聞こえるまで、音量+ボタンを押し続けます。

*Shokzアプリを使用して、デバイス間の切り替えを簡単に行うこともできます。




 音声案内「マルチポイント接続を終了します」

3. 「マルチポイント接続を終了します」と音声案内があるまで、マルチファンクションボタンと音量-ボタンを押し続けてください。

言語の切り替え

イヤホンには、中国語、英語、日本語、韓国語の4つの言語が組み込まれています。

OFF イヤホンの電源がオフになったら、指示に従ってください。



1. イヤホンの電源を切った状態から始めます。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、「ペアリングモードです」と音声案内があるまで、音量+ボタンを押し続けます。

* Shokzアプリを使用して言語を変更することもできます。




3. マルチファンクションボタンをダブルクリックします。
言語が切り替わります。

ケア&メンテナンス

充電方法

OFF 充電時にイヤホンは自動的に電源がオフになります。




イヤホンのバッテリー残量が少なくなると、「充電してください」と音声案内があり、赤いライトが断続的に点滅します。

充電には、対応する磁気充電ケーブルを使用してください。

充電中にLEDインジケータが赤に変わり、イヤホンが自動的にオフになります。充電が完了すると、LEDインジケータが赤から青に変わります。

水濡れ検出アラート



機能について:

イヤホンは、水、汗、雨などの液体を検出します。濡れた状態でイヤホンを充電器に接続すると、LEDインジケータが赤と青に点滅します。その後、イヤホンからビープ音が鳴ります。このような場合は、充電ケーブルを取り外して完全に乾かしてから充電を続けてください。

保管とメンテナンス

- ・イヤホンは乾燥した涼しい場所に保管してください。
動作温度は0～45°C(32～113°F)とし、この温度を超える低温、高温、多湿の場所、または極端に低い気圧の場所での使用はバッテリーや製品の寿命を短くする原因となります。
- ・製品は、熱源、直射日光、可燃性ガス、およびその他の液体から遠ざけてください。
- ・充電器に接続する前に、充電ポートを乾いた状態にしておくこと、破損のリスクを減らすことができます。
- ・このイヤホンは耐水性がありますが、防水ではありません。
イヤホンを水の中に沈めないでください。
- ・イヤホンは柔らかい乾いた布で拭き、常に清潔を保ってください。
- ・製品を利用しての運動後はすぐに充電しないでください。万一、充電ポート内に汗などの水分が残っていると、充電中に回路が焼け故障の原因となります。
- ・長期間保管した後は、再度使用する前にイヤホンを充電してください。

備考

デザインや仕様は予告なく変更されることがあります。
最新の製品情報については公式サイトをご覧ください。www.shokz.com

警告

爆発、火災、有毒化学物質の漏出などの危険を避けるため、製品の分解、電池の交換、変形、切断などを行わないでください。

製品保証

お買い上げいただいたイヤホンには製品保証がついています。
当社のウェブサイト (<https://jp.shokz.com/pages/support>) を
ご覧ください。

製品を登録するには、Shokz Appをダウンロードしてください。


*登録しなかった場合でも、限定保証の権利に影響はありません。

トラブルシューティング




お困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。
<https://jp.shokz.com/pages/support> を
ご覧になってください。


同梱物



OpenRun Pro
ボックス*1




OpenRun Pro
イヤホン*1



キャリングケース*1




マグネット
充電ケーブル*1




User Guide



Legal



Shokz App



warranty

ユーザガイド*1 法律上のご注意*1 アプリケーション シリアルナンバー
カード*1 カード*1

製品の一部が破損または欠落している場合は、使用しないでください。
Shokz正規販売店またはShokzカスタマーサービスにお問い合わせ
ください。

*地域によってパッケージの包装が異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。

利用規約と法的情報

保証について

Shokz Holding Limitedは、本製品を24ヶ月間保証します。
最新の保証条件については、当社のWebサイト (www.shokz.com) を
ご覧いただくか、Shokz代理店にお問い合わせください。
本製品を使用する前に、ご使用になる国の法規制を確認してください。

廃棄について

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。
リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。
リサイクルや廃棄については各地域の規定に従ってください。



SHOKZ