

OPENSWIM PRO

Benutzerhandbuch

S710

Inhaltsverzeichnis

DIE SHOKZ APP HERUNTERLADEN

WIE ES FUNKTIONIERT

| | |
|--|----|
| Tasten der Kopfhörer | 05 |
| Ein-/Ausschalten | 06 |
| Kopplung | 07 |
| Wie man die Kopfhörer richtig trägt | 08 |
| Lautstärke | 09 |
| Multifunktionstaste | 10 |
| Weitere Funktionen | 11 |
| Zwischen Bluetooth- und MP3-Modus wechseln | 12 |
| Dateien übertragen | 13 |
| Reihenfolge der MP3-Musikwiedergabe ändern | 15 |
| Akkustatus Überprüfen | 16 |

ZUSÄTZLICHE VORTEILE

| | |
|---|----|
| EQ-Modus | 18 |
| Den EQ-Modus Umschalten | 19 |
| Mehrpunkt-Kopplung | 20 |
| Mehrpunkt-Kopplung ausschalten | 26 |
| Sprache wechseln | 28 |
| Auf Werkseinstellungen zurücksetzen | 31 |

PFLEGE UND WARTUNG

| | |
|---------------------------|----|
| Tipps zur Aufladung | 34 |
| Garantie | 35 |

Inhaltsverzeichnis

DAS STECKT IN DER VERPACKUNG 36

Die Shokz App Herunterladen



Shokz

Mit der Shokz-App können Sie zwischen Bluetooth- und MP3-Modus wechseln, das Multipoint-Pairing verwalten, die Firmware aktualisieren, EQ-Modi ändern, die Reihenfolge der MP3-Musikwiedergabe ändern und vieles mehr. Laden Sie die App jetzt herunter und genießen Sie ein einfaches und nahtloses Hörerlebnis.


*Nur in beschränkten Gebieten verfügbar.

Für weitere Infos besuchst du
userguide.shokz.net/openswimpro


Apple und das Apple Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert werden. Google Play, das Google Play Logo und Android are Marken von Google LLC.

Wie Es Funktioniert

Tasten der Kopfhörer



Ein-/Ausschalten



Ein-/Ausschalt-/ Lautstärketaste +

Die Kopfhörer einschalten:

Halte die Ein-/Ausschalt-/Lautstärketaste + gedrückt, bis die LED-Anzeige blau blinkt.


*Zu diesem Zeitpunkt ist ein Einschaltton zu hören.

Die Kopfhörer ausschalten:


Halte die Ein-/Ausschalt-/Lautstärketaste + gedrückt, bis die LED-Anzeige rot blinkt.

*Zu diesem Zeitpunkt ist ein Ausschaltton zu hören.

Kopplung




1. Beginnen Sie mit ausgeschaltetem OpenSwim Pro.
2. Halten Sie die „Lautstärke+“-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige rot und blau blinkt.



3. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie „OpenSwim Pro by Shokz“ aus. Sobald Ihr Gerät die erfolgreiche Kopplung bestätigt, ist es einsatzbereit.

Wie man die Kopfhörer richtig trägt




Nimm die Kopfhörer auf und lege hinter den Hals, platziere die Ohrbügel an deine Ohren und genieß deine Musik!

*Falsches Tragen der Kopfhörer kann zur Unbequemlichkeit führen. Der Sensor sollte vor deinen Ohren platziert werden.

Lautstärke

 Bediene während Audiowiedergabe die Lautstärketaste.



Wie man die Lautstärke ändert:


Während Audiowiedergabe kannst du die Lautstärke des Kopfhörers anpassen, indem du die Lautstärketaste + oder Lautstärketaste - drückst.

*Ein „Piep“ wird ausgegeben, wenn die Lautstärke das Maximum erreicht.



*Das Hören mit Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör beeinträchtigen und der Ton wird verzerrt.

Multifunktionstaste



▶|| **Musik abspielen/pausieren:** ●
Klick einmal

⏮ **Nächstes Lied:** ● ●
Doppelklick während Musikwiedergabe

⏪ **Vorheriges Lied:** ● ● ●
Dreifachklick während Musikwiedergabe

📞 **Anruf annehmen:** ●
Klick einmal

📞 **Anruf beenden:** ●
Klick einmal


Weitere Funktionen*

| | |
|--|--|
| Sprachassistent des Geräts aktivieren | Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt |
| Anruf annehmen | Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal |
| Anruf beenden | Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal |
| Anruf ablehnen | Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt |
| Einen zweiten Anruf annehmen und den laufenden Anruf beenden | Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt, wenn der zweite Anruf eingeht |
| Anruf stummschalten | Halten Sie während eines Anrufs die Tasten „Lautstärke +“ und „Lautstärke –“ gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt |
| Stummschaltung eines Anrufs aufheben | Halten Sie während eines Anrufs die Tasten „Lautstärke +“ und „Lautstärke –“ gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt |
| Sprache ändern | Drücken Sie im Kopplungsstatus die Multifunktionstaste zweimal (rote und blaue Lichter blinken abwechselnd) |

*Nur zur Annahme der Telefonanrufe, statt Online-Anrufe

*Sie können in der Shokz-App auch einige Tasten neu belegen.


Zwischen Bluetooth- und MP3-Modus wechseln



Halten Sie die Tasten „Lautstärke +“ und „Lautstärke -“ 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie den Aufforderungston hören.

*Sie können auch die Shokz-App verwenden, um einfach zwischen Bluetooth-/MP3-Modus zu wechseln oder die Tasten neu zu belegen.

Dateien übertragen




1. Verbinden Sie den OpenSwim Pro über das im Paket enthaltene Magnetkabel mit Ihrem Computer.
2. Auf Ihrem Computer wird ein Laufwerk mit dem Namen „SWIM PRO“ angezeigt. Öffnen Sie das „SWIM PRO“-Laufwerk auf Ihrem Computer.
3. Importieren Sie Audiodateien (Lieder, Hörbücher oder Ordner) auf das „SWIM PRO“-Laufwerk.
4. Sobald die Dateiübertragung abgeschlossen ist, entfernen Sie das „SWIM PRO“-Laufwerk von Ihrem Computer.

*Erzwingen Sie keine Unterbrechung während der Dateiübertragung, da dies zu Schäden am Produkt führen kann.

*Die folgenden Musikdateiformate werden derzeit von OpenSwim Pro unterstützt:

| Format | Bitrate | Abtastrate | Bemerkungen |
|---------------|--------------------------------|-------------------|--|
| MP3 | 8kbps - 320kbps | 8kHz-48kHz | Eine Samplingtiefe von bis zu 16 Bit wird unterstützt. |
| FLAC | L0-L8 (1000kbps - 1900kbps) | 8kHz-96kHz | Eine Samplingtiefe von bis zu 24 Bit wird unterstützt. |
| WMA | 5kbps - 320kbps | 8kHz-48kHz | WMA Lossless, WMA Pro, WMA Voice oder Verschlüsselung werden nicht unterstützt. Eine Samplingtiefe von bis zu 16 Bit wird unterstützt. |
| WAV | 32kbps - 1411kbps | 8kHz-96kHz | Eine Samplingtiefe von bis zu 24 Bit wird unterstützt. |
| AAC | 8kbps - 320kbps | 8kHz-48kHz | Eine Samplingtiefe von bis zu 16 Bit wird unterstützt. |
| M4A | 8kbps - 291kbps | 8kHz-48kHz | Eine Samplingtiefe von bis zu 16 Bit wird unterstützt. |
| APE | 800kbps - 959kbps | 8kHz-48kHz | Nur schnelles/ normales Format. Eine Samplingtiefe von bis zu 16 Bit wird unterstützt. |

Reihenfolge der MP3-Musikwiedergabe ändern



Audrey wird sagen:

„Normal / Shuffle / Repeat“




Halten Sie im MP3-Modus die Multifunktionstaste und die Taste „Lautstärke +“ 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie den Aufforderungston hören.

*Sie können auch die Shokz-App verwenden, um die Reihenfolge der MP3-Musikwiedergabe einfach zu ändern.

Akkustatus Überprüfen



Bediene ohne
Audiowiedergabe die Tasten



Wie man den Akkustatus überprüfen:

Drück während Pausierung der Musik die Lautstärketaste + oder Lautstärketaste -, wird Audrey dir über den Akkustatus informieren: „Battery high / Battery medium / Battery low / Charge me“

Zusätzliche Vorteile

EQ-Modus

Es gibt zwei EQ-Modelle im Bluetooth-Modus:



Standard-Modus:
Ausgeglichene Frequenz
für Musikhören




Vocal-Booster-Modus:
Verstärkte Mittelfrequenz
für Audiobücher, Podcasts u.s.w.

Es gibt zwei EQ-Modelle im MP3-Modus:



Standard-Modus:
Frequenzbereich abgestimmt
auf Nicht-Unterwasser-Szenarien




Schwimm-Modus:
Speziell für das Schwimmen
entwickelt. Wir empfehlen,
beim Schwimmen diesen
Modus einzuschalten und ihn
mit Ohrstöpseln zu verwenden.

Den EQ-Modus Umschalten



Bediene während
Musikwiedergabe die Tasten



Audrey wird sagen:
„Standard Mode/
Vocal Booster Mode/
Swimming Mode“




Wie man den EQ-Modus umschaltet:

Halten Sie während der Musikwiedergabe die Taste „Lautstärke –“ 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie den Aufforderungston hören.

*Du kannst den EQ-Modus auch durch Verwendung der Shokz App wechseln


Mehrpunkt-Kopplung



Zwei Geräte koppeln

Wechsel zwischen zwei Geräten
kabellos mit Mehrpunkt-Kopplung


OFF Bediene mit ausgeschalteten
Kopfhörern die Tasten




Audrey sagt: „Pairing (Kopplung)“



1. Fang mit ausgeschalteten Kopfhörern von dir an.
2. Halte die Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.



3. Halten Sie die Multifunktionstaste und die Taste „Lautstärke +“ gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.




Erstes Gerät

4. Öffne das Bluetooth®-Menü des ersten Gerätes und wähl „OpenSwim Pro by Shokz.“

*Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn das erste Gerät anzeigt, dass die Kopplung erfolgreich war.

5. Schalte die Kopfhörer aus.



Zweites Gerät

6. Wechsel erneut in den Kopplung-Modus, indem du die Lautstärke + gedrückt hältst, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.
7. Öffne das Bluetooth®-Menü des zweiten Gerätes und wähl „OpenSwim Pro by Shokz .“

*Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn das zweite Gerät anzeigt, dass die Kopplung erfolgreich war.

8. Schalte die Kopfhörer aus.




9. Schalte deine Kopfhörer ein. Deine Kopfhörer sind nun mit beiden Geräten verbunden.

*Sie können auch die Shokz-App verwenden, um das Multipoint-Pairing einfach zu verwalten.

Mehrpunkt-Kopplung ausschalten


OFF Bediene mit ausgeschalteten Kopfhörern die Tasten.



Audrey sagt: „Pairing (Kopplung)“



1. Fang mit ausgeschalteten Kopfhörern von dir an.
2. Halte die Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing “ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.




3. Halten Sie die Multifunktionstaste und die Taste „Lautstärke -“ gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.

*Sie können auch die Shokz-App verwenden, um das Multipoint-Pairing einfach zu verwalten.

Sprache wechseln

Deine Kopfhörer verfügen über vier eingebaute Sprachen: Chinesisch, Englisch, Japanisch und Koreanisch.


OFF Folge die Hinweise, wenn die Kopfhörer ausgeschaltet ist.




Audrey sagt: „Pairing (Kopplung)“



1. Fang mit ausgeschalteten Kopfhörern von dir an.
2. Halte die Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.



3. Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal, um zur nächsten Sprache zu wechseln. Die Sprachreihenfolge ist wie folgt: Englisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch.




4. Drücken Sie die Taste „Lautstärke +“ oder „Lautstärke –“, um die Sprachansage zum Batteriestatus zu hören. So können Sie überprüfen, ob die richtige Sprache ausgewählt wurde.

*Du kannst den sprache auch durch Verwendung der Shokz App wechseln.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen


- OFF** Bediene mit ausgeschalteten Kopfhörern die Tasten.



Audrey sagt: „Pairing (Kopplung)“



1. Fang mit ausgeschalteten Kopfhörern von dir an.
2. Halte die Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing “ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.



3. Halten Sie die Multifunktionstaste sowie die Tasten „Lautstärke -“ und „Lautstärke +“ gleichzeitig gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.
4. Schalten Sie die Kopfhörer aus. OpenSwim Pro wurde zurückgesetzt und muss erneut gekoppelt werden.

*Wenn die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden, werden die importierten Audiodateien im MP3-Format nicht gelöscht.


Pflege und Wartung

Tipps zur Aufladung

OFF Das Headset wird sich während der Aufladung automatisch ausschalten



Magnetisches Ladekabel



Aufladung

Völlig aufgeladen

Wenn der Akku des Kopfhörers schwach ist, zeigt ein Hinweis „Charge me (Lade mich auf)“ an und das rote Licht blinkt intermittierend. Verwende das entsprechende magnetische Ladekabel, um das Produkt aufzuladen.

Die LED-Anzeige wird während des Ladeprozesses rot und der Kopfhörer wird sich automatisch ausschalten. Nach völliger Aufladung wechselt die LED-Anzeige von rot auf blau.

Hinweis:

Nach 2 Stunden Standby im MP3-Modus schalten sich die Kopfhörer automatisch aus.

Nach 6 Stunden Standby im Bluetooth-Modus schalten sich die Kopfhörer automatisch aus.

Garantie

Für deine Kopfhörer gilt eine Garantie. Besuch unsere Webseite auf <https://de.shokz.com/pages/warranty-policy> um Details über die eingeschränkte Garantie.

Um dein Produkt zu registrieren, lädst du bitte die Shokz App herunter.

*Erfolgslose Registrierung wird deine Rechte für eingeschränkte Garantie nicht beeinflussen.


Fehlersuche

Wenn du Fragen oder Probleme hast, besuchst du bitte <https://de.help.shokz.com/s/> für mehr Unterstützung!

Das steckt in der Verpackung



OpenSwim Pro
Box



OpenSwim Pro
Kopfhörer




OpenSwim Pro
Tragetasche



Benutzerhandbuch



Magnetisches
Ladekabel



Schwimm-
Ohrstöpsel

Im Falle von Beschädigung oder Verlust irgendeines Teils
deines Produkts verwendest du es nicht. Wende dich an einen
autorisierten Händler oder an den Kundendienst von Shokz.

*Bitte beachte, dass der Verpackungsumschlag je nach
Vertriebsgebiet unterschiedlich sein kann.

SHÖKZ