

OPENFIT AIR

Manuale per l'utente

T511

APP

Scarica l'app Shokz

L'app Shokz consente di cambiare modalità di equalizzazione, connettersi a due dispositivi contemporaneamente, personalizzare i controlli a sfioramento, aggiornare il firmware e altro ancora. Scaricare subito l'app per un'esperienza audio semplice e senza interruzioni.

**Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Google Play è un marchio di Google LLC.



Shokz




Indice

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	03
COME SI INDOSSA ED USA	05
Diagramma auricolare	06
Custodia di ricarica	07
Accoppiamento	08
Indossare gli auricolari	10
CONTROLLO TATTILE	12
Controllo della musica	13
Controllo delle chiamate	14
Controllo del volume	15
Controllo del singolo auricolare	16
INDICATORI LED	17
Indicatore LED della custodia di ricarica	18
FONTE DI ALIMENTAZIONE	20
Accensione/Spegnimento e modalità standby	21
Ricarica degli auricolari	23
Ricarica della custodia di ricarica	24


FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE	25
Multipoint Pairing	26
Collegamento automatico	28
Ripristino	29
MANUTENZIONE	30
Pulizia	31
Valutazione IP	32
SERVIZI POST VENDITA	33
Posizione del numero di serie	34
Garanzia	35

Contenuto della confezione

Contenuto della confezione



Auricolari True Wireless
OpenFit Air *2




Custodia di ricarica
OpenFit Air *1



Scatola di imballaggio
OpenFit Air *1



Cavo di ricarica
USB-C *1



Guida dell'utente *1



Dichiarazione legale *1




Scheda di garanzia *1

Non utilizzare il prodotto se manca uno degli elementi sopra indicati o se il prodotto è danneggiato. Contatta il tuo rivenditore o contattaci immediatamente.
(Vedi pagina 33 : Servizio post-vendita)


Come si indossa ed usa

Diagramma auricolare



* Il pulsante a sfioramento si trova sull'area dell'auricolare con il logo Shokz.

Custodia di ricarica



Indicatore LED della custodia di ricarica


Accoppiamento



Quando si usa il prodotto per la prima volta: aprire la custodia di ricarica per accedere immediatamente alla modalità di accoppiamento Bluetooth, con le spie luminose della custodia che lampeggiano in arancione e verde.


Per gli accoppiamenti successive:

1. Inserire entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica.
2. Toccare e tenere premuto con due dita contemporaneamente l'area tattile di entrambi gli auricolari fino a quando gli indicatori luminosi lampeggiano in arancione e verde, a indicare che gli auricolari sono entrati in modalità di accoppiamento.



3. Attivare la funzione Bluetooth e selezionare "OpenFit Air by Shokz". Completato il processo, il dispositivo visualizzerà l'avvenuto accoppiamento.

Indossare gli auricolari




1. Estrarre gli auricolari dalla custodia.
2. Posizionarli sopra le orecchie.





3. Ruotare delicatamente gli auricolari all'indietro, consentendo al gancio di avvolgersi intorno alle orecchie.
4. Il dispositivo è pronto per l'uso.


Controllo tattile







Controllo della musica




L	 <p>Riprodurre/mettere in pausa la musica ● ●</p> <p>Toccare due volte durante la riproduzione di musica</p>
R	 <p>Riprodurre il brano successivo ● ●</p> <p>Toccare due volte durante la riproduzione di musica</p>





Controllo delle chiamate



L o R		Consente di rispondere alla chiamata  Toccare due volte uno dei due auricolari
		Consente di terminare la chiamata  Toccare due volte uno dei due auricolari
		Rifiutare la chiamata  Premere a lungo L o R quando si riceve una chiamata


Controllo del volume



L	 Abbassare il volume di un livello Premere a lungo per 2 secondi durante la musica o le chiamate	
R	 Alzare il volume di un livello Premere a lungo per 2 secondi durante la musica o le chiamate	

#Controllo volume continuo: Durante la musica o le chiamate, premere a lungo l'auricolare corrispondente fino a raggiungere il volume desiderato


Controllo del singolo auricolare



Entrambi gli auricolari possono essere utilizzati indipendentemente per la musica o le chiamate in mono. Quando vengono utilizzati da soli, gli auricolari mantengono la funzione del pulsante corrente. (Vedere il controllo della musica a pagina 13 e il controllo delle chiamate a pagina 14).

Indicatori LED

Indicatore LED della custodia di ricarica



Indicatore LED della custodia di ricarica

1. L'indicatore mostra il livello della batteria degli auricolari quando sono nella custodia di ricarica.

Livello alto della batteria	All'apertura della custodia, la luce verde si spegne dopo 5 secondi
Livello basso della batteria	All'apertura della custodia, la luce arancione si spegne dopo 5 secondi

*Nota: quando due auricolari sono nella custodia di ricarica, il LED indica la batteria di quello con il livello più basso.



Indicatore LED della custodia di ricarica

2. Quando gli auricolari non si trovano nella custodia di ricarica, l'indicatore mostra il livello della batteria della custodia di ricarica.

Alto livello di carica della custodia	Quando si apre o chiude la custodia, la spia verde si spegne dopo 5 secondi
Basso livello di carica della custodia	Quando si apre o chiude la custodia, la spia arancione si spegne dopo 5 secondi

3. Quando la custodia è collegata a un'alimentazione esterna


Ricarica in corso	La spia arancione è accesa
Ricarica completata	La spia verde è accesa

4. Altri

Accoppiamento	Le spie lampeggiano in arancione e verde
Ripristino dei dati di fabbrica	la luce arancione si spegne dopo 5 secondi

Fonte di Alimentazione


Accensione/Spegnimento e modalità standby



1. Acceso

Quando gli auricolari sono nella custodia di ricarica, una volta aperta la custodia, l'indicatore si accende e gli auricolari si accendono.

*Nota: si consiglia di chiudere la custodia di ricarica dopo aver rimosso gli auricolari per mantenere il livello della batteria ed evitare la caduta di detriti nella scatola.




2. Spento

Quando la custodia di ricarica viene chiusa dopo che i due auricolari sono stati inseriti all'interno, gli auricolari si spengono.

3. Modalità standby

Gli auricolari passano alla modalità standby per conservare la batteria quando sono fuori dalla custodia di ricarica e non sono collegati al dispositivo per 3 minuti.

Ricarica degli auricolari




- Luce verde-Livello alto della batteria
- Luce arancione-Livello basso della batteria

Inserire gli auricolari nella custodia di ricarica fino a farli aderire magneticamente. La custodia di ricarica può essere chiusa quando l'indicatore luminoso degli auricolari è acceso.

*Nota: Gli auricolari saranno completamente carichi dopo circa 60 minuti di permanenza nella custodia di ricarica. La custodia di ricarica deve avere un livello di batteria sufficiente per caricare gli auricolari.

Ricarica della custodia di ricarica



Inserire il cavo di ricarica da USB-A a USB-C nella custodia di ricarica e nell'alimentatore USB-A o nel caricabatterie da parete certificato. La luce arancione fissa sulla custodia di ricarica indica che la custodia è in carica. La luce verde fissa indica che la custodia di ricarica è completamente carica.

*Nota:


- La ricarica completa della custodia richiede circa 2 ore. La custodia di ricarica utilizza la tensione USB standard di $5V \pm 5A$. Non è consigliabile utilizzare una fonte di alimentazione ad alta tensione per caricare gli auricolari. Inoltre, potrebbe essere necessario più tempo per caricare la custodia di ricarica con un cavo di ricarica di terze parti.
- Prima della ricarica, assicurarsi che la porta di carica sia asciutta e priva di residui liquidi come il sudore. Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire qualsiasi residuo di liquido dalla porta di carica.

Funzionalità aggiuntive

MultiPoint Pairing

*Si prega di aggiornare l'app Shokz all'ultima versione disponibile nell'App Store. Seguire le istruzioni per aggiornare il firmware delle cuffie all'ultima versione. Assicurati che il Bluetooth del dispositivo con cui si sta effettuando l'associazione sia attivo.

1. Inizia selezionando "Multipoint Pairing" nell'app Shokz.




2. Nella pagina pop-up, confermare di aprire la funzione di accoppiamento Multipoint.
3. Selezionare "Connetti con il secondo dispositivo" e seguire le istruzioni per stabilire una connessione con il secondo dispositivo.



4. Le vostre cuffie sono ora collegate a due dispositivi. Potete gestire comodamente le loro connessioni Bluetooth tramite l'app Shokz.

Collegamento automatico



1. Una volta accesi, gli auricolari tenteranno automaticamente di connettersi all'ultimo dispositivo accoppiato ed emetteranno un segnale acustico per indicare la riuscita della connessione.


2. Durante l'uso, gli auricolari potrebbero disconnettersi dal dispositivo accoppiato a causa dei limiti della portata della connessione. Se rientrano nel raggio d'azione entro 3 minuti, ristabiliscono automaticamente la connessione con l'ultimo dispositivo accoppiato, emettendo un segnale acustico che indica l'avvenuta riconnessione.

3. Se gli auricolari rientrano nel raggio di connessione dopo 3 minuti, toccare due volte uno dei due auricolari per attivare la riconnessione automatica.

4. Se l'accoppiamento multipoint è abilitato, è sufficiente toccare due volte uno dei due auricolari per riconnettersi a entrambi i dispositivi.

*I dispositivi accoppiati devono trovarsi nel raggio di connessione (10 m) e devono essere accesi. Assicurarsi che il dispositivo previsto sia abilitato alla connessione Bluetooth.

Ripristino



La reimpostazione degli auricolari cancellerà l'elenco dei dispositivi accoppiati e ripristinerà tutte le impostazioni.

1. Posizionare entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica.
2. Tieni premuta l'area comandi touch di entrambi gli auricolari per 15 secondi con due dita contemporaneamente. L'indicatore lampeggerà di arancione per 5 secondi. Il reset sarà così completato. A questo punto l'indicatore lampeggia in arancione e verde, indicando la modalità di accoppiamento diretto.

Manutenzione

Pulizia

1. Auricolari

Per pulire gli auricolari, si consiglia di utilizzare un panno morbido, pulito e asciutto. Quando si pulisce il reticolo degli auricolari, spazzolare via delicatamente lo sporco e il cerume con un bastoncino di cotone pulito e asciutto, poi pulire con un panno morbido.

*Nota:

- Prima di iniziare la pulizia e manutenzione degli auricolari, smettere di utilizzare gli auricolari e scollegare tutte le connessioni con altri dispositivi.
- Questo prodotto non può essere lavato con acqua. Non pulire gli auricolari direttamente con acqua e non utilizzare la pulizia a ultrasuoni.
- Non far penetrare alcun liquido in nessuna apertura degli auricolari.
- Per evitare danni, deformazioni e scolorimento degli auricolari, non utilizzare detergenti o spray abrasivi, detergenti ad alta concentrazione, detergenti chimici, alcol o solventi a base di acetone per la pulizia. Non utilizzare oggetti taglienti o abrasivi.

2. Custodia di ricarica

Si consiglia di pulire la custodia di ricarica con un panno morbido, pulito e asciutto. Utilizzare una spazzola morbida, pulita e asciutta per rimuovere i detriti dall'interfaccia di ricarica. Utilizzare un bastoncino di cotone pulito e asciutto per pulire delicatamente la superficie di contatto della scatola di ricarica.

*Nota:

- Prima di iniziare la pulizia e manutenzione della custodia di ricarica, scollegare la custodia di ricarica dal cavo di ricarica.
- Non utilizzare oggetti abrasivi per pulire la custodia di ricarica.

Valutazione IP

Il prodotto è stato testato in laboratorio in condizioni controllate e la parte auricolare di questo prodotto è in grado di prevenire gli spruzzi d'acqua con un livello IP54 secondo lo standard IEC 60529.




*Nota:

- Le condizioni di resistenza alla polvere e all'acqua IP54 si applicano solo al corpo dell'auricolare, non alla custodia di ricarica.
- La funzione di resistenza agli spruzzi non è permanente e potrebbe diminuire con l'uso quotidiano.
- Non immergere il prodotto in acqua o esporlo ad ambienti umidi per periodi prolungati. Non indossarlo durante il nuoto, lo sci nautico, il surf o altri sport acquatici.
- Se il prodotto e i suoi accessori vengono accidentalmente contaminati dall'acqua, asciugarli il prima possibile e posizionarli in un luogo fresco e ventilato per farli asciugare. Non utilizzare o ricaricare il prodotto finché non è completamente asciutto.

Servizi post vendita

Posizione del numero di serie di serie



Il numero di serie del prodotto è indicato sul codice a barre della confezione e della scheda di garanzia. La custodia di ricarica riporta anche il numero di serie stampato accanto alla porta di ricarica.

Garanzia

Le tue cuffie sono coperte da una garanzia.
Visita il nostro sito web all'indirizzo
<https://it.shokz.com/pages/warranty-policy>
per i dettagli della garanzia limitata.

SHOKZ