



Guía de usuario

OPENRUN

SHOKZ S805-S806

Contenido

CÓMO FUNCIONA

Controles de los auriculares	04
Encendido/Apagado	05
Emparejamiento	06
Cómo llevar los auriculares	07
Volumen	08
Botón multifunción	09
Comprobar el estado de la batería	11

FUNCIONES ADICIONALES

Modos de ecualización	13
Cambio del modo EQ	14
Emparejamiento multipunto	15
Desactivar el emparejamiento multipunto	21
Restablecer los ajustes de fábrica	23
Cambio de idioma	25

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Consejos de carga	28
Garantía	29

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 30


CONTENIDO DE LA CAJA 31

Cómo funciona

Controles de los auriculares



Encendido/Apagado



Encienda los auriculares:

Mantenga pulsado el botón Encendido / Volumen + hasta que el indicador LED parpadee en azul.


*Audrey dirá: "Welcome to Shokz"

Apague los auriculares:


Mantenga pulsado el botón Encendido / Volumen + hasta que el indicador LED parpadee en rojo.

*Audrey dirá: "Power off"

Emparejamiento




1. Mantenga su OpenRun apagado.
2. Mantenga pulsado el botón Volumen + hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul.



3. Abra la configuración Bluetooth de su dispositivo y seleccione "OpenRun by Shokz". Audrey dirá "connected".

Cómo llevar los auriculares




Coja los auriculares, coloque la parte posterior en la base de su cuello, posicione los earhooks sobre sus orejas y, ¡disfrute de la música!

*El uso incorrecto de los auriculares puede causarle molestias. Los transductores deben estar sobre sus oídos.

Volumen



Utilice los controles de volumen mientras la música se reproduce.



Cómo cambiar el volumen:


Mientras suena la música, ajuste el volumen de los auriculares presionando el botón volumen + o el botón volumen -.

*Sonará un "beep" cuando el volumen esté al máximo.



*El hecho de utilizar auriculares a un volumen muy alto puede afectar a su audición, y el audio además se distorsionará.

Botón multifunción



▶|| Reproducir / Pausar la música ●

Un clic

⏭ Siguiete canción ● ●

Doble clic mientras la música se reproduce

⏮ Canción anterior ● ● ●

Triple clic mientras la música se reproduce

☎ Responder una llamada ●

Un clic

📞 Finalizar una llamada ●

Un clic

Botón multifunción


Reproducir música	Un clic
Pausar música	Un clic
Ir a la canción siguiente	Doble clic mientras la música se reproduce
Ir a la canción anterior	Triple clic mientras la música se reproduce
Cambiar el idioma	Doble clic durante el emparejamiento
Responder una llamada	Un clic
Finalizar una llamada	Un clic durante la llamada
Responder a la llamada en espera y cancelar la llamada actual	Mantenga presionado durante 2 segundos mientras suena la segunda llamada entrante
Ignorar una llamada	Mantenga presionado durante 2 segundos mientras suena la llamada entrante
Activar el asistente de voz	Mantenga presionado durante 2 segundos mientras el dispositivo está en standby
Volver a marcar el último número	Doble clic mientras el dispositivo está en standby

*Solo aplicable para recibir llamadas telefónicas, no llamadas en línea.

Comprobar el estado de la batería



Utilice los controles mientras el audio no está en reproducción



Cómo comprobar el estado de la batería:

Haga clic en el botón volumen + o en el botón volumen - mientras la música está en pausa, Audrey le dirá el estado de la batería: * "Battery high / Battery medium / Battery low / Charge me"

Funciones adicionales

Modos de ecualización



Modo Standard:

Frecuencia equilibrada para escuchar música




Modo Vocal Booster:

Mejora las frecuencias intermedias para audiolibros,
podcasts, etc.

Cambio del modo EQ



Utilice los controles mientras la música está sonando



Cómo cambiar el modo EQ:

Mientras se reproduce la música, mantenga presionados ambos botones (Botón de encendido / Botón volumen + y Botón volumen -) hasta que escuche un pitido.

*Audrey dirá: "EQ cambiado"

Emparejamiento multipunto




Emparejar dos dispositivos

Cambie sin dificultad de un dispositivo a otro con el emparejamiento multipunto.


Emparejamiento multipunto



Utilice los controles con los auriculares apagados




1. Comience con sus auriculares apagados.
2. Mantenga presionado el botón volumen + hasta que Audrey diga "pairing" y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.



Audrey dirá "multipoint enabled."

3. Mantenga presionado el botón multifunción y el botón de volumen + hasta que Audrey diga "multipoint enabled".




Primer dispositivo



Audrey dirá "connected".

4. Abra el menú de Bluetooth® del primer dispositivo y seleccione "OpenRun by Shokz". Audrey dirá "connected".
5. Apague sus auriculares.




Segundo dispositivo




Audrey dirá "connected".

6. Vuelva a entrar en el modo de emparejamiento manteniendo presionado el botón volumen + hasta que Audrey diga "pairing" y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.
7. Abra el menú de Bluetooth® del segundo dispositivo y seleccione "OpenRun by Shokz". Audrey dirá "connected".
8. Apague sus auriculares.



Primer dispositivo ✓



Segundo dispositivo ✓




You will hear a beep, then Audrey will say "Welcome to Shokz, connected. Second device connected."

9. Encienda sus auriculares. Sus auriculares ahora están conectados a ambos dispositivos.


Desactivar el emparejamiento multipunto



Utilice los controles con los auriculares apagados.



1. Comience con los auriculares apagados.
2. Mantenga presionado el botón volumen + hasta que Audrey diga "pairing" y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.



Audrey dirá "multipoint disabled."

3. Mantenga presionado el botón multifunción y el botón de volumen - hasta que Audrey diga "multipoint disabled".


Restablecer los ajustes de fábrica

OFF Utilice los controles con los auriculares apagados.



Audrey dirá "pairing"

1. Comience con sus auriculares apagados.
2. Mantenga presionado el botón Volumen + hasta que Audrey diga "pairing " y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.




3. Mantenga presionado los botones Multifunción, Volumen - y Volumen + hasta escuchar dos pitidos y sentir la vibración.
4. Apague sus auriculares. OpenRun ya está reseteado y puede volver a ser emparejarlo con su dispositivo.


Cambio de idioma

Sus auriculares tienen cuatro idiomas integrados:
chino, inglés, japonés y coreano.

OFF Siga las instrucciones una vez los auriculares estén apagados.



1. Comience con los auriculares apagados.
2. Mantenga presionado el botón volumen + hasta que Audrey diga "pairing" y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.




3. Presione dos veces el botón multifunción. El idioma se cambia una vez escuche el idioma correspondiente.

Cuidado y mantenimiento

Consejos de carga



Los auriculares se apagarán automáticamente mientras se estén cargando



Cuando los auriculares tengan poca batería, sonará un mensaje de Audrey que diga "charge me" y la luz roja parpadeará intermitentemente. Utilice el Cable de carga USB-C correspondiente para cargarlos.

Durante el proceso de carga, el indicador LED se cambiará a rojo y los auriculares se apagarán automáticamente. El indicador LED cambiará de rojo a azul cuando se complete la carga.

Garantía

Sus auriculares están cubiertos por la garantía.

Visite nuestro sitio web en

<https://shokz.com/pages/warranty-landing>

para conocer los detalles de la garantía limitada.

Para registrar su producto, descargue la app de Shokz.

*Si no se registra, no afectará a sus derechos de garantía limitada.

Solución de problemas



Si tiene algún problema con los auriculares, visite <https://shokz.com/pages/faq> para solicitar más apoyo.


Contenido de la caja




Funda
OpenRun*1




Auriculares
OpenRun*1



Caja
OpenRun*1



Cable de carga
USB-C*1



Guía de usuario*1



Declaración legal*1

Si falta alguna pieza del producto o está dañado, no lo utilice. Póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Shokz o con el servicio de atención al cliente de Shokz.

*Tenga en cuenta que el sobre de embalaje puede variar según la región de ventas.

SHOKZ