

OPENRUN PRO 2

ユーザガイド

SHOKZ S820/SHOKZ S821

Shokzアプリのダウンロード



Shokz



Shokzアプリを使用すると、イコライザ・モードの切り替え、2台のデバイスへの同時接続、ファームウェアのアップグレードなどを行うことができます。今すぐアプリをダウンロードして、シンプルでシームレスなオーディオ体験をお楽しみください。

*一部地域のみ対応しています。詳細は
<https://userguide.shokz.net/openrunpro6>をご覧ください。

* AppleおよびAppleロゴは、米国およびその他の国のApple Inc.の商標です。
Google Playは Google LLCの商標です。

目次

製品仕様

イヤホンの操作方法	05
電源オン/オフ	06
ペアリング	07
装着方法	08
音量	09
マルチファンクションボタン	10
バッテリーの状態を確認	12

機能

イコライザモード	14
イコライザモードの切り替え	15
マルチポイントペアリング	16
マルチポイントペアリングの解除	22
ヘッドフォンを工場出荷時の設定に戻す	24
言語の切り替え	26


ケア & メンテナンス

充電方法	29
保管とメンテナンス	30
製品保証	33


トラブルシューティング	34
同梱物	35

製品仕様

イヤホンの操作方法



電源オン/オフ




イヤホンの電源オン:

LEDインジケータが青く点灯するまで、電源/音量+ボタンを押し続けてください。


イヤホンの電源オフ:

LEDインジケータが赤で点灯するまで、電源/音量+ボタンを押し続けてください。

ペアリング




1. ヘッドホンの電源を切った状態から始めます。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅するまで、音量+ボタンを押し続けます。



3. デバイスのBluetooth設定を開き、「OpenRun Pro 2 by Shokz」を選択します。

装着方法




イヤホンを手に取り、首の付け根の後ろにまわしてください。イヤフックを耳にかけて装着します。
あとは音楽をお楽しみください。

*イヤホンの装着方法を間違えると、不快な思いをすることがあります。トランステューサは耳の前に当たるようにしてください。

音量

♪ オーディオ再生中の音量操作



音量の変更方法:


音楽再生中(通話中)に、音量+ボタンまたは音量-ボタンを押して、イヤホンの音量を調節します。

*音量が最大になるとビープ音が鳴ります。



*大きな音量をイヤホンで聴くと、聴力への影響や、音声の歪みが生じることがあります。

マルチファンクションボタン



マルチファンクションボタン

▷ II 音楽の再生/停止 ●
1回クリック

📞 通話の応答 ●
1回クリック

⏭ 次の曲 ●●
音楽再生中にダブルクリック

⏹ 通話の終了 ●
1回クリック

⏮ 前の曲 ●●●
音楽再生中にトリプルクリック

ボタン操作一覧


音楽の再生	1回クリック
音楽の停止	1回クリック
次の曲	音楽再生中にダブルクリック
前の曲	音楽再生中にトリプルクリック
デバイスの音声アシスタントを呼び出す	2秒間、押し続ける
通話の応答	1回クリック
通話の終了	1回クリック
通話拒否	2秒間、押し続ける
言語の変更	ペアリング中 (LEDが赤と青に交互に点滅) にダブルクリック
通話中にかかってきた2番目の着信に応答し、現在の通話を切る	2番目の着信が鳴っている間、 2秒間押し続ける。
通話中にかかってきた2番目の着信に応答し、現在の通話を保留	2番目の着信が鳴っている間に 1回クリック。
2つの通話を切り替える	2つの通話がアクティブ中、 1回クリック
現在の通話のみを残し、 その他の通話を切る	2つの通話がアクティブ中、 2秒間押し続ける

*オンライン通話ではなく、電話の受信にのみ適用されます

バッテリーの状態を確認



オーディオ停止中の操作




バッテリーの状態を確認:


オーディオが一時停止しているときに、音量+または音量-ボタンをクリックします。バッテリーの状態が音声で案内されます。
「バッテリーは充電されています/バッテリーはおよそ半分です/
バッテリーは残りわずかです/充電してください」

機能


イコライザモード




標準モード：
バランスの取れた周波数で、
日常的に音楽を聴くの
に適しています



ボーカルモード：
中音域を強調し、電子書籍を読んだり、
オンライン講座に参加したりしながら
音楽を聴くのに適しています



低音強め：
低音域を強調し、
スポーツシーンでリズム感の
ある音楽を聴くのに適しています




高音強め：
高音域を強調し、
優雅で軽快な音楽を聴きながら
休息するのに適しています

イコライザモードの切り替え

♪ オーディオ再生中の操作

電源/音量+ ボタン

音量- ボタン




イコライザモードの切り替え方法：

2つのボタンを押し続けます(電源/音量+ボタンと音量-ボタン)
音楽の再生中、ビープ音が聞こえるまで。

*音声案内から「スタンダードモード/ボーカルモード」と聞こえます。

* shokzアプリを使用してイコライザモードを切り替えることもできます。

マルチポイントペアリング




2つのデバイスをペアリングする

マルチポイントペアリングで2つの
デバイスをスムースに切り替えます。


マルチポイントペアリング

OFF 電源を入れていない状態の操作




1. OpenRun Proを電源オフの状態にしてください。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、「ペアリングモードです」と音声案内が聞こえるまで、音量+を押し続けます。

*Shokzアプリを使用してデバイスを切り替えることもできます




3.ヘッドフォンがプロンプト音を出すまで、マルチファンクションボタンと音量+ボタンを押し続けてください。




1台目のデバイス

- 4.最初のデバイスのBluetooth®メニューを開き、「OpenRun Pro 2 by Shokz」を選択してください。
- 5.イヤホンの電源を切ってください。



2台目のデバイス


- 6.再び、音声案内から「ペアリングモードです」と聞こえ、LEDインジケータが赤と青に点滅するまで、音量+を押し続けてください。ペアリングモードに変わります。
- 7.2番目のデバイスのBluetooth®メニューを開き、「OpenRun Pro 2 by Shokz」を選択してください。
- 8.イヤホンの電源を切ってください。



9.イヤホンの電源をオンにします。これでイヤホンが両方のデバイスに接続されました。


マルチポイントペアリングの解除

-  イヤホンの電源を切った状態で
操作してください。



1. イヤホンの電源を切った状態から操作をはじめます。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、音声案内から「ペアリングモードです」と聞こえるまで、音量+ボタンを押し続けます。

*Shokzアプリを使用して、デバイス間の切り替えを簡単に行うこともできます。



3. マルチファンクションボタンと音量+ボタンを押し続けて、ヘッドフォンがプロンプト音を発するまで押し続けてください。

ヘッドフォンを工場出荷時の設定に戻す



イヤホンの電源を切った状態で
操作してください。



1. イヤホンの電源を切った状態から操作をはじめます。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、音声案内から「ペアリングモードです」と聞こえるまで、音量+ボタンを押し続けます。




3. マルチファンクションボタン / 音量+ボタン / 音量-ボタンを押し続けて、
ヘッドフォンがプロンプト音を発するまで押し続けてください。

言語の切り替え

イヤホンには、中国語、英語、日本語、韓国語の4つの言語が組み込まれています。

- OFF イヤホンの電源がオフになったら、指示に従ってください。



1. イヤホンの電源を切った状態から始めます。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、「ペアリングモードです」と音声案内があるまで、音量+ボタンを押し続けます。

* Shokzアプリを使用して言語を変更することもできます。




3. マルチファンクションボタンをダブルクリックしてから、音量+ボタンをシングルクリックします。対応する言語が聞こえたら、言語が切り替わっています。

ケア &メンテナンス


充電方法



充電時にイヤホンは自動的に
電源がオフになります。



USB-C充電ケーブル



ヘッドフォンのバッテリーが少ない場合、「充電してください」というプロンプトが表示され、赤いライトが断続的に点滅します。対応するUSB-C充電ケーブルを使用して充電してください。

充電中、LEDインジケーターは赤色になり、ヘッドフォンは自動的にオフになります。充電が完了すると、LEDインジケーターは赤から青に変わります。

保管とメンテナンス

- イヤホンは乾燥した涼しい場所に保管してください。動作温度は0~40°C (32~102°F)とします。
- 热源、可燃性ガスまたは洗剤、腐食性液体等から製品を遠ざけ、直射日光が長時間あたらないようにし、高温下の車内など高温の場所での使用や配置は避けてください。
- 本製品の部品が破損したり、煙や熱、焦げ臭いにおいが発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本製品のイヤホン本体はIP55の防塵・防水機能を有しており、水辺以外のスポーツや運動は可能ですが、完全防水ではありません。イヤホンを水に浸さないでください。IP55は永久的な保護等級ではなく、通常の摩耗や損傷によって劣化する可能性があります。
- イヤホンは柔らかい乾いた布で拭いてください。
- 長期間保管した後は、使用前に再充電してください。

BC

聴覚障がい

過大な音量で聴くと、音を歪ませ、聴覚障がいや中途失聴のリスクが高まる可能性があります。

長時間高音量でオーディオを聴かないでください。

バッテリー

注意

- 間違ったバッテリーを交換すると、安全装置が働かなくなることがあります。
- バッテリーを火中や高温の炉の中に捨てたり、機械的に押しつぶしたり、切断したりすると、爆発することがあります。
- 爆発や引火性液体・気体の漏えいの原因となる極端に高温の環境下に電池を放置しないでください。
- バッテリーは極端に低い気圧にさらされると、爆発したり、可燃性の液体やガスが漏れたりする恐れがあります。
- バッテリーが著しく膨張している場合は使用しないでください。

充電について

- 充電ケーブルに接続する前に、必ず充電ポートが濡れていないことを確認してください。ショートや火災、爆発の危険性があります。
- 製品を利用しての運動後はすぐに充電しないでください。万一、充電ポート内に汗などの水分が残っていると充電中に回路が焼け、故障の原因となります。
- 充電中は製品を熱源から遠ざけてください。
- 本製品は、地域の規制要件(例:UL、CSA、VDE、CCC)を満たす代理店認定の電源のみをご使用ください。

運転中の危険性

国や地域によっては、車両を運転中に本製品を使用することが法令違反となる場合がありますのでご注意ください。ご使用の国、地域の交通ルールや関連法規をご確認の上、遵守していただか、お住まいの地域の規制当局にご相談ください。

肌への影響

- 本製品の素材と長期間の接触により、まれに皮膚アレルギーや皮膚過敏症などを発症する場合があります。
- 首、耳、頭などの皮膚に傷や炎症がある場合、アレルギー反応を避けるため、本製品のご使用をお控えください。
- 製品のご使用中に皮膚の赤み、腫れ、かゆみなどを感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください。

備考

デザインや仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については公式サイト(www.shokz.com)をご覧ください。

電波障害

- 無線機器の使用が禁止されている場所(空港や地域の医療施設など)では、他の電子機器に干渉するなどの恐れがあるため、本製品を使用しないでください。
- 本製品からの電波干渉により、一部の電子機器が故障することがあります(一部の車載用電子機器など)。詳しくは、該当する電子機器の製造元にお問い合わせください。
- 本製品から発生する電波は、ペースメーカー、除細動器、人工内耳、補聴器など、一部の医療機器の正常な動作に影響を与える場合があります。これらの医療機器を使用している場合は、本製品の使用制限について医師や医療機器メーカーに相談し、本製品を医療機器から安全な距離で保管してください。医療機器との干渉が疑われる場合は、本製品の使用を中止してください。

製品保証

お買い上げいただいたイヤホンには製品保証がついています。
当社のウェブサイト(<https://jp.shokz.com/pages/support>)をご覧ください。

製品を登録するには、Shokz Appをダウンロードしてください。

*登録しなかった場合でも、限定保証の権利に影響はありません。

トラブルシューティング




お困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。
<https://jp.shokz.com/pages/support> を
ご覧になってください。


同梱物



OpenRun Pro 2
ボックス*1






OpenRun Pro 2
イヤホン*1



キャリングケース*1



USB-C充電
ケーブル*1



User Guide

Legal

warranty

製品の一部が破損または欠落している場合は、使用しないでください。
Shokz正規販売店またはShokzカスタマーサービスにお問い合わせ
ください。

*地域によってパッケージの包装が異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。

SHOKZ