

User Guide

OPENMEET
OPENMEET 

Inhoud

HOE HET WERKT

Shokz-app & Shokz Connect	04
Bedieningsknoppen van de headset	05
AAN/UIT	06
Koppelen aan een mobiel apparaat	07
Aan pc koppelen	08
Hoe te dragen	10
Muziek en oproepen.....	12
Draadloze adapter	14
LED-indicator.....	15
Controleer de batterijstatus	16

EXTRA KENMERKEN

EQ-modi	18
Schakelen tussen EQ-modi	19
Fabrieksinstellingen herstellen	20

ZORG EN ONDERHOUD

Oplaadtips	22
Garantie	23
PROBLEEMOPLOSSING	24

WAT ZIT ER IN DE DOOS..... 25

REGELEGENDE EN JURIDISCHE INFORMATIE

..... 26

HOE HET WERKT

Shokz-app & Shokz Connect




Download de Shokz-app voor uw telefoon en Shokz Connect voor uw computer om de nieuwste extra functies te kunnen gebruiken en technische ondersteuning te krijgen.


* Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

* Google Play is een handelsmerk van Google LLC."

Bedieningsknoppen van de headset



AAN/UIT




Inschakelen:

Houd de Multifunctionele knop 2 seconden ingedrukt totdat de led-indicator blauw knippert.

Uitschakelen:

Houd de multifunctionele knop 3 seconden ingedrukt totdat de led-indicator rood knippert.


Koppelen aan een mobiel apparaat



Bedien de knoppen terwijl je headset is uitgeschakeld.

1. Begin met je headset uitgeschakeld.
2. Houd de Multifunctionele knop ingedrukt totdat de led-indicator afwisselend rood en blauw knippert.
3. Selecteer 'OpenMeet by Shokz' in de Bluetooth-instellingen van je apparaat.


Aan pc koppelen



1. Begin met je headset ingeschakeld.
2. Sluit de meegeleverde draadloze adapter aan op een usb-poort op je pc.
3. De verbinding is tot stand gebracht wanneer de led-indicator op de usb-adapter onafgebroken groenblauw brandt.

* Alleen voor hoofdtelefoons die op de draadloze adapter zijn aangesloten.


Ga voor niet-UC-versie naar www.shokz.com om zo nodig een draadloze adapter aan te schaffen




Configureren

*Voor het afspelen van muziek of het beantwoorden van gesprekken, dient u ervoor te zorgen dat "Loop120 by Shokz" is geselecteerd, zowel als input - en als output-apparaat in de audio-instellingen van uw besturingssysteem.

Hoe te dragen




Hoe te dragen



1. Zet de headset op uw hoofd met de oorstukken voor uw oren.
2. Pas de maat van het kopstuk aan, zodat de headset comfortabel zit.
3. Stel de microfoon in op een positie dicht bij uw mond.
4. Vervang indien nodig de drukontlastingskussens in een maat die optimaal past voor comfort en pasvorm.

Muziek en oproepen



Volume aanpassen

Veeg omhoog om het volume te verhogen tijdens het afspelen van muziek en omlaag om het volume te verlagen.

*Er klinkt een pieptoon wanneer het volume op maximaal staat.



*Als je met je headset op een hoog volume luistert, kan dit je gehoor aantasten en kan het geluid vervormd raken.

Muziek afspelen/pauzeren

Klik één keer terwijl de muziek wordt afgespeeld

Volgend nummer

Dubbeklik terwijl de muziek speelt

Vorig nummer

Klik drie keer terwijl de muziek speelt

Gesprek beantwoorden

Klik één keer bij een inkomend gesprek

Gesprek beëindigen

Eén keer klikken

Gesprek weigeren

Dubbeklikken

Een inkomend gesprek beantwoorden en het huidige gesprek beëindigen

Eén keer klikken

Een inkomend gesprek beantwoorden en het huidige gesprek in de wacht zetten

2 seconden ingedrukt houden

Schakelen tussen twee gesprekken


2 seconden ingedrukt houden

Een gesprek beëindigen en overschakelen naar het gesprek in de wacht

Eén keer klikken

Eén keer klikken

Muziek en oproepen



Microfoon dempen

Eén keer klikken tijdens een gesprek

Opheffen microfoon dempen

Eén keer klikken tijdens een gesprek


Spraakassistent activeren

Klik één keer terwijl je NIET in gesprek bent

EQ-modi wisselen

Houd 3 seconden ingedrukt terwijl muziek speelt


Draadloze adapter








Om Shokz Connect op uw computer te installeren, kunt u toegang krijgen tot extra informatie over koppelen, firmware-updates, functie-instellingen en resets voor de Shokz Bluetooth-adapter.


LED-indicator







①




-  Koppelingsmodus: Rode en blauwe lichten knipperen afwisselend
-  Opladen: Oranje lampje blijft branden
-  Batterij vol: Groen lampje blijft branden
-  Lage batterij-indicatie: Rood licht knippert twee keer
-  Binnenkomend telefoongesprek: Groen licht knippert
-  Bezetlicht: Rood lampje blijft branden

②



-  Koppelen: Rode en blauwe lichten afwisselend knipperend
-  Opnieuw verbinden: Blauwe licht snel knipperend
-  Verbonden: Cyaan licht onafgebroken
-  Stand-by-stand: Blauw licht langzaam knipperend
-  Muziek-streamen: Blauw licht onafgebroken
-  Inkomend gesprek: Groen licht snel knipperend
-  In gesprek: Groen licht onafgebroken
-  Microfoon gedempt: Rood licht onafgebroken

Controleer de batterijstatus



De batterijstatus controleren:

Klik op de multifunctionele knop of de knop Gesprek beantwoorden/beëindigen terwijl er geen audio wordt afgespeeld.

EXTRA KENMERKEN

EQ-modi



Standaardmodus


Gebalanceerde frequentie voor het luisteren naar muziek



Vocale versterkermodus

Verbeterde tussenfrequenties voor audioboeken, podcasts, enz.


Schakelen tussen EQ-modi



EQ-modus schakelen:

Terwijl muziek wordt afgespeeld, houd de knop dempen/
dempen opheffen ingedrukt.


Fabrieksinstellingen herstellen




1. Begin met je headset uitgeschakeld.
2. Houd de Multifunctionele knop ingedrukt totdat de led-indicator afwisselend rood en blauw knippert.
3. Houd de knop Gesprek beantwoorden/beëindigen en de knop Dempen/dempen opheffen 5 seconden ingedrukt totdat je een piepton hoort.

CURA E MANUTENZIONE

Oplaadtips



Als de batterij van de headset bijna leeg is, wordt er een melding gegeven en knippert het rode lampje. Gebruik de betreffende oplaadkabel voor het opladen.



De led-indicator verandert tijdens het opladen in oranje. The led-indicator verandert van oranje in groen als het opladen is voltooid.

Garantie

Uw headset wordt gedekt door een garantie.

Bezoek onze website op

<https://nl.shokz.com/pages/warranty-claim>

voor details over de beperkte garantie.

Gebruik de Shokz app om uw product te registreren.


*Het niet registreren van het product heeft geen invloed op uw beperkte garantierechten.

PROBLEEMOPLOSSING



Als u problemen ondervindt of na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen heeft, ga dan naar <https://nl.shokz.com/pages/support-new> voor meer informatie!

WAT ZIT ER IN DE DOOS




OpenMeet-Dooos




OpenMeet-headset


*Loop120-dongle (alleen UC-versie)




OpenMeet-pakket



Usb-C-oplaadkabel



Fit-kussens
(M*2+L*2)



OpenMeet-gebruikershandleiding



Juridische verklaring*2



Garantiekaart

Als een onderdeel van uw product beschadigd is of ontbreekt, gebruik het product dan niet. Neem contact op met een erkende Shokz-dealer of de Shokz klantenservice

* Let erop dat de inhoud van de verpakking kan verschillen naargelang het verkoopgebied.

REGELEGENDE EN JURIDISCHE INFORMATIE

Opslag en onderhoud

- Bewaar de koptelefoon op een koele en droge plek. De koptelefoon kan het beste gebruikt worden bij temperaturen tussen de 0 en 45 °C (tussen de 32 en 113 graden °F).
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, brandbaar gas of andere (bijtende) vloeistoffen. Houd het product niet voor langere tijd in direct zonlicht of leg het niet langdurig op een hete plek neer, zoals in een auto bij hoge temperaturen.
- Maak de koptelefoon schoon met een zachte, droge doek.
- Als de koptelefoon voor langere tijd niet gebruikt is, kan deze het beste eerst worden opgeladen voordat deze weer wordt gebruikt.

Gehoorschade

Luisteren naar audio op een te hoog volume kan het geluid vervormen en het risico op gehoorbeschadiging en -verlies vergroten.

Luister niet gedurende lange tijd naar audio op een hoog volume.

Batterij

LET OP

- Vervanging de batterij niet door een niet correct type dat een beveiliging kan negeren
- Het in vuur of in een warmtebron gooien van een batterij, of het breken of doorsnijden van een batterij kan tot een explosie leiden.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met een extreem hoge temperatuur kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen.
- Een batterij blootstellen aan een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen.
- Gebruik de batterij niet als deze merkbaar is uitgezet.

Opladen

Controleer altijd of de oplaadpoort droog is, alvorens het apparaat op de oplaadkabel aan te sluiten. Als dit wordt nagelaten, kan dit

leiden tot problemen met kortsluiting, brand of explosiegevaar.

- Laad niet direct na het sporten op, want dan kan er zweet in de oplaadpoort komen waardoor het circuit tijdens het opladen kan doorbranden.
- Houd het product bij het opladen uit de buurt van warmtebronnen.
- Laad alleen op met de oplaadkabel die door de fabrikant is goedgekeurd. Andere oplaadkabels voldoen mogelijk niet aan de toepasselijke veiligheidsnormen en opladen met dergelijke kabels kan risico op letsel voor de gebruiker of schade aan het apparaat opleveren.
- Gebruik dit product alleen met een door een keuringsinstantie (bijvoorbeeld UL, CSA, VDE, CCC) goedgekeurde voeding die voldoet aan de plaatselijke wettelijke vereisten.

Gevaar tijdens het rijden

Houd er rekening mee dat het in sommige landen of regio's verboden kan zijn om dit product te gebruiken tijdens het besturen van een voertuig. Informeer je over wat de verkeersregels of relevante wetten en voorschriften in jouw land zijn en houd je daaraan. Raadpleeg zo nodig jouw plaatselijke regelgevende instantie.

Huidirritatie

- Hoewel dit zelden voorkomt, kunnen sommige gebruikers last krijgen van huidallergieën of een allergische reactie als ze langdurig contact met de buitenste materialen van het product.
- Om het risico op een allergische reactie te vermijden, moet je het product niet dragen als je last hebt van een beschadigde huid of irritaties op of rond de nek, oren en/of het hoofd.
- Als je roodheid van de huid, zwelling of jeuk ervaart tijdens het dragen van het product, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en raadpleeg een arts.

Elektromagnetische interferentie

- Gebruik dit product niet op plaatsen waar draadloze apparaten verboden zijn (zoals in luchthavens en lokale medische voorzieningen, enz.), omdat het andere elektronische apparaten kan storen of andere gevaren kan veroorzaken.

- Sommige elektronische apparaten kunnen defect raken door radio-interferentie van dit product (bijv. sommige elektronische apparatuur voor auto's). Neem contact op met de fabrikant van dergelijke elektronische apparaten voor meer informatie.
- Door dit product gegenereerde radiogolven kunnen de normale werking van sommige medische apparaten beïnvloeden, zoals pacemakers, defibrillators, cochleaire implantaten, gehoorapparaten, enz. Als u één van deze medische apparaten gebruikt, raadpleeg dan uw arts en de fabrikant van het medische apparaat over beperkingen voor het gebruik van dit product, en houd dit product binnen een veilige afstand van medische apparaten. Stop het gebruik van dit product als u vermoedt dat het uw medische apparaten stoort.

Kinderen en huisdieren

- Houd het product uit de buurt van kinderen en huisdieren om te voorkomen dat ze het per ongeluk inslikken. Het product bevat een batterij en als deze wordt ingeslikt kan dit gevaarlijk zijn. Zoek indien dit toch ingeslikt wordt onmiddellijk medisch advies. Bewaar het product buiten bereik van kinderen en huisdieren wanneer het niet wordt gebruikt.
- Het product is niet beoogd voor gebruik door kinderen
- Bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Opmerking

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor de meest actuele productinformatie naar www.shokz.com.

SHOKZ