

User Guide

OPENCOMM2 2025 Upgrade
OPENCOMM2 UC 2025 Upgrade

เนื้อหา

วิธีการใช้งาน

การควบคุมชุดหูฟัง	04
การเปิด-ปิดใช้งาน	05
การจับคู่กับอุปกรณ์มือถือ	06
การจับคู่กับอุปกรณ์ PC	07
วิธีการสวมใส่ชุดหูฟัง	09
การฟังเพลงและการโทร	10
อะแดปเตอร์ไร้สาย	12
การตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่	14

ฟีเจอร์พิเศษ

โหมด EQ	16
การสลับโหมด EQ	17
การจับคู่หลายจุด	18
การเปิดการจับหลายคู่	19
การคืนการตั้งค่าจากโรงงาน	20
การเปลี่ยนภาษา	22


การจัดเก็บและการบำรุงรักษา

เคล็ดลับการชาร์จแบตเตอรี่	25
การรับประกัน	26
การแก้ไขปัญหา	27

สิ่งที่บรรจุในกล่อง	28
SHOKZ APP & SHOKZ CONNECT	29


วิธีการใช้งาน

การควบคุมชุดหูฟัง



* ไมโครโฟนใช้สำหรับการโทรด้วยเสียงเท่านั้น

การเปิด-ปิดใช้งาน



ปุ่มเปิด-ปิด/เพิ่มระดับเสียง

การเปิด-ปิดใช้งาน:

การเปิดใช้งานชุดหูฟัง: กดปุ่มเปิด-ปิด/เพิ่มระดับเสียงค้างไว้จนไฟแสดงสถานะ LED กระพริบเป็นสีน้ำเงิน


*ออเดรย์จะพูดว่า "Welcome to Shokz"

การปิดใช้งานชุดหูฟัง:

กดปุ่มเปิด-ปิด/เพิ่มระดับเสียงค้างไว้จนไฟแสดงสถานะ LED กระพริบเป็นสีแดง


*ออเดรย์จะพูดว่า "power off"

การจับคู่กับอุปกรณ์มือถือ




การใช้งานส่วนควบคุม ขณะปิดชุดหูฟังของคุณ

1. เริ่มจากปิดใช้งานชุดหูฟังของคุณ
2. กดปุ่มเปิด-ปิด/เพิ่มระดับเสียงค้างไว้จนไฟแสดงสถานะ LED กะพริบเป็นสีแดงและสีน้ำเงินสลับกัน




3. เลือก "OpenComm2 by Shokz_I" ในการตั้งค่าบลูทูธในอุปกรณ์ของคุณ
ออเดรย์จะพูดว่า "Connected"

การจับคู่กับอุปกรณ์ PC



การใช้งานส่วนควบคุม ขณะปิดชุดหูฟังของคุณ

1. เริ่มจากปิดใช้งานชุดหูฟังของคุณ
2. เสียบอะแดปเตอร์ USB ที่ให้มากับพอร์ต USB บนอุปกรณ์ PC ของคุณ
3. การเชื่อมต่อสำเร็จ ต่อเมื่อออเดรย์พูดว่า "Connected" หรือมีเสียงบีบ และไฟแสดงสถานะ LED บนอะแดปเตอร์ USB เป็นสีน้ำเงินถือ




การปรับแต่ง

การเล่นเพลงหรือรับสายผ่านชุดหูฟังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ "Loop120 by Shokz" ได้รับการระบุว่าเป็นอุปกรณ์อินพุตและ เอาต์พุตเริ่มต้นบน การตั้งค่าระบบปฏิบัติการของคุณ.

* เฉพาะเวอร์ชัน UC เท่านั้นที่มีอะแดปเตอร์ไร้สายรองรับการเชื่อมต่อ USB กับคอมพิวเตอร์.

วิธีการสวมใส่ชุดหูฟัง






ยกชุดหูฟังขึ้นเหนือศีรษะ นำไปไว้ที่ด้านหลังคอ และวางหูฟังไว้ที่หูของคุณ

*วางไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนไว้ใกล้ปากของคุณ


*การสวมชุดหูฟังผิดวิธีอาจทำให้ไม่สะดวกสบาย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแปรสัญญาณอยู่ด้านหน้าหูของคุณ

การฟังเพลงและการโทร

	การปรับระดับเสียง	ขณะที่กำลังเล่นเสียงอยู่ ให้ปรับระดับเสียงของชุดหูฟังโดยการกดปุ่ม “เพิ่มระดับเสียง” หรือ “ลดระดับเสียง” *เสียง “บีบ” จะดังขึ้นเมื่อถึงระดับเสียงสูงสุด  *เสียงบีบจะดังขึ้นเมื่อถึงระดับเสียงสูงสุด
	การสลับโหมด EQ	กดทั้งสองปุ่ม (ปุ่มเปิด-ปิด/เพิ่มระดับเสียงและปุ่มลดระดับเสียง) ค้างไว้ในขณะที่เพลงกำลังเล่นจนกว่าคุณจะได้ยินพร้อมทั้งเสียงพูด
	การเล่น/หยุดเพลง	กดหนึ่งครั้ง
	เพลงถัดไป	กดสองครั้งขณะเล่นเพลง
	เพลงก่อนหน้า	กดสามครั้งขณะเล่นเพลง
	สลับภาษา	กดสองครั้งขณะจับคู่
	รับสาย	กดหนึ่งครั้งเมื่อมีสายเรียกเข้า
	วางสาย	กดหนึ่งครั้ง
	ปฏิเสธสาย	คลิกปุ่มมัลติฟังก์ชันสองครั้ง
	รับสายเรียกเข้าและวางสายปัจจุบัน	กดหนึ่งครั้ง

	รับสายเรียกเข้าและพักสายปัจจุบัน	กดค้างไว้ 2 วินาที
	การสลับระหว่างสองสาย	กดค้างไว้ 2 วินาที
	วางสายและไปที่สายที่พักไว้	กดหนึ่งครั้ง
	เปิดใช้งานผู้ช่วยเสียง	กดปุ่มปิดเสียงค้างไว้ 2 วินาทีเมื่อไม่ได้อยู่ระหว่างการโทร
	ปิดเสียงไมโครโฟน	กดหนึ่งครั้งระหว่างการโทร *ออเดรย์จะพูดว่า "Mute on"
	เปิดเสียงไมโครโฟน	กดหนึ่งครั้งระหว่างการโทร *ออเดรย์จะพูดว่า "Mute off"

อะแดปเตอร์ไร้สาย




หากต้องการติดตั้ง Shokz Connect บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการจับคู่ อัปเดตเฟิร์มแวร์ การตั้งค่าคุณสมบัติ และการรีเซ็ตสำหรับอะแดปเตอร์ Shokz Bluetooth

LED บนอะแดปเตอร์

-  โหมดจับคู่: กะพริบเป็นสีแดงและสีน้ำเงินสลับกัน
-  โหมดเชื่อมต่ออีกครั้ง: กะพริบเป็นสีน้ำเงินทุกวินาที
-  โหมดสแตนด์บาย: กะพริบเป็นสีน้ำเงินทุก ๆ 5 วินาทีและหยุดกะพริบภายในหนึ่งนาที
-  การเชื่อมต่อบลูทูธ: สีฟ้าทึบ
-  การสตรีมเพลง/สื่อ: สีฟ้าเข้ม
-  ระหว่างการโทร: สีเขียวเข้ม
-  ปิดเสียงระหว่างการโทร: สีแดงเข้ม

การตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่



วิธีการตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่:

กดปุ่ม “เพิ่มระดับเสียง” หรือ “ลดระดับเสียง” ขณะที่เพลงหยุดเล่น
ออเดรียจะบอกคุณว่าสถานะแบตเตอรี่เป็นอย่างไร:

* “Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me”

ฟิเจอร์พิเศษ

โหมด EQ




โหมดมาตรฐาน
ความถี่ที่สมดุลสำหรับการฟังเพลง



โหมดแรงเสียง
ปรับปรุงความถี่กลางสำหรับหนังสือเสียง พอดแคสต์ เป็นต้น

การสลับโหมด EQ




วิธีเปลี่ยนโหมด EQ:

กดทั้งสองปุ่ม (ปุ่มเปิด-ปิด/เพิ่มระดับเสียงและปุ่มลดระดับเสียง)
ค้างไว้ในขณะที่เพลงกำลังเล่นจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงบีบ


*ออเดรย์จะพูดว่า “EQ changed”

การจับคู่หลายจุด




1. เริ่มจากปิดใช้งานชุดหูฟังของคุณ
2. กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้จนกว่าออเดรย์จะพูดว่า "pairing" และไฟแสดงสถานะ LED จะกะพริบเป็นสีแดงและสีน้ำเงินสลับกัน
3. กดปุ่มมัลติฟังก์ชันและเพิ่มระดับเสียงค้างไว้จนกว่าออเดรย์พูดว่า "multipoint enabled"
4. เปิดเมนู Bluetooth® ของอุปกรณ์เป้าหมายและ เลือก OpenComm2 by Shokz_II มีเสียงบอกทางว่า "connected"
5. ปิดชุดหูฟังของคุณ
6. คุณได้ยิน "pairing" อีกครั้งจากคำแนะนำด้วยเสียงกด Volume + ค้างไว้จนกว่าไฟ LED จะกะพริบเป็นสีแดงและสีน้ำเงินมันเปลี่ยนเป็นโหมดจับคู่
7. เปิดเมนู Bluetooth® ของอุปกรณ์ที่สองเลือก OpenComm2 by Shokz_II คุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่า "connected"
8. ปิดชุดหูฟัง
9. เปิดชุดหูฟังของคุณ หูฟังอยู่ในอุปกรณ์ทั้งสองแล้วเชื่อมต่อแล้ว

การเปิดการจับหลายคู่




1. เริ่มจากปิดใช้งานชุดหูฟังของคุณ
2. กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้จนกว่าออเดรย์จะพูดว่า “pairing” และไฟแสดงสถานะ LED จะพริบเป็นสีแดงและสีน้ำเงินสลับกัน
3. กดปุ่มมัลติฟังก์ชันและเพิ่มระดับเสียงค้างไว้จนกว่าออเดรย์พูดว่า “multipoint disabled”

การคืนการตั้งค่าจากโรงงาน




1. เริ่มจากปิดใช้งานชุดหูฟังของคุณ
2. กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้จนกว่าออเดรย์จะพูดว่า “pairing”
และไฟแสดงสถานะ LED จะพริบเป็นสีแดงและสีน้ำเงินสลับกัน




3. กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน ปุ่มลดเสียง (-) และปุ่มเพิ่มเสียง (+) ค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนสองครั้ง
4. ปิดชุดหูฟังของคุณ ชุดหูฟังของคุณได้ถูกรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วและสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ของคุณได้อีกครั้ง

การเปลี่ยนภาษา

ชุดหูฟังของคุณมีทั้งหมด 4 ภาษา: จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น และเกาหลี




1. เริ่มจากปิดใช้งานชุดหูฟังของคุณ
2. กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้จนกว่าออเดรย์จะพูดว่า “pairing”
และไฟแสดงสถานะ LED จะพริบเป็นสีแดงและสีน้ำเงินสลับกัน



3. กดปุ่มมัลติฟังก์ชันสองครั้ง โดยการเปลี่ยนภาษาจะเสร็จสิ้นเมื่อคุณ
ได้ยินภาษาที่ต้องการ

การจัดเก็บและการบำรุงรักษา

เคล็ดลับการชาร์จแบตเตอรี่



เมื่อชุดหูฟังมีแบตเตอรี่เหลือน้อย จะมีการแจ้งเตือน "chargeme" และไฟสีแดงจะกะพริบเป็นระยะ ๆ ใช้สายสำหรับการชาร์จ ไฟแสดงสถานะ LED จะเปลี่ยนเป็นสีแดงระหว่างการชาร์จและชุดหูฟังจะปิดโดยอัตโนมัติ ไฟ LED จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินเมื่อการชาร์จเสร็จสิ้น

การรับประกัน

ชุดหูฟังของคุณมีการรับประกันเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่

<https://shokz.com/pages/warranty-landing>

สำหรับรายละเอียด การรับประกัน ที่ จำกัด* การลงทะเบียนล้มเหลวจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อ จำกัด ของคุณ สิทธิในการรับประกัน

การแก้ไขปัญหา



ถ้าคุณพบปัญหา หรือปัญหาใด ๆ


โปรดเยี่ยมชม

<https://shokz.com/pages/faq> for more support

สิ่งที่บรรจุในกล่อง



OpenComm2 UC
Box



OpenComm2 Headset
& Wireless Adapter




OpenComm2 UC
Package


*Loop 120 USB-A/USB-C dongle
(เฉพาะเวอร์ชัน UC)



Type-C
Charging Cable



OpenComm2 UC
User Guide



OpenComm2 UC
Headset/USB-A Adapter
Legal Statement

หากส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของคุณเสียหาย หรือหายไปอย่าใช้
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย **Shokz** หรือการบริการลูกค้าของ **Shokz**

* โปรดทราบว่า ซองจดหมายบรรจุภัณฑ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการขาย

Shokz APP & Shokz Connect

Shokz Connect



ดาวน์โหลดแอป Shokz สำหรับโทรศัพท์ของคุณและ Shokz Connect สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติใหม่ล่าสุดเพิ่มเติมและรับการสนับสนุนด้านเทคนิค



* โปรดทราบว่า ชุดหูฟังรองรับเฉพาะเวอร์ชัน Android ของแอป Shokz เท่านั้น

* Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

SHOKZ