

OPENSWIM PRO

Benutzerhandbuch

SHOKZ S711

Inhaltsverzeichnis

WIE ES FUNKTIONIERT

Die Shokz App Herunterladen	04
Tasten der Kopfhörer.....	05
Ein-/Ausschalten	06
Kopplung	07
Wie man die Kopfhörer richtig trägt	08
Lautstärke	09
Multifunktionstaste	10
Weitere Funktionen	11
Zwischen Bluetooth- und MP3-Modus wechseln	12
Dateien übertragen	13
Reihenfolge der MP3-Musikwiedergabe ändern	15
Wechseln des MP3-Ordner-Wiedergabebereichs	16
Akkustatus Überprüfen	17

ZUSÄTZLICHE VORTEILE

EQ-Modus	19
Den EQ-Modus Umschalten	20
Multipoint-Kopplung	21
Multipoint-Kopplung einschalten	22
Multipoint-Kopplung ausschalten	27
Sprache wechseln	29
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	32

PFLEGE UND WARTUNG

Tipps zur Aufladung	36
Garantie	37

DAS STECKT IN DER VERPACKUNG	38
---	-----------

Wie Es Funktioniert

Die Shokz App Herunterladen



Shokz

Die Shokz App ermöglicht es Ihnen, zwischen Bluetooth- und MP3-Modus zu wechseln, MP3-Titel auszuwählen und die Wiedergabe zu steuern, Multipoint-Verbindungen zu verwalten, die Firmware zu aktualisieren, EQ-Modi zu ändern und vieles mehr.


Laden Sie die App jetzt herunter und genießen Sie ein einfaches und nahtloses Hörerlebnis.

*Nur in beschränkten Gebieten verfügbar.


Für weitere Infos besuchst du
userguide.shokz.net/openswimpro

Apple und das Apple Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert werden. Google Play, das Google Play Logo und Android are Marken von Google LLC.

Tasten der Kopfhörer



Ein-/Ausschalten



Die Kopfhörer einschalten:

Halte die Taste Ein-/Aus-/Lautstärke + gedrückt, bis die LED-Anzeige blau blinkt.


*Zu diesem Zeitpunkt ist ein Einschaltton zu hören.

Die Kopfhörer ausschalten:


Halte die Taste Ein-/Aus-/Lautstärke + gedrückt, bis die LED-Anzeige rot blinkt.

*Zu diesem Zeitpunkt ist ein Ausschaltton zu hören.

Kopplung




1. Beginnen Sie mit ausgeschaltetem OpenSwim Pro.
2. Halten Sie die Taste „Lautstärke +“ für 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige rot und blau blinkt.



3. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie „OpenSwim Pro by Shokz“ aus. Sobald Ihr Gerät die erfolgreiche Kopplung bestätigt, ist es einsatzbereit.

Wie man die Kopfhörer richtig trägt



Nimm die Kopfhörer auf und lege hinter den Hals, platziere die Ohrbügel an deine Ohren und genieß deine Musik!

*Falsches Tragen der Kopfhörer kann zur Unbequemlichkeit führen. Die Transducer sollten vor deinen Ohren sitzen.

Lautstärke



Bediene während Audiowiedergabe die Lautstärketaste.



Wie man die Lautstärke ändert:


Während Audiowiedergabe kannst du die Lautstärke des Kopfhörers anpassen, indem du die Lautstärketaste + oder Lautstärketaste - drückst.

*Ein „Piep“ wird ausgegeben, wenn die Lautstärke das Maximum erreicht.



*Das Hören mit Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör beeinträchtigen und der Ton wird verzerrt.

Multifunktionstaste



▶|| **Musik abspielen/pausieren:** ●
Klick einmal

⏮ **Nächstes Lied:** ● ●
Doppelklick während Musikwiedergabe

⏭ **Vorheriges Lied:** ● ● ●
Dreifachklick während Musikwiedergabe

📞 **Anruf annehmen:** ●
Klick einmal

📞 **Anruf beenden:** ●
Klick einmal


Weitere Funktionen*

Sprachassistent des Geräts aktivieren	Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt
Anruf annehmen	Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal
Anruf beenden	Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal
Anruf ablehnen	Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt
Einen zweiten Anruf annehmen und den laufenden Anruf beenden	Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt, wenn der zweite Anruf eingeht
Anruf stummschalten	Halten Sie während eines Anrufs die Tasten „Lautstärke +“ und „Lautstärke –“ gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt
Stummschaltung eines Anrufs aufheben	Halten Sie während eines Anrufs die Tasten „Lautstärke +“ und „Lautstärke –“ gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt
Sprache ändern	Drücken Sie im Kopplungsstatus die Multifunktionstaste zweimal (rote und blaue Lichter blinken abwechselnd)

*Nur zur Annahme der Telefonanrufe, statt Online-Anrufe

*Sie können in der Shokz-App auch einige Tasten neu belegen.


Zwischen Bluetooth- und MP3-Modus wechseln



Halten Sie die Tasten „Lautstärke +“ und „Lautstärke -“ 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie den Aufforderungston hören.

*Sie können auch die Shokz-App verwenden, um einfach zwischen Bluetooth-/MP3-Modus zu wechseln oder die Tasten neu zu belegen.

Dateien übertragen



1. Verbinden Sie das OpenSwim Pro mit Ihrem Computer über die im Lieferumfang enthaltene Datenübertragungsstation.
2. Auf Ihrem Computer wird ein Laufwerk mit dem Namen „SWIM PRO“ angezeigt. Öffnen Sie das „SWIM PRO“-Laufwerk auf Ihrem Computer.
3. Importieren Sie Audiodateien (Lieder, Hörbücher oder Ordner) auf das „SWIM PRO“-Laufwerk.
4. Sobald die Dateiübertragung abgeschlossen ist, entfernen Sie das „SWIM PRO“-Laufwerk von Ihrem Computer.


*Erzwingen Sie keine Unterbrechung während der Dateiübertragung, da dies zu Schäden am Produkt führen kann.

*Das OpenSwim Pro kann bis zu 3 Ordner Ebenen erkennen. Dateien in tieferen Ordnern können möglicherweise nicht gelesen werden.

*Die folgenden Musikdateiformate werden derzeit von OpenSwim Pro unterstützt:

Format	Bitrate	Abtastrate	Bemerkungen
MP3	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	Eine Samplingtiefe von bis zu 16 Bit wird unterstützt.
FLAC	L0-L8 (1000kbps - 1900kbps)	8kHz-96kHz	Eine Samplingtiefe von bis zu 24 Bit wird unterstützt.
WMA	5kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	WMA Lossless, WMA Pro, WMA Voice oder Verschlüsselung werden nicht unterstützt. Eine Samplingtiefe von bis zu 16 Bit wird unterstützt.
WAV	32kbps - 1411kbps	8kHz-96kHz	Eine Samplingtiefe von bis zu 24 Bit wird unterstützt.
AAC	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	Eine Samplingtiefe von bis zu 16 Bit wird unterstützt.
M4A	8kbps - 291kbps	8kHz-48kHz	Eine Samplingtiefe von bis zu 16 Bit wird unterstützt.
APE	800kbps - 959kbps	8kHz-48kHz	Nur schnelles/ normales Format. Eine Samplingtiefe von bis zu 16 Bit wird unterstützt.

Reihenfolge der MP3-Musikwiedergabe ändern



Audrey wird sagen:

„Normal / Shuffle (Zufallswiedergabe) / Repeat (Wiederholen)“



Halten Sie im MP3-Modus die Multifunktionstaste und die Taste „Lautstärke +“ 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie den Bestätigungston hören.

*Sie können auch die Shokz-App verwenden, um die Reihenfolge der MP3-Musikwiedergabe einfach zu ändern.

Wechseln des MP3-Ordner-Wiedergabebereichs

Sie können Ihre Audiodateien zur besseren Übersicht in verschiedene Ordner organisieren.

OpenSwim Pro unterstützt bis zu 3 Ebenen von Ordnern.

Dateien in tieferen Ebenen werden möglicherweise nicht erkannt.


Mit der Shokz App können Sie den MP3-Wiedergabebereich verwalten: aktuellen Ordner abspielen oder alle Ordner abspielen.

Im Modus „Aktuellen Ordner abspielen“ halten Sie die Multifunktionstaste und die Taste „Lautstärke –“ 2 Sekunden lang gedrückt, um zum nächsten Ordner zu wechseln."

Akkustatus Überprüfen



Bediene ohne
Audiowiedergabe die Tasten



Wie man den Akkustatus überprüfen:

Drück während Pausierung der Musik die Lautstärketaste + oder Lautstärketaste -, wird Audrey dir über den Akkustatus informieren: „Battery high / Battery medium / Battery low / Charge me“

Zusätzliche Vorteile


EQ-Modus



Standard-Modus:
Ausgeglichene Frequenz
für Musikhören



Vocal-Booster-Modus:
Verstärkte Mittelfrequenz
für Audiobücher, Podcasts u.s.w.




Schwimm-Modus:
Speziell für das Schwimmen
entwickelt. Wir empfehlen,
beim Schwimmen diesen
Modus einzuschalten und ihn
mit Ohrstöpseln zu verwenden.

Den EQ-Modus Umschalten



Bediene während
Musikwiedergabe die Tasten



Lautstärketaste -

*Audrey wird sagen: „Standard Mode (Standard-Modus) / Vocal Booster Mode (Vocal-Booster-Modus) / Swimming Mode (Schwimm-Modus)“




Wie man den EQ-Modus umschaltet:

Halten Sie während der Musikwiedergabe die Taste „Lautstärke -“ 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie den Aufforderungston hören.

*Sie können den EQ-Modus auch über die Shokz-App ändern.

Multipoint-Kopplung




Zwei Geräte koppeln

Wechsel zwischen zwei Geräten
kabellos mit Multipoint-Kopplung

Multipoint-Kopplung einschalten




Bediene mit ausgeschalteten Kopfhörern die Tasten




Audrey sagt: „Pairing (Kopplung)“



1. Fang mit ausgeschalteten Kopfhörern von dir an.
2. Halte die Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.



3. Halten Sie die Multifunktionstaste und die Taste „Lautstärke +“ gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.




Erstes Gerät

4. Öffne das Bluetooth®-Menü des ersten Gerätes und wähl „OpenSwim Pro by Shokz.“

*Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn das erste Gerät anzeigt, dass die Kopplung erfolgreich war.

5. Schalte die Kopfhörer aus.



Zweites Gerät

6. Wechsel erneut in den Kopplung-Modus, indem du die Lautstärke + gedrückt hältst, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.
7. Öffne das Bluetooth®-Menü des zweiten Gerätes und wähl „OpenSwim Pro by Shokz .“

*Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn das zweite Gerät anzeigt, dass die Kopplung erfolgreich war.

8. Schalte die Kopfhörer aus.




9. Schalte deine Kopfhörer ein. Deine Kopfhörer sind nun mit beiden Geräten verbunden.

*Sie können auch die Shokz-App verwenden, um das Multipoint-Pairing einfach zu verwalten.

Multipoint-Kopplung ausschalten


OFF Bediene mit ausgeschalteten Kopfhörern die Tasten.



Audrey sagt: „Pairing (Kopplung)“



1. Fang mit ausgeschalteten Kopfhörern von dir an.
2. Halte die Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing “ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.



3. Halten Sie die Multifunktionstaste und die Taste „Lautstärke -“ gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.

*Sie können auch die Shokz-App verwenden, um das Multipoint-Pairing einfach zu verwalten.

Sprache wechseln

Deine Kopfhörer verfügen über vier eingebaute Sprachen: Chinesisch, Englisch, Japanisch und Koreanisch.


OFF Befolgen Sie die Anweisungen bei ausgeschalteten Kopfhörern.




Audrey sagt: „Pairing (Kopplung)“



1. Beginnen Sie mit ausgeschalteten Kopfhörern.
2. Halten Sie die Lautstärke-Plus-Taste gedrückt, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige abwechselnd rot und blau blinkt.



3. Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal, um zur nächsten Sprache zu wechseln. Die Sprachreihenfolge ist wie folgt: Englisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch.




4. Drücken Sie die Taste „Lautstärke +“ oder „Lautstärke –“, um die Sprachansage zum Batteriestatus zu hören. So können Sie überprüfen, ob die richtige Sprache ausgewählt wurde.

*Sie können den sprache auch durch Verwendung der Shokz App wechseln.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen




Bedienen Sie die Tasten bei ausgeschalteten Kopfhörern.



Audrey sagt: „Pairing (Kopplung)“



1. Beginnen Sie mit ausgeschalteten Kopfhörern.
2. Halten Sie die „Lautstärke +“-Taste gedrückt, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige abwechselnd rot und blau blinkt.




3. Halten Sie die Multifunktionstaste sowie die Tasten „Lautstärke -“ und „Lautstärke +“ gleichzeitig gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.
4. Schalten Sie die Kopfhörer aus. OpenSwim Pro wurde zurückgesetzt und muss erneut gekoppelt werden.

*Wenn die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden, werden die importierten Audiodateien im MP3-Format nicht gelöscht.

Pflege und Wartung

Tipps zur Aufladung



Aufladung

Völlig aufgeladen

Wenn der Akku des Kopfhörers schwach ist, zeigt ein Hinweis „Charge me (Lade mich auf)“ an und das rote Licht blinkt intermittierend. Verwende das entsprechende Ladekabel, um das Produkt aufzuladen.

Die LED-Anzeige wird während des Ladeprozesses rot und der Kopfhörer wird sich automatisch ausschalten. Nach völliger Aufladung wechselt die LED-Anzeige von rot auf blau.

Hinweis:

Nach 2 Stunden Standby im MP3-Modus schalten sich die Kopfhörer automatisch aus.

Nach 6 Stunden Standby im Bluetooth-Modus schalten sich die Kopfhörer automatisch aus.

Garantie

Für deine Kopfhörer gilt eine Garantie. Besuch unsere Webseite auf <https://de.shokz.com/pages/warranty-policy> um Details über die eingeschränkte Garantie.

Um dein Produkt zu registrieren, lädst du bitte die Shokz App herunter.

*Erfolglose Registrierung wird deine Rechte für eingeschränkte Garantie nicht beeinflussen.


Fehlersuche

Wenn du Fragen oder Probleme hast, besuchst du bitte <https://de.help.shokz.com/s/> für mehr Unterstützung!

Das steckt in der Verpackung




OpenSwim Pro
Box




OpenSwim Pro
Kopfhörer




OpenSwim Pro
Tragetasche



Benutzerhandbuch



Schwimm
-Ohrstöpsel



Ladestation

Im Falle einer Beschädigung oder eines Verlusts eines Teils Ihres Produkts verwenden Sie es bitte nicht weiter. Wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder den Shokz-Kundendienst.

*Bitte beachten Sie, dass die Verpackung je nach Vertriebsregion variieren kann.

SHÖKZ