

OPENRUN PRO 2

使用指南

SHOKZ S820/SHOKZ S821

下載Shokz App



Shokz

Shokz App 支援切換音效模式、雙設備連接、
韌體升級等多種功能！您的音樂您來定義，
即刻下載，輕鬆享受更便捷的使用體驗。

*Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play is a trademark of Google LLC.

*部分地區暫未上架Shokz App，請訪問
<https://userguide.shokz.net/openrunpro2>瞭解更多資訊。

目錄

如何使用

耳機圖示	04
開/關機	05
配對	06
佩戴	07
音量調節	08
多功能鍵	09
檢查電量	11

擴充功能

EQ模式說明	13
EQ模式切換	14
雙設備連接	15
關閉雙設備連接	21
恢復耳機至出廠設置	23
提示音語言切換	25


維護保養

充電提示	28
存儲與維護	29
售後服務	31


盒內物品	32
------------	----

如何使用

耳機圖示



開關機




開機：

按住電源/音量+鍵直至藍燈閃爍。

關機：

按住電源/音量+鍵直至紅燈閃爍。

配對




1. 在關機狀態下，**持續按住**“電源/音量+鍵”，不要鬆手。
2. 直到信號燈**紅色藍色交替閃爍**，這時，耳機進入配對狀態。



3. 打開設備的**藍牙**設置功能，選擇“OpenRun Pro 2 by Shokz”，將會有提示音響起。

佩戴



**雙手分開耳機，佩戴至適合的位置，
享受音樂的陪伴**

*使用耳機時需要注意正確佩戴，錯誤的佩戴方式將引起您的不適，耳機發聲部位應該在您雙耳的前方，無需塞入耳內。


音量調整



需在耳機播放音訊
過程中進行操作

電源/音量+鍵

音量(-)鍵



操作方法：


在耳機播放音訊過程中，通過音量加（減）來調節耳機音量，滿足您的使用需求。

*Shokz為保護您的聽力在最高音量時將會以“嘀”聲進行提示。



*過高音量下聽音樂可能會損傷您的聽力，音質也可能會失真。

多功能鍵



▶|| 播放/暫停音樂 ●
按一次

📞 接聽電話 ●
來電時按一次

⏮ 下一首歌曲 ● ●
歌曲播放時連按兩次

📞 掛斷電話 ●
通話時按一次

⏪ 上一首歌曲 ● ● ●
歌曲播放時連按三次

更多功能


播放	非電話播放狀態下， 按一次多功能鍵
暫停	播放狀態下，按一次多功能鍵
下一首	播放狀態下，連按兩次多功能鍵
上一首	播放狀態下，連按三次多功能鍵
語言助手	長按多功能按鍵2秒
接電話	按一次多功能鍵
掛電話	按一次多功能鍵
拒接電話	長按多功能鍵
切換提示音的語言	配對狀態(紅藍燈交替閃爍)下， 連按兩次多功能鍵
接第二個電話，同時掛第一個電話	第二個電話打入時， 長按多功能按鍵2秒
接第二個電話，同時保持第一個電話	第二個電話打入時， 按一次多功能按鍵
迴圈接聽（切換到保持的電話）	多方通話狀態下， 按一次多功能按鍵
掛斷多方通話是當前通話的電話	多方通話狀態下， 長按多功能按鍵2秒

*以上功能涉及通話的部分，僅適用於電話通話，不適用於協力廠商軟體或第三方軟體進行的語音通話或視頻通話等。適用功能及範圍，以官方公布為準。

檢查電量



需在耳機待機，無音訊
播放時進行操作




操作方法：

在耳機待機狀態下，無音訊播放，按一次電源/音量+鍵或音量(-)鍵，耳機將會以語音提示電量資訊。


*語音提示內容：Battery high/Battery medium/Battery low/
Charge me

擴充功能


EQ模式說明




標準模式：
頻段均衡，適用於日常
場景聽音樂



人聲模式：
強化中頻，適用於聽電子書、
線上課程等音訊



低音增強：
強化低頻，適用於運動場景
聽強節奏感的音樂



高音增強：
強化高頻，適用於休息場景
享受優雅的輕音樂


EQ模式切換



需在耳機播放音訊
過程中進行操作

電源/音量+鍵

音量(-)鍵




操作方法：

確保耳機正在播放音訊，同時長按電源/音量+鍵與音量(-)鍵，保持3秒，耳機將會進行對應模式的提示音播報，鬆開按鈕切換到播報的模式。

*您也可以使用Shokz App進行EQ模式的便捷切換

雙設備連接



同時連接雙設備

一部耳機可以同時連接兩個藍牙設備
實現設備間的無縫切換
多工處理，毫無壓力

開啟雙設備連接



需在耳機關機狀態下
進行操作




進入配對模式時，
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態
 2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進行配對狀態。
- *進入配對模式時，語音提示：“pairing”。

*您也可以使用Shokz App進行雙設備的便捷切換



3.同時按住多功能鍵與電源/音量+鍵直至耳機發出提示音。



設備1

4.打開第一個設備的藍牙配對清單，並且選擇“OpenRun Pro 2 by Shokz”進行連接配對。

5.關閉耳機



設備2

6.重新進入配對狀態

7.打開第二部設備的藍牙配對清單，並且選擇“OpenRun Pro 2 by Shokz”進行連接配對。

8.關閉耳機



9.長按電源/音量+鍵，耳機開機，
此時您的耳機會自動連接兩台設備，並有提示音。

關閉雙設備連接



需在耳機關機狀態下
進行操作




進入配對狀態時，
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態
 2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進入配對狀態。
- *進入配對模式時，語音提示：“pairing”。

*您也可以使用Shokz App進行雙設備的便捷切換



3. 同時按住多功能鍵與電源/音量-鍵直至耳機發出提示音。

恢復耳機至出廠設置



需在耳機關機狀態下
進行操作




進入配對狀態時，
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態
2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進入配對狀態。

*您也可以使用Shokz App進行雙設備的便捷切換



3. 同時按住多功能鍵與電源/音量+鍵/音量-鍵直至耳機發出提示音。

提示音語言切換

耳機已內置四種不同語種提示音：中、英、日、韓。



需在耳機關機狀態下
進行操作



1. 確保耳機處於關機狀態
2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進行配對狀態。
(語音提示：pairing)

*您也可以使用Shokz App進行耳機提示音語言的便捷切換




3. 雙擊多功能按鍵，然後按一下音量+，聽到對應的語言即切換完成。


維護保養

充電提示

OFF 充電過程中
耳機會自動關機



USB-C 充電線



充電中

充電完成

在低電量的狀態下，耳機將會有「**請充電**」的提示音，且紅色指示燈會**間歇閃爍**，需要您連接附送的充電線進行充電。充電過程中LED指示燈將變為**紅色**，同時耳機會自動關機，當指示燈變為**藍色**則說明耳機充電已完成。

存儲與維護

- 耳機應存放在陰涼乾燥處，工作溫度範圍為 0-40°C。
- 請讓產品遠離熱源、可燃氣體或其他清潔性/腐蝕性液體，避免長時間的陽光曝曬，避免在高溫下的汽車內部等高溫場所使用或放置。
- 如果本產品的任何部件受損、冒煙、發燙，或釋放出燒焦的味道，請立即停止使用本產品。
- 本產品的耳機部分具有 IP55 等級的防塵防潑濺，可用於非水上運動和體能訓練，並不具有完全防水功能。請不要將耳機浸泡在水中。IP55 等級不是永久性的防護等級，可能會因為正常的磨損而有所下降。
- 請用柔軟的乾布清潔耳機。
- 長時間存放後，請在使用前再次充電。

BC

聽力損傷

過高音量下聽音樂可能會損傷您的聽力，聲音也可能會失真。
請勿長時間收聽高音量。

電池

注意

- 以錯誤型號的電池組更換，可能會使安全防護失效。
- 將電池組投入火中或加熱爐中，或對電池組進行機械擠壓或切割的處理可能導致爆炸。
- 將電池組放置在極高溫度環境中，可能導致爆炸或洩漏可燃液體或氣體。
- 電池組承受極低氣壓，可能導致爆炸或洩漏可燃液體或氣體。
- 若出現嚴重膨脹，請勿繼續使用。

充電

- 充電前保持充電孔乾燥，否則會引起電路短路導致火災或爆炸危險。
- 請不要在運動後立即充電，以防充電孔內有汗水，這可能導致充電時電路燒毀。
- 充電時請讓產品遠離熱源。
- 僅使用經過相關部門核准且符合當地監管要求的電源整流器為電池充電 (如 UL、CSA、VDE、CCC)。

駕駛危險

請注意，在部分國家或地區，在駕駛動力車輛或騎乘自行車時使用本產品可能會違反法規。請查詢並遵守您所在地區的交通法例或相關法律法規，或諮詢當地監管機構。

皮膚刺激

- 有少數人會對特定材質產生特殊反應，當暴露於特定環境下，或與肥皂、汗液、防紫外線產品或乳液等對皮膚有潛在刺激性物質及其他物質長期接觸時，可能會引起皮膚過敏反應。
- 為減少皮膚刺激風險，請不要將產品穿戴或接觸在皮膚有傷的身體部位。
- 如果您的皮膚出現發紅、腫脹、發癢或任何其他刺激反應，請您立即停止佩戴，並向醫生諮詢。

注意

設計和規格若有變更，恕不另行通知。如需公司及產品最新資訊，請造訪 www.shokz.com 網站。

電磁干擾

- 有明文規定禁止或不宜使用無線設備的場所（例如，可能是您所在地區的機場、醫療場所等），請勿使用本產品，否則會干擾其它電子設備或導致其它危險。
- 部分電子設備可能因本產品的無線電干擾而出現故障（如，部分汽車電子設備）。請聯系該電子設備製造商諮詢詳細資訊。
- 本產品產生的無線電波可能會影響部分醫療設備的正常工作，如起搏器、除顫器、植入耳蝸、助聽器等。若您使用了這些醫療設備，請向您的醫師和醫療設備製造商諮詢使用本產品的限制條件，並使本產品與醫用設備保持一定的安全距離。如果您懷疑本產品正在干擾您的任何醫療設備，請停止使用。

售後服務



如遇故障問題，請撥打售後服務熱線，
尋求更多支援！

香港 思維集團

電話: 852-2955-1333

台灣 思維寶藍科技


電話: 886-2-8712-3118

您所購買的耳機享有質保。


要註冊產品，請下載Shokz App，說明您快速註冊產品。

*未進行註冊並不影響您的質保。


盒內物品



OpenRun Pro 2
紙漿包裝*1



OpenRun Pro 2
耳機*1



OpenRun Pro 2
便攜包*1



使用指南*1



USB-C 充電線*1

若存在上述圖示內容缺失或者產品有著損壞的問題，請勿使用。
請聯繫產品售出的經銷商或者聯繫我們。

SHOKZ