

OPENFIT AIR

ユーザー ガイド

T511

APP

Shokz Appダウンロード

Shokzアプリを使用すると、イコライザ・モードの切り替え、2台のデバイスへの同時接続、タッチコントロールのカスタマイズ、ファームウェアのアップグレードなどを行うことができます。今すぐアプリをダウンロードして、シンプルでシームレスなオーディオ体験をお楽しみください。

* EQカスタマイズ機能を追加。

* AppleおよびAppleロゴは、米国およびその他の国のApple Inc.の商標です。Google Playは Google LLCの商標です。



Shokz




目次

同梱物	03
装着&使用	05
イヤホンについて	06
充電ケース	07
ペアリング	08
装着方法	10
タッチコントロール	12
音楽コントロール	13
通話コントロール	14
ボリューム・コントロール	15
片耳コントロール	16
LED インジケータ	17
充電ケースのLEDインジケータ	18
電源	20
オン／オフと待機	21
イヤホン充電	23
充電ケースの充電	24


その他の機能	25
マルチポイント接続	26
自動接続	28
リセット	29
 メンテナンス	 30
お手入れ	31
IP保護等級	32
 アフターサービス	 33
シリアル番号の位置	34
製品保証	35

同梱物


同梱物




OpenFit Air
完全ワイヤレスイヤホン*1




OpenFit Air
充電ケース *1



OpenFit Air
専用梱包箱 *1



USB-C充電ケーブル *1



取扱説明書 *1



法律上の注意 *1




保証書 *1

上記同梱物が不足している場合、または製品が破損している場合は、製品を使用しないでください。お買い求めいただいた販売店にご連絡いただくか、または弊社までご連絡ください。

(ページ 35 : 製品保証)


装着&使用

イヤホンについて




*タッチボタンはイヤホンの Shokzロゴの印字された部分にあります。

充電ケース



充電ケースのLEDインジケータ


ペアリング



初回使用時：充電ケースを開けると、すぐにBluetoothペアリングモードになり、ケース内のインジケータランプがオレンジと緑に点滅します。


2回目以降：

1. 両方のイヤホンを充電ケースに入れます。
2. イヤホンのタッチ操作エリアを2本の指で同時に押し、インジケータランプがオレンジと緑に点滅したら、イヤホンがペアリングモードに入ったことを示しています。



3. Bluetooth機能を有効にし、「OpenFit Air by Shokz」を選択します。ペアリングが完了すると、デバイスに接続済みと表示されます。

装着方法



1. ケースからイヤホンを取り出します。
2. 耳の上に持っていきます。




3. イヤホンのフックを耳に引っ掛けるように、ゆっくりと後方に回転させます。

4. これで準備は完了です。


タッチコントロール

音楽コントロール




L	 音楽の再生/一時停止 ● ● 音楽の再生中にダブルタップします
R	 次の曲の再生 ● ● 音楽の再生中にダブルタップします

通話コントロール



LまたはR	 通話応答  どちらかのイヤホンをダブルタップします
	 通話終了  どちらかのイヤホンをダブルタップします
	 通話拒否  着信時にLまたはRを長押しします

ボリューム・コントロール




L	 音量を1レベル下げる  音楽の再生中または通話中に2秒間長押しします
R	 音量を1レベル上げる  音楽の再生中または通話中に2秒間長押しします
#連続音量調節: 音楽の再生中または通話中に、音量を調節したいイヤホンになるまで長押しします	

*ご注意:

- Shokzアプリを使えば、タッチコントロール機能をオフにすることが可能です。
- 連続音量調整機能を追加。


片耳コントロール



両耳のイヤホンは単体でも使用することができ、モノラルの音楽の再生や通話をすることができます。単体で使用する場合、イヤホンは現在のボタンの機能を保持します。(ページ13の音楽コントロール、ページ14の通話コントロールをご参照ください。)

LED インジケータ

充電ケースのLEDインジケータ



1. イヤホンが充電ケースに入っている場合は、イヤホンのバッテリー残量がインジケータに表示されます

バッテリー残量が多い	開くと、5秒後に緑色のランプが消灯します
バッテリー残量が少ない	開くと、5秒後にオレンジ色のランプが消灯します

* 注:2つのイヤホンを充電ケースに入れた場合、LEDはバッテリー残量が少ない方を表示します。



充電ケースのLEDインジケータ

2. イヤホンが充電ケースに入っていない場合は、充電ケースのバッテリー残量がインジケータに表示されます

ケースの電池残量が多い	充電ケースを開閉すると、5秒後に緑色のランプが消灯します
ケースの電池残量が少ない	充電ケースを開閉すると、5秒後にオレンジ色のランプが消灯します

3. 外部電源に接続した場合


充電中	オレンジ色のランプが点灯します
充電完了	緑色のランプが点灯します

4. その他

ペアリング中	インジケータランプがオレンジと緑に点滅します
工場出荷時リセット	5秒後にオレンジ色のランプが消灯します

電源


オン／オフと待機



1. 電源を入れる

イヤホンが充電ケースに入っている場合、ケースを開けるとインジケータが点灯し、イヤホンに電源が入ります。

*注：イヤホンを取り出した後、充電ケースを閉じると、バッテリーを維持することができ、ケースの中にゴミが落ちるのを防ぐことができます。




2. 電源を切る

2つのイヤホンの中に入れた後、充電ケースを閉じると、イヤホンの電源がオフになります。

3. 待機中

イヤホンを充電ケースに入れず、3分間デバイスに接続しない場合、イヤホンはバッテリーを維持するために待機モードに切り替わります。

イヤホン充電



- 緑のLEDはバッテリー残量が多いことを示します。
- オレンジのLEDはバッテリー残量が少ないことを示します。


イヤホンを充電ケースに入れ、磁石でくっつくまで近づけます。
インジケータランプが点灯したら、充電ケースを閉じます。

*ご注意：充電ケースに入れた状態で約60分経過すると、イヤホンはフル充電されます。イヤホンを充電するためには、充電ケースのバッテリー残量が十分である必要があります。

充電ケースの充電



● LEDインジケータがオレンジに点灯



充電ポート

USB-A to USB-C充電ケーブルを充電ケースと電源アダプタのUSB-Aポートに挿入します。充電ケースのオレンジ色の点灯は、充電ケースが充電中であることを示します。緑色の点灯は、充電ケースがフル充電されていることを示します。

ご注意：

- 充電ケースが完全に充電されるまでには、約2時間かかります。充電ケースは、標準的な5V±5AのUSB電圧を使用しています。高電圧の電源を使用してイヤホンを充電することは推奨されません。また、他社製の充電ケーブルを使用して充電ケースを充電する場合、時間がかかることがあります。
- 充電前に、充電ポートが乾いており、汗などの液体が残っていないことを確認してください。乾いた柔らかい布で、充電ポートに残った液体を拭き取ってください。

その他の機能

マルチポイント接続

*App StoreでShokzアプリを最新バージョンにアップデートしてください。また、指示に従って、イヤホンのファームウェアも最新バージョンにアップデートしてください。お使いのペアリング機器でBluetoothが有効になっていることを確認します。

1. Shokzアプリで「マルチポイント接続」を選択してください。



2. ポップアップページで、マルチポイントペアリング機能が起動されていることを確認してください。
3. 「2台目のデバイスへの接続」を選択し、指示に従って2台目のデバイスとの接続を行ってください。



4. 接続の表示がされると、イヤホンが2台のデバイスに接続されます。Shokzアプリを通じて、Bluetooth接続を簡単に管理することができます。


自動接続



1. イヤホンの電源がオンになると、最後にペアリングされたデバイスに自動的に接続されます。接続されるとイヤホンからビープ音が流れます。
2. イヤホンを使用中、デバイスとの距離が接続範囲外になるとBluetooth接続が切断されることがあります。3分以内に接続範囲内に戻れば、最後にペアリングしたデバイスと自動的に再接続され、イヤホンからビープ音が流れます。

* ペアリングされたデバイスは、接続範囲内(10m)にあり、電源が入っている必要があります。接続したいデバイスのBluetoothが有効になっていることを確認してください。

リセット



イヤホンのリセットすると、ペアリングされたデバイスのリストが消去され、すべての設定がリセットされます。

1. 両方のイヤホンを充電ケースに入れます。
2. 両方のイヤホンのタッチエリアを2本の指で同時に15秒間長押しします。インジケータが5秒間オレンジ色に点滅し、リセットが完了します。リセット完了後は、インジケータがオレンジと緑に点滅し、ペアリングモードに移行されます。

メンテナンス

お手入れ

1. イヤホン：

イヤホンのお手入れには、柔らかくて清潔な乾いた布を使用することが推奨されます。イヤホンのメッシュ部分を掃除するときは、清潔な乾いた綿棒で汚れや耳垢をやさしく払い落とした後、柔らかい布で拭いてください。

ご注意：

- ・お手入れやメンテナンスの前に、イヤホンの使用を中止し、他のデバイスとの接続をすべて解除してください。
- ・本製品は水洗いすることはできません。イヤホンをお水で洗ったり、超音波洗浄器を使用したりしないでください。
- ・イヤホンの開口部に液体が入らないようにしてください。
- ・イヤホンの損傷、変形、変色を防ぐため、研磨剤入りクリーナーやスプレー、高濃度クリーナー、化学クリーナー、アルコール、アセトン溶剤は洗浄に使用しないでください。また、鋭利なものや研磨剤を使用しないでください。

2. 充電ケース：

充電ケースは、柔らかく清潔な乾いた布で掃除することが推奨されます。清潔で乾燥した柔らかいブラシで、充電インターフェースに付着したゴミを取り除きます。清潔で乾いた綿棒を使って、電池収納部の充電接触面をやさしく拭いてください。

ご注意：

- お手入れとメンテナンス前に、充電ケースを充電ケーブルから外してください。
- 充電ケースの掃除に研磨剤を使用しないでください。

IP保護等級

実験室の管理された条件下でテストした結果、本製品のイヤホン部はIEC 60529規格のIP54等級の防沫性能を有しています。




ご注意：

- IP54の防塵・防水条件はイヤホン本体のみに適用され、充電ケースには適用されません。
- 防滴機能は永久的なものではなく、日常的な使用により低下することがあります。
- 本製品を水に浸したり、長時間濡れた環境に置いたり、水泳、水上スキー、サーフィンなどのウォータースポーツの際に装着したりしないでください。
- 本製品および付属品を誤って水で汚してしまった場合は、できるだけ早く拭き取り、風通しのよい涼しい場所で乾燥させてください。完全に乾燥するまでは、使用または充電しないでください。

アフターサービス

シリアル番号の位置



製品のシリアル番号は、パッケージや保証書のバーコードに記載されています。

充電ケースには、充電ポートの横にシリアルナンバーも印刷されている。

製品保証

お買い上げいただいたイヤホンには製品保証がついています。
当社のウェブサイト
(<https://jp.shokz.com/pages/warranty-policy>) をご覧ください。

SHÖKZ