

OPENFIT PRO

ユーザガイド

SHOKZ T010

APP

Shokzアプリをダウンロードしてインストール

Shokzアプリでは、イコライザーモードの切り替え、ノイズコントロールレベルの調整、マルチポイントペアリングの使用、コントロールのカスタマイズ、ファームウェアのアップデート、見失ったイヤホンを探すなどが可能です。音楽を自由にコントロールし、リスニング体験をあなた好みにカスタマイズできます。さあ、今すぐダウンロードしましょう。



Shokz




目次

同梱物	03
装着と使用	05
イヤホン	06
充電ケース	07
ペアリング	08
装着方法	10
操作方法	13
音量調節	14
音楽コントロール	15
通話操作	16
LEDインジケータ	17
充電ケースLEDインジケータ	18
電源	20
オン/オフ/スタンバイ	21
イヤホンの充電	23
充電ケースの充電	24


追加機能	26
フォーカスモード	27
マルチポイントペアリング	29
Optimized for Dolby Atmos	31
自動接続	32
イヤホンを探す	33
リセット	34
 メンテナンス	35
お手入れ	36
IP等級	37
 アフターサービス	38
シリアル番号の表示場所	39
保証	40

同构物


同梱物





OpenFit Pro
完全ワイヤレス
イヤホン*2



OpenFit Pro
充電ケース*1




OpenFit Pro
パッケージボックス*1



USB-C 充電ケーブル*1


サポートアクセサリー*2




ユーザガイド*1



特定商取引
法に基づく表記*1



アプリカード*1




保証書*1

*注意: 上記のいずれかが不足している場合や製品に破損がある場合は、製品を使用しないでください。販売店にお問い合わせいただくか、すぐに当社までご連絡ください。


装着と使用

イヤホン


物理ボタン



充電ケース



ペアリング




初回使用時

充電ケースを開くと、自動でBluetoothペアリングモードになります。インジケータライトがオレンジ色と緑色に点滅します。


初回以降

- 1.両方のイヤホンを充電ケースに入れます。
- 2.充電ケース内のボタンを3秒間長押しします。インジケータライトがオレンジ色と緑色に点滅し、イヤホンがペアリングモードになっていることを示します。



3. デバイスでBluetoothを有効にし、「OpenFit Pro by Shokz」を選択します。ペアリングが完了すると、デバイスが使用可能となります。

装着




1. イヤホンをケースから取り出します。
2. それぞれのイヤホンを耳の上に配置します。



- 3.イヤホンをゆっくりと後ろに回転させ、フックが耳の周りに沿うようにします。
- 4.これで準備完了です。


サポートアクセサリー

付属のスタビリティキットを図ののようにイヤーフックに取り付けると、より安定した装着感が得られます。



ボタン操作

音量調節



L

R

長押し:フォーカスマードのオン/オフ



R



音量+



右イヤホン:1回押してから長押し(1秒)

L




音量-



左イヤホン:1回押してから長押し(1秒)

*注意:1秒間長押しした後、ボタンを押し続けると音量を調節できます。
0.5秒ごとに1段階ずつ変化します。

音楽コントロール



L

R

L or R


▷|| 再生/一時停止 ●
どちらかのボタンを1回押します

▶ トラックのスキップ ● ●
どちらかのボタンを2回押します

◀ 前のトラック ● ● ●
どちらかのボタンを3回押します

*注意:機能はソフトウェアにより異なることがあります。詳細については、アプリまたはデバイスの取扱説明書をご覧ください。


通話操作



L or R	通話の応答	
	通話の拒否	
	通話の終了	

LEDインジケータ

充電ケースLEDインジケータ



1. イヤホンが充電ケースに入っている場合、インジケータには現在のイヤホンのバッテリー残量が表示されます。

バッテリー残量高	ケースを開けると、インジケータが緑色に点灯します。
	ライトは5秒後に消灯します。
バッテリー残量低	ケースを開けると、インジケータがオレンジ色に点灯します。
	ライトは5秒後に消灯します。

*注意: 両方のイヤホンが充電ケースに入っている場合、インジケータには充電量が少ないほうのイヤホンのバッテリー残量が表示されます。



外部LEDインジケータ

2. イヤホンが充電ケースに入っていない場合、インジケータには充電ケースのバッテリー残量が表示されます。

バッテリー残量:高	ケースを開閉する、または充電ケースのボタンを押すと、インジケーターが緑色に点灯します。
	ライトは5秒後に消灯します。
バッテリー残量:低	ケースを開閉する、または充電ケースのボタンを押すと、インジケーターがオレンジ色に点灯します。
	ライトは5秒後に消灯します。

3. 外部電源に接続時


充電	インジケータがオレンジ色に点灯します。
充電完了時	インジケータが緑色に点灯します。

4. その他のインジケータの状態

ペアリング	インジケータがオレンジ色と緑色に点滅します。
データの初期化	インジケータが5秒間オレンジ色に点滅します。

電源


電源オン/オフ/スタンバイ



1. 電源オン

イヤホンを充電ケースに入れた状態でケースを開くと、インジケータライトが点灯し、イヤホンの電源がオンになります。

*注意: バッテリーを長持ちさせ、ケースにゴミが入るのを防ぐため、イヤホンを取り外した後は充電ケースを閉じてください。



2. 電源オフ

両方のイヤホンが入った状態で充電ケースを閉じると、イヤホンの電源が自動的にオフになります。

3. スタンバイモード

イヤホンが充電ケースから取り出され、Bluetoothデバイスから切断された状態が3分間続くと、バッテリー節約のためにスタンバイモードになります。

イヤホンの充電

イヤホンを充電ケースに入れ、マグネットで力ちつとくっつけて収納します。インジケータライトが点灯したら、ケースを閉じて充電を開始します。


*注意：

- ・充電ケースLEDはイヤホンのバッテリー残量を示します。バッテリー残量が多い場合は緑色、少ない場合はオレンジ色になります。両方のイヤホンがケース内にある場合、LEDは少ないほうのバッテリー残量を示します。
- ・ケースを完全に充電すると、イヤホンを約3回充電できます。
- ・充電ケースの電力が十分であれば、イヤホンは約70分で完全に充電されます。
- ・25±2°Cの環境で、完全に充電されたケースにバッテリー残量ゼロのイヤホンを入れた場合、約70分で100%充電できます。この時間は、Shokz Labのテスト結果に基づくものです。実際の充電時間は、環境、製品の特長、使用状況によって異なる場合があります。

充電ケース

1. 有線充電

充電ケーブルを充電ケースに接続し、もう一端を電源または認証済みの充電器に接続します。オレンジ色のインジケータが点灯している場合、ケースは充電中です。緑色のインジケータが点灯している場合、ケースは完全に充電されています。



*注意:

・25±2°Cの環境で、互換性のある充電ケーブルを使用すると、バッテリー残量ゼロのケース(またはバッテリー残量ゼロのイヤホンを入れたケース)が完全に充電されるまで約120分かかります。この時間は、Shokz Labのテスト結果に基づくものです。実際の結果は、環境、製品の特長、使用状況によって異なる場合があります。

・充電ケースは標準の5V±5% USB電圧で動作します。高電圧電源は損傷の原因となることがあるため使用しないでください。他社製ケーブルを使用すると、充電時間が長くなる場合があります。

・充電前に、充電ポートが乾いており、水分がないことを確認してください。汗や液体が残っている場合は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

2. ワイヤレス充電

充電ケースは、Qi認証のワイヤレス充電に対応しています。ケースをワイヤレスで充電するには、次の手順に従います。

- ・充電器のセットアップ

Qi認証のワイヤレス充電器を電源に接続し、正常に動作していることを確認します。

- ・充電ケースの配置

ロゴを上向きにしてケースをワイヤレス充電器の中央に置き、位置を正しく合わせます。

- ・インジケータライトの確認

充電中はインジケータがオレンジ色に点灯します。ケースが完全に充電されると緑色に点灯します。

- ・取り外しと使用

充電が完了したら、ケースを持ち上げて充電器から取り外し、通常どおり使用してください。


3. 充電時間

25±2°Cの環境で、Qi認証のワイヤレス充電器を使用すると、バッテリー残量ゼロの充電ケースが完全に充電されるまで約180分かかります。

追加機能

フォーカスモード

オン/オフ:長押し



この機能をオンにすると、2つの音が聞こえます。最初の音が聞こえたらボタンを離してください。

フォーカスモードは両方のイヤホンを装着している場合にのみ有効です。片方のイヤホンのみを装着している場合は機能しません。

ノイズコントロール

Shokzアプリでフォーカスモードの調整ができます。



マルチポイント接続

Shokz Appとイヤホンのファームウェアが最新バージョンに更新されていることを確認します。両方のデバイスでBluetoothをオンにします。

1.イヤホンをスマートフォンに接続し、Shokz Appで「マルチポイント接続」を選択します。




2. ポップアップウィンドウで、マルチポイント接続を有効にすることを確認します。
3. 「2台目のデバイスに接続」をタップし、手順に従ってペアリングします。




4. 接続が完了すると、Shokz Appで両方のデバイスのBluetooth接続を管理できます。

OPTIMIZED FOR

 **Dolby Atmos**

Dolby Atmosに最適化することにより、臨場感あふれる多次元サウンドを実現します。Shokz Appで有効にできます。


自動接続



- 1.イヤホンの電源をオンにすると、最後にペアリングしたデバイスに自動的に接続を試行します。接続が完了すると、ビープ音が鳴ります。
- 2.イヤホンが圏外になって切断された場合は、圏内に戻ると3分以内に自動で再接続されます。再接続が完了すると、ビープ音が鳴ります。
- 3.3分以上経過してからイヤホンが圏内に戻った場合は、どちらかのボタンを押して、最後にペアリングしたデバイスに再接続します。
- 4.マルチポイントペアリングが有効になっている場合、どちらかのボタンを押すと、イヤホンが両方のデバイスに再接続されます。


*注意:ペアリングされているデバイスが10 mの接続圏内にあり、電源がオンで、Bluetoothが有効になっていることを確認します。

イヤホンを探す



- 1.イヤホンがスマートフォンに接続されていることを確認します。Shokz Appを開き、「イヤホンを探す」を選択します。
- 2.探したいイヤホンをリストから選択します。
- 3.「左イヤホンを鳴らす」または「右イヤホンを鳴らす」を選択します。選択したイヤホンから大きな音が鳴るので、音を頼りに探してください。

リセット



イヤホンをリセットすると、ペアリングされたすべてのデバイスが消去され、デフォルト設定に戻ります。

- 1.両方のイヤホンを充電ケースに入れます。
- 2.充電ケースのボタンを15秒間長押しします。インジケーターがオレンジ色に5秒間点滅してから消灯し、リセットが完了したことを示します。次に、インジケーターがオレンジ色と緑色に点滅し、イヤホンがペアリングモードになったことを示します。

メンテナンス

メンテナンス

1. イヤホン

- ・柔らかく清潔な乾いた布でイヤホンを拭いてください。
- ・イヤホンのメッシュをお手入れする際は、乾いた綿棒で汚れや耳垢をやさしく取り除いてから、柔らかい布で拭いてください。

*注意：

- ・お手入れの前に、イヤホンの電源がオフになっており、すべてのデバイスから切断されていることを確認してください。
- ・イヤホンを水洗いしたり、超音波洗浄したりしないでください。
- ・イヤホン開口部に液体が入らないようにしてください。
- ・損傷、変形、変色の原因となるおそれがあるため、研磨剤入りの洗剤、高濃度の化学薬品、アルコール、アセトンは使用しないでください。

2. 充電ケース

- ・充電ケースの外側は柔らかく清潔な乾いた布で拭いてください。
- ・清潔で乾いた柔らかいブラシを使用して、充電インターフェイスからゴミを除去します。
- ・清潔で乾いた綿棒で、充電ケース内の充電端子面を軽く拭きます。

*注意：

- ・お手入れの前に、充電ケースの電源がオフになっており、すべてのデバイスから切断されていることを確認してください。
- ・充電ケースのお手入れに研磨剤を使用しないでください。

IP等級

本製品のイヤホン部品は、管理された実験室条件下でテスト済みであり、IEC 60529規格に準拠したIP55レベルの防塵、耐汗、耐水性能を備えています。




*注意：

- ・IP55適合の防塵、耐汗、耐水性能はイヤホンにのみ適用されるもので、充電ケーブルには適用されません。
- ・通常の使用により、防塵、耐汗、耐水性能が低下する場合があります。
- ・本製品を水に浸したり、湿気に長時間さらしたりしないでください。
- ・水泳、水上スキー、サーフィン、その他のウォータースポーツなどのアクティビティ時に、本製品を使用しないでください。
- ・製品が水にさらされた場合は、イヤホンとアクセサリーをすぐに拭いて乾かし、涼しく風通しの良い場所で自然乾燥してください。完全に乾くまで、本製品を使用または充電しないでください。

アフターサービス

シリアル番号の表示場所

製品のシリアル番号は、パッケージのバーコードラベルと保証書に記載されています。充電ケースには、充電ポートの横にシリアル番号が印字されています。



保証

イヤホンには限定保証が付いています。保証の詳細については、
<https://jp.shokz.com/pages/warranty-policy>をご覧ください。

