

# OPENFIT PRO

ユーザガイド

SHOKZ T010

# アプリ

## Shokzアプリをダウンロードしてインストール

Shokzアプリでは、イコライザーモードの切り替え、ノイズコントロールレベルの調整、マルチポイント接続、コントロールのカスタマイズ、ファームウェアのアップデートイヤホンを探す機能など、さまざまな機能を使用できます。サウンドを自由にカスタマイズすることができ、あなた好みのリスニング体験が楽しめます。さあ、今すぐダウンロードしましょう。



**Shokz**



---

# 目次


同梱物 .....	03
装着と使用 .....	05
イヤホン .....	06
充電ケース .....	07
ペアリング .....	08
装着方法 .....	10
操作方法 .....	13
音量調節 .....	14
音楽再生時の操作 .....	15
通話時の操作 .....	16
LEDインジケータ .....	17
充電ケースLEDインジケータ .....	18
電源 .....	20
オン/オフ/スタンバイ .....	21
イヤホンの充電 .....	23
充電ケースの充電 .....	24

---


<b>その他の機能</b> .....	26
フォーカスモード .....	27
マルチポイント 接続 .....	29
Optimized for Dolby Atmos .....	31
自動接続 .....	32
イヤホンを探す .....	33
リセット .....	34
<b>メンテナンス</b> .....	35
お手入れ .....	36
防水・防じん性能 (IP等級) .....	37
<b>アフターサービス</b> .....	38
シリアル番号の刻印位置 .....	39
製品保証 .....	40

# 同梱物


# 同梱物




OpenFit Pro  
完全ワイヤレス  
イヤホン\*2つ




OpenFit Pro  
充電ケース\*1台




OpenFit Pro  
ボックス\*1箱



USB-C 充電ケーブル\*1本




サポートアクセサリ\*2個




ユーザガイド\*1部



法律に基づく注意事項\*1部



アプリカード\*1枚




保証書\*1枚

\*注意:ご購入時に上記のいずれかが不足している場合や製品に破損がある場合は、製品を使用しないでください。内容物に問題がある場合、製品を購入した販売店にお問い合わせいただくか、当社までご連絡ください。


# 装着と使用

# イヤホン


物理ボタン



# 充電ケース



# ペアリング




## 初回使用時

充電ケースを開くと、自動でBluetoothペアリングモードになります。インジケータがオレンジ色と緑色に交互に点滅します。その後、デバイスでBluetoothを有効にし画面に沿って接続を完了させます(9ページの3をご参照ください)。


## 2回目以降

- 1.両方のイヤホンを充電ケースに入れます。
- 2.充電ケース内のボタンを3秒間長押しします。インジケータがオレンジ色と緑色に交互に点滅し、イヤホンがペアリングモードに入ります。




3.接続したいデバイスのBluetoothを有効にし、「OpenFit Pro by Shokz」を選択します。ペアリングが完了すると、イヤホンが使用可能となります。

# 装着




1. イヤホンを充電ケースから取り出します。
2. イヤホンを耳の上に配置します。



- 3.イヤホンをゆっくりと耳に添わせ、イヤーフックを耳に固定します。
- 4.以上で装着は完了です。


## サポートアクセサリー

付属のサポートアクセサリーを図のように幅の広い方が下になるように取り付けてください。より安定した装着感が得られます。




# ボタン操作

# 音量調節



L

R

長押し:フォーカスモードとオープンモードの切り替え 

R



音量+



右側のイヤホンのボタンを1回押してから1秒長押し

L




音量-



左側のイヤホンのボタンを1回押してから1秒長押し

\*注意:1秒間長押しした後、そのままボタンを押し続けると音量を調節できます。0.5秒ごとに1段階ずつ変化します。

# 音楽再生時の操作




**L**

**R**

<b>L or R</b>	▶	再生/一時停止 左右いずれかのボタンを1回押し	●
	▶▶	トラックのスキップ 左右いずれかのボタンを2回押し	● ●
	◀◀	前のトラック 左右いずれかのボタンを3回押し	● ● ●

\*注意:実際に使用可能な操作はソフトウェアにより異なることがあります。詳細については、アプリまたはデバイスの取扱説明書をご覧ください。

# 通話時の操作



物理ボタン


**L**

**R**

<b>L or R</b>		着信に応答 ● 左右いずれかのボタンを1回押し
		着信を拒否 ●● 左右いずれかのボタンを2回押し
		通話の終了 ● 左右いずれかのボタンを1回押し

# LEDインジケータ

# 充電ケース LEDインジケータ



充電ケース  
LEDインジケータ

1. イヤホンが充電ケースに入っている場合、インジケータには現在のイヤホンのバッテリー残量が表示されます。

<p>バッテリー残量が多い場合</p>	<p>ケースを開けると、インジケータが緑色に点灯し、5秒後に消灯します。</p>
<p>バッテリー残量が少ない場合</p>	<p>ケースを開けると、インジケータがオレンジ色に点灯し、5秒後に消灯します。</p>

\*注意:両方のイヤホンが充電ケースに入っている場合、インジケータには充電量が少ないほうのイヤホンのバッテリー残量が表示されます。



外部LEDインジケータ

## 2. イヤホンが充電ケースに入っていない場合、インジケータには充電ケースのバッテリー残量が表示されます。

<p>充電ケースのバッテリー残量が多い場合</p>	<p>ケースを開閉する、または充電ケースのボタンを押すと、インジケータが緑色に点灯し、5秒後に消灯します。</p>
<p>充電ケースのバッテリー残量が少ない場合</p>	<p>ケースを開閉する、または充電ケースのボタンを押すと、インジケータがオレンジ色に点灯し、5秒後に消灯します。</p>

## 3. 外部電源に接続時


<p>充電時</p>	<p>インジケータがオレンジ色に点灯します。</p>
<p>充電完了時</p>	<p>インジケータが緑色に点灯します。</p>

## 4. その他のインジケータの状態

<p>ペアリング</p>	<p>インジケータがオレンジ色と緑色に交互に点滅します。</p>
<p>初期設定時</p>	<p>インジケータが5秒間オレンジ色に点滅します。</p>

# 電源


# 電源オン/オフ/スタンバイ



## 1. 電源オン

イヤホンを充電ケースに入れた状態で充電ケースを開くと、インジケータが点灯し、イヤホンの電源がオンになります。

\*注意: 充電ケースからイヤホンを取り出した後にケースを閉じることでバッテリーの消費を抑え、ケース内への異物混入を防ぐことができます。



## 2. 電源オフ

両方のイヤホンが入った状態で充電ケースを閉じると、インジケータが点灯し、イヤホンの電源が自動的にオフになります。

## 3. スタンバイモード

イヤホンが充電ケースから取り出され、3分間Bluetoothデバイスと接続されない状態が続くと、バッテリー維持のためスタンバイ状態となります。

# イヤホンの充電

イヤホンを充電ケースに入れ、ケース内のマグネット部に固定されたことを確認します。インジケータが点灯したら、ケースを閉じて充電を開始します。

\*注意:

- ・充電ケースLEDケース内に入っているイヤホンのバッテリー残量を示します。バッテリー残量が多い場合は緑色、少ない場合はオレンジ色になります。両方のイヤホンがケース内にある場合、LEDはバッテリー残量が少ない方のイヤホンの状態を示します。
- ・充電ケースを完全に充電すると、イヤホンを約3回充電できます。
- ・25±2°Cの環境で、完全に充電された充電ケースにバッテリー残量ゼロのイヤホンを入れた場合、約70分で100%充電できます。この時間は、Shokz Labのテスト結果に基づくものです。実際の充電時間は、使用環境、使用状況、保管状況によって異なる場合があります。

# 充電ケースの充電

## 1. 有線による充電

付属の充電ケーブルを充電ケースに接続し、もう一端を電源または認証済みのポータブルバッテリーに接続します。オレンジ色のインジケータが点灯している場合、充電ケースは充電中です。緑色のインジケータが点灯している場合、ケースの充電が完了したことを示しています。

### \*注意:

- ・25±2°Cの環境で、互換性のある充電ケーブルを使用すると、バッテリー残量ゼロの充電ケース(またはバッテリー残量ゼロのイヤホンを入れた充電ケース)が完全に充電されるまで約120分かかります。この時間は、Shokz Labのテスト結果に基づくものです。実際の結果は、使用環境、使用状況、保管状況によって異なる場合があります。
- ・充電ケースは標準の5V±5% USB電圧で動作します。高電圧電源は損傷の原因となることがあるため使用しないでください。他社製ケーブルを使用すると、充電時間が長くなる場合があります。
- ・充電前に、充電ポートが乾いており、水分が付着していないことを確認してください。汗や液体が残っている場合は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

## 2. ワイヤレス充電

充電ケースは、Qi認証のワイヤレス充電に対応しています。充電ケースをワイヤレスで充電するには、下記の手順で行ってください。

### ・充電器のセットアップ

Qi認証のワイヤレス充電器を電源に接続し、正常に動作していることを確認します。

### ・充電ケースの配置

ロゴを上向きにして充電ケースをワイヤレス充電器の中央に置き、位置を正しく合わせます。

### ・インジケータの確認

充電中はインジケータがオレンジ色に点灯します。充電ケースが完全に充電されると緑色に点灯します。

### ・取り外しと使用

充電が完了したら、ケースを持ち上げて充電器から取り外します。


## 3. 充電時間

25±2°Cの環境で、Qi認証のワイヤレス充電器を使用すると、バッテリー残量ゼロの充電ケースが完全に充電されるまで約180分かかります。

# その他の機能

# フォーカスモード

フォーカスモード/オープンモードの切り替え:長押し



フォーカスモードへの切り替え時は、2種類のプロンプト音が流れます。1つ目のプロンプト音が流れましたら、ボタンを離してください。

フォーカスモードは両方のイヤホンを装着している場合にのみ有効です。イヤホンを装着していない場合や片方のイヤホンのみ装着している場合は機能しません。

# オープンイヤーノイズ コントロールの調整

Shokzアプリノイズ抑制の強度調整ができます。



# マルチポイント接続

Shokzアプリとイヤホンのファームウェアが最新バージョンに更新されていることを確認します。続いて、マルチポイント接続したい2台のデバイスのBluetoothがオンになっていることを確認してください。

1. イヤホンをスマートフォンに接続し、Shokzアプリで「マルチポイント接続」を選択します。



- 2.表示されるポップアップでトグルをオンにし、マルチポイント接続を有効にしてください。
- 3.「2台目のデバイスに接続」をタップし、アプリに表示される手順に従って2台目のデバイスとのペアリングを行ってください。




- 4.マルチポイント接続が完了すると、Shokzアプリで両方のデバイスのBluetooth接続を管理できます。

OPTIMIZED FOR  
Dolby Atmos

Dolby Atmosに最適化することにより、臨場感あふれる多次元サウンドを実現します。Shokzアプリから設定できます。


# 自動接続



- 1.イヤホンの電源をオンにすると、最後にペアリングしたデバイスに自動的に接続を試行します。接続が完了すると、ビープ音が鳴ります。
- 2.イヤホンを使用中に接続可能な範囲外となりデバイスから切断された場合は、3分以内に接続範囲内に戻ると自動的に再接続を試行します。再接続が完了すると、ビープ音が鳴ります。
- 3.3分以上経過してからイヤホンが接続範囲内に戻った場合は、左右いずれかの物理ボタンを押すことで再接続を試行します。
- 4.マルチポイント 接続が有効になっている場合、左右いずれかの物理ボタンを押すことで、両方のデバイスへの再接続を試行します。


\*注意：ペアリングされているデバイスが10 mの接続圏内にあり、電源がオンで、Bluetoothが有効になっていることを確認します。

# イヤホンを探す



1. イヤホンがスマートフォンに接続されていることを確認します。Shokzアプリを開き、「イヤホンを探す」を選択します。
2. 探したいイヤホンをリストから選択します。
3. 「左イヤホンを鳴らす」または「右イヤホンを鳴らす」を選択します。選択したイヤホンから大きな音が鳴るので、音を頼りに探してください。

# リセット



イヤホンをリセットすると、ペアリングされたすべてのデバイスの履歴が消去され、デフォルト設定に戻ります。

- 1.両方のイヤホンを充電ケースに入れます。
- 2.充電ケースのボタンを15秒間長押しします。インジケータがオレンジ色に5秒間点滅してから消灯すると、リセットが完了したことを示します。その後、インジケータがオレンジ色と緑色に交互に点滅し、イヤホンがペアリングモードになり、イヤホンが再度ペアリング可能となります。

# メンテナンス

# メンテナンス

## 1. イヤホン

- ・柔らかく清潔な乾いた布でイヤホンを拭いてください。
- ・イヤホンのメッシュをお手入れする際は、乾いた綿棒で汚れや耳垢をやさしく取り除いてから、柔らかい布で拭いてください。

### \*注意:

- ・お手入れの前に、接続解除されていることを確認してください。
- ・イヤホンを水洗いしたり、超音波洗浄したりしないでください。
- ・イヤホン開口部に液体が入らないようにしてください。
- ・研磨剤入りの洗剤、高濃度の化学薬品、アルコール、アセトン、その他薬品は使用しないでください。損傷、変形、変色する恐れがあります。
- ・鋭利なものや研磨性のあるものは使用しないでください。

## 2. 充電ケース

- ・充電ケースの外側は柔らかく清潔な乾いた布で拭いてください。
- ・清潔で乾いた柔らかいブラシを使用して、充電ケースからゴミを除去します。
- ・清潔で乾いた綿棒で、充電ケース内の充電端子面を軽く拭きます。

### \*注意:

- ・お手入れの前に、イヤホンがすべてのデバイスから接続解除されていることを確認してください。
- ・充電ケースのお手入れに研磨剤を使用しないでください。

# 防水・防じん性能 (IP等級)

本製品のイヤホンは、管理された実験室条件下でテスト済みであり、IEC 60529規格に準拠したIP55レベルの防塵、防汗、防水性能を備えています。




**\*注意:**

- ・IP55適合の防塵、防汗、防水性能はイヤホンにのみ適用されるもので、充電ケースには適用されません。
- ・製品の摩耗により、防塵、防汗、防水性能が低下する場合があります。
- ・本製品を水に浸したり、湿気に長時間さらしたりしないでください。
- ・水泳、水上スキー、サーフィン、その他のウォータースポーツなどのアクティビティ時に、本製品を使用しないでください。
- ・本製品が水にさらされた場合は、イヤホンとアクセサリをすぐに拭いて乾かし、涼しく風通しの良い場所で自然乾燥してください。完全に乾くまで、本製品を使用または充電しないでください。

# アフターサービス

# シリアル番号の 刻印位置

製品のシリアル番号は、パッケージのバーコードラベルと保証書に記載されています。充電ケースには、下記イラストにて示した箇所にシリアル番号が印字されています。



---

# 製品保証

イヤホンには製品保証が付いています。保証の詳細については、Shokz Webサイト (<https://jp.shokz.com/pages/warranty-policy>) をご参照ください。

**SHÖKZ**