

# OPENFIT AIR

ユーザガイド

T511

# Shokz Appダウンロード

Shokzアプリを使用すると、イコライザ・モードの切り替え、2台のデバイスへの同時接続、タッチコントロールのカスタマイズ、ファームウェアのアップグレードなどを行うことができます。今すぐアプリをダウンロードして、シンプルでシームレスなオーディオ体験をお楽しみください。

\* EQカスタマイズ機能を追加。

\* AppleおよびAppleロゴは、米国およびその他の国のApple Inc.の商標です。Google Playは Google LLCの商標です。



**Shokz**



# 目次


<b>同梱物</b> .....	03
<b>装着&amp;使用</b> .....	05
イヤホンの各部名称 .....	06
充電ケース .....	07
ペアリング .....	08
装着方法 .....	10
<b>タッチコントロール</b> .....	12
再生時の操作 .....	13
通話時の操作 .....	14
音量調整 .....	15
片耳のみ使用時の操作 .....	16
<b>LED インジケータ</b> .....	17
充電ケースのLEDインジケータ .....	18
<b>電源</b> .....	20
オン/オフ/スタンバイ .....	21
イヤホンの充電 .....	23
充電ケースの充電 .....	24

---


<b>その他の機能</b> .....	25
マルチポイント接続 .....	26
自動接続 .....	28
リセット .....	29
<b>ケアとメンテナンス</b> .....	30
メンテナンス方法 .....	31
IP保護等級 .....	32
<b>アフターサービス</b> .....	33
シリアル番号の位置 .....	34
製品保証 .....	35

# 同梱物


# 同梱物




OpenFit Air  
完全ワイヤレスイヤホン ×1




OpenFit Air  
充電ケース ×1



OpenFit Air  
専用梱包箱 ×1




USB-C充電ケーブル ×1



取扱説明書 ×1



法律に基づく注意事項 ×1




保証書 ×1

ご購入時に上記のいずれかが不足している場合、または製品に損傷がある場合は、製品を使用しないでください。問題がある場合は、製品を購入した販売店にお問い合わせいただくか、当社までご連絡ください。

(ページ 35 : 製品保証)


# 装着&使用

# イヤホンの各部名称




\*タッチ操作エリアはイヤホンの Shokzロゴの印字された部分にあります。

# 充電ケース



充電ケースのLEDインジケータ


# ペアリング



初回使用時：充電ケースを開けると、すぐにBluetoothペアリングモードになり、ケース内のインジケータランプがオレンジと緑に点滅します。


2回目以降：

1. 両方のイヤホンを充電ケースに入れます。
2. 左右のイヤホンのタッチ操作エリアを2箇所同時に長押しすると、充電ケースのLEDインジケータがオレンジと緑に点滅し、イヤホンがペアリングモードになります。



3. 接続したいデバイスのBluetooth機能を有効にし、「OpenFit Air by Shokz」を選択します。ペアリングが正常に完了すると、デバイスに表示されます。

# 装着方法




1. ケースからイヤホンを取り出します。
2. イヤホンを耳に合わせます。



3. イヤホンを図のように耳に沿ってイヤーフックがかかるようにゆっくりと後方に回転させます。
4. これで準備は完了です。


# タッチコントロール

# 再生時の操作




L	 再生/一時停止  オーディオ再生中に2回タップします
R	 次の曲の再生  オーディオ再生中に2回タップします





# 通話時の操作



<h2>LまたはR</h2>		<b>通話応答</b> <span style="float: right;">● ●</span> どちらかのイヤホンを2回タップします
		<b>通話終了</b> <span style="float: right;">● ●</span> どちらかのイヤホンを2回タップします
		<b>通話拒否</b> <span style="float: right;">○ ●</span> 着信時にどちらかのイヤホンをホールドします

# 音量調整




<b>L</b>	 <b>音量を1レベル下げる</b>  オーディオの再生中または通話中に2秒間ホールドします
<b>R</b>	 <b>音量を1レベル上げる</b>  オーディオの再生中または通話中に2秒間ホールドします
#連続音量調節: オーディオの再生中または通話中に、音量を調節したいイヤホンを になるまでホールドします	

\*ご注意:

- Shokzアプリを使えば、タッチコントロール機能をオフにすることが可能です。
- 最新版のShokzアプリで、連続音量調整機能が利用できます。


# 片耳のみ使用時の操作



左右どちらかのイヤホンのみを使用する場合、タッチやボタンで操作が可能な内容は両方のイヤホンを使用している場合と変わりません。(13ページの再生時の操作、14ページの通話時の操作をご参照ください。)

# LED インジケータ

# 充電ケースのLEDインジケータ



## 1. イヤホンが充電ケースに入っている場合は、イヤホンのバッテリー残量がインジケータに表示されます

バッテリー残量が多い	ケースを開くと、緑色のランプが点灯し、5秒ほどで消灯します。
バッテリー残量が少ない	ケースを開くと、オレンジ色のランプが点灯し、5秒ほどで消灯します。

\* 注:2つのイヤホンを充電ケースに入れた場合、LEDはバッテリー残量が少ない方を表示します。



充電ケースのLEDインジケータ

## 2. イヤホンが充電ケースに入っていない場合は、充電ケースのバッテリー残量がインジケータに表示されます

ケースの電池残量が多い	充電ケースを開閉すると、5秒後に緑色のランプが消灯します
ケースの電池残量が少ない	充電ケースを開閉すると、5秒後にオレンジ色のランプが消灯します

## 3. 外部電源に接続した場合


充電中	オレンジ色のランプが点灯します
充電完了	緑色のランプが点灯します

## 4. その他

ペアリングモード中	インジケータランプがオレンジと緑に点滅します
工場出荷時リセット	オレンジ色のランプが5秒間点滅した後、消灯すると、リセットが完了します。

# 電源


# オン／オフ／スタンバイ



## 1. 電源を入れる

イヤホンが充電ケースに入っている場合、ケースを開けるとインジケータが点灯し、イヤホンに電源が入ります。

\*注：イヤホンを取り出した後、充電ケースは閉じて保管してください。バッテリーの消耗を防ぎ、ケース内にゴミが入るのを防ぐことができます。




## 2. 電源を切る

2つのイヤホンの中に入れた後、充電ケースを閉じると、イヤホンの電源がオフになります。

## 3. 待機中

イヤホンを充電ケースに入れず、3分間デバイスに接続しない場合、イヤホンはバッテリーを維持するためにスタンバイモードに切り替わります。

# イヤホンの充電



- 緑のLEDはバッテリー残量が多いことを示します。
- オレンジのLEDはバッテリー残量が少ないことを示します。


イヤホンを充電ケースに入れ、磁石でくっつくまで近づけます。  
インジケータランプが点灯したら、充電ケースを閉じます。

\*ご注意：イヤホンをフル充電するには、充電ケースに収納し約60分充電していただく必要がございます。イヤホンを充電するためには充電ケースが十分に充電されている必要があります。

# 充電ケースの充電



● LEDインジケータがオレンジに点灯



充電ポート

USB-C充電ケーブルをUSB-C電源アダプターまたは認定された電源アダプターに挿入し、USB-C充電ケーブルをイヤホンの充電ケースに挿しこみます。充電ケースのオレンジ色の点灯は、充電ケースが充電中であることを示します。緑色の点灯は、充電ケースがフル充電されていることを示します。

ご注意：

- 充電ケースが完全に充電されるまでには、約2時間かかります。充電ケースは、標準的な5V±5AのUSB電圧を使用しています。高電圧の電源を使用してイヤホンを充電することは推奨されません。また、他社製の充電ケーブルを使用して充電ケースを充電する場合、時間がかかることがあります。
- 充電前に、充電ポートが乾いており、汗などの水分が残っていないことを確認してください。乾いた柔らかい布で、充電ポートに残った水分を拭き取ってください。

# その他の機能

# マルチポイント接続

\*App StoreでShokzアプリを最新バージョンにアップデートしてください。また、指示に従って、イヤホンのファームウェアも最新バージョンにアップデートしてください。お使いのペアリング機器でBluetoothが有効になっていることを確認します。

1. Shokzアプリで「マルチポイント接続」を選択してください。



2. ポップアップページで、マルチポイントペアリング機能が起動されていることを確認してください。
3. 「2台目のデバイスへの接続」を選択し、指示に従って2台目のデバイスとの接続を行ってください。



4. 接続の表示がされると、イヤホンが2台のデバイスに接続されます。Shokzアプリを通じて、Bluetooth接続を簡単に管理することができます。

# 自動接続




1. イヤホンの電源がオンになると、最後にペアリングされたデバイスに自動的に接続されます。接続されるとイヤホンからビープ音が流れます。

2. 使用中、イヤホンは接続範囲の制限によりペアリングされたデバイスから切断されることがあります。3分以内に接続範囲内に戻れば、最後にペアリングしたデバイスとの接続を自動的に再試行し、再接続に成功した場合、ビープ音が流れます。

\*ペアリングされたデバイスとイヤホンが、接続範囲(10m)以内にあり、それぞれの電源が入っている必要があります。接続したいデバイスのBluetoothが有効になっていることを確認してください。

# リセット



イヤホンをリセットすると、ペアリングされたデバイスのリストが消去され、すべての設定がリセットされます。

1. 両方のイヤホンを充電ケースに入れます。
2. 2つのイヤホンのタッチ操作エリアを同時に15秒間長押しします。オレンジ色のランプが5秒間点滅した後、消灯すると、リセットが完了します。続いてランプがオレンジと緑に交互に点滅し、イヤホンは自動的にペアリングモードになります。

# ケアとメンテナンス

# メンテナンス方法

## 1. イヤホン:

イヤホンのお手入れには、柔らかくて清潔な乾いた布を使用することが推奨されます。イヤホンのメッシュ部分を掃除するときは、清潔な乾いた綿棒で汚れや耳垢をやさしく払い落とした後、柔らかい布で拭いてください。

ご注意:

- お手入れやメンテナンスの前に、イヤホンの使用を中止し、他のデバイスとの接続をすべて解除してください。
- 本製品は水洗いすることはできません。イヤホンをお水で洗ったり、超音波洗浄器を使用したりしないでください。
- イヤホンの開口部に液体が入らないようにしてください。
- イヤホンの損傷、変形、変色を防ぐため、研磨剤入りクリーナーやスプレー、高濃度クリーナー、化学クリーナー、アルコール、アセトン溶剤は洗浄に使用しないでください。また、鋭利なものや研磨剤を使用しないでください。

## 2. 充電ケース:

充電ケースは、柔らかく清潔な乾いた布で掃除することが推奨されます。清潔で乾燥した柔らかいブラシで、充電ケース内部に付着したゴミを取り除きます。清潔で乾いた綿棒を使って、充電する際の接触面をやさしく拭いてください。

ご注意:

- お手入れとメンテナンス前に、充電ケースを充電ケーブルから外してください。
- 充電ケースの掃除に研磨剤を使用しないでください。

# IP保護等級

実験室の管理された条件下でテストした結果、本製品のイヤホン部はIEC 60529規格のIP54等級の防沫性能を有しています。




ご注意：

- IP54の防塵・防水条件はイヤホン本体のみに適用され、充電ケースには適用されません。
- 防滴機能は永久的なものではなく、日常的な使用により低下することがあります。
- 本製品を水に浸したり、長時間濡れた環境に置いたり、水泳、水上スキー、サーフィンなどのウォータースポーツの際に装着したりしないでください。
- 本製品および付属品を誤って水で汚してしまった場合は、できるだけ早く拭き取り、風通しのよい涼しい場所で乾燥させてください。完全に乾燥するまでは、使用または充電しないでください。

# アフターサービス

# シリアル番号の位置



製品のシリアル番号は、パッケージや保証書のバーコードに記載されています。

また、充電ケースの充電ポート部分にもシリアルナンバーの印字がございます。

# 製品保証

お買い上げいただいたイヤホンには2年間の製品保証がついています。

当社のウェブサイト

(<https://jp.shokz.com/pages/warranty-policy>)

をご覧ください。

**SHÖKZ**