

# OPENFIT 2+

## ユーザガイド

SHOKZ T921

# アプリ

## Shokzアプリをダウンロード

Shokzアプリを使用すると、EQ (イコライザ) モードの切替、2台のデバイスへのマルチポイント接続、Dolby Audioの有効化、ボタンのカスタマイズ、ファームウェアのアップデート、イヤホンを探す、音声ガイドの音量調節など、さまざまな操作を簡単に実行できます。今すぐアプリをダウンロードして、Shokzイヤホンをスムーズに操作しましょう。

\* Apple、およびAppleロゴは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。GoogleおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。



**Shokz**




# カタログ

<b>同梱品について</b> .....	03
<b>デバイスの装着と使用について</b> .....	05
イヤホン構造 .....	06
充電ケース .....	07
ペアリング .....	08
デバイスの装着 .....	10
<b>デバイスの操作について</b> .....	12
音楽の操作 .....	13
通話時の操作 .....	14
音量調整 .....	15
片側のイヤホンのみ使用する際の操作 .....	16
<b>LEDインジケータ</b> .....	17
充電ケースのLEDインジケータ .....	18
<b>電源</b> .....	20
オン/オフ/スタンバイ .....	21
イヤホンの充電 .....	23
充電ケースを充電する .....	24
充電ケースのワイヤレス充電 .....	25


<b>追加機能</b> .....	26
マルチポイント接続 .....	27
Dolby Audio .....	29
自動接続 .....	30
イヤホンを探す .....	31
リセット .....	32
<b>メンテナンス</b> .....	33
デバイスのクリーニング .....	34
IP定格 .....	35
<b>アフターサービス</b> .....	36
シリアルナンバーの記載位置 .....	37
保証 .....	38

# 同梱品について

# 同梱品について




OpenFit 2+  
完全ワイヤレスイヤホン - 2




OpenFit 2+  
充電ケース - 1台




OpenFit 2+  
ボックス - 1箱



USB-C  
充電ケーブル - 1本



ユーザガイド  
- 1部



法律に基づく  
注意事項 - 1部




保証カード  
- 1枚

上記の内容のいずれかがご購入時に不足している場合、または製品に損傷がある場合は、製品を使用しないでください。販売店にお問い合わせいただくか、弊社までご連絡ください。

(36ページの「アフターサービス」を参照)

# デバイスの装着 と使用について


# イヤホン構造



\* 各イヤホンのタッチ操作エリアは、Shokzロゴ表示部分にあります。


\* マイクは音声通話のみにご利用いただけます。

# 充電ケース




充電ケースのボタン

充電ケースのLEDインジケータ



ワイヤレス充電コイル

# ペアリング




初回使用時：

充電ケースを開くと同時にBluetoothペアリングの待機状態となり、インジケータがオレンジとグリーンに交互に点滅します。


二回目以降：

1. 両方のイヤホンを充電ケースに入れます。
2. 充電ケース内のボタンを3秒ほど長押しすると、インジケータがオレンジとグリーンに交互に点滅し、イヤホンがペアリングモードとなります。



3. 接続したいデバイスのBluetooth機能を有効にして「OpenFit 2+ by Shokz」を選択します。ペアリングが正常に完了すると、デバイスに表示されます。

# デバイスの装着




- 1.イヤホンをケースから取り出します。
- 2.イヤホンを耳に合わせます。



- 3.イヤホンをゆっくりと耳に添わせ、イヤフックを耳に固定します。
- 4.以上で装着は完了です。

# デバイスの 操作について

# 音楽の操作



L

多機能な物理ボタン


R

## 左右いずれかのボタン

- |    |   |
|----|---|
| ▷  | 音楽の再生/一時停止 ●<br>オーディオ再生中に左右いずれかのボタンをクリックします。      |
| ▶▶ | 次のトラックを再生 ●●<br>オーディオ再生中に左右いずれかのボタンをダブルクリックします。   |
| ◀◀ | 前のトラックに戻る ●●●<br>オーディオ再生中に左右いずれかのボタンをトリプルクリックします。 |

\* 操作手順はソフトウェアによって異なる場合があります。実際の使用状況に応じて操作してください。

# 通話時の操作



L

多機能な物理ボタン

R

## 左右いずれかのボタン



### 着信に応答 ●

着信中に左右いずれかのボタンをクリックします。



### 通話の終了 ●


通話中に左右いずれかのボタンをクリックします。





### 着信を拒否 ●●


着信中に左右いずれかのボタンをダブルクリックします。

# 音量調整



<h2>左側のボタン</h2>	<p>🔊 音量を1段階下げる </p> <p>音楽再生中または通話中に左側のボタンを長押しします。</p>
<h2>右側のボタン</h2>	<p>🔊 音量を1段階上げる </p> <p>音楽再生中または通話中に右側のボタンを長押しします。</p>
<p># 連続音量調整: 音楽再生中や通話中に、希望の音量に達するまで対応するイヤホンのボタンを長押しします。</p>	


# 片側のイヤホンのみ使用する際の操作



左右どちらのイヤホンも独立して使用できます。片方のイヤホンのみで音楽を聴いたり通話したりできます。左右どちらかのイヤホンのみを使用する場合でも、ボタン操作の内容は両方のイヤホンを使用する場合と変わりません。音楽再生の操作については、13ページを参照してください。通話の操作については、14ページを参照してください。

# LEDインジケータ

# 充電ケースのLED インジケータ



充電ケースのLED  
インジケータ

1. 充電ケースのインジケータが表示するバッテリー残量は、イヤホンがケースに入っている場合はイヤホンのバッテリー残量です。

バッテリー残量が多い場合	ケースを開けた際にグリーンのライトが点き、5秒後に消えます。
バッテリー残量が少ない場合	ケースを開けた際にオレンジのライトが点き、5秒後に消えます。

\* 注：イヤホンを両方とも充電ケースに入れた場合は、バッテリー残量が少ない方のイヤホンの状態がインジケータで示されます。



### 充電ケースのLEDインジケータ

2.充電ケースにイヤホンが入っていない場合、インジケータは充電ケースのバッテリー残量を示します。

充電ケースのバッテリー残量が多い場合	充電ケースを開閉した際、もしくは充電ケースのボタンを押した際に、グリーンのライトが点き、5秒後に消えます。
充電ケースのバッテリー残量が少ない場合	充電ケースを開閉した際、もしくは充電ケースのボタンを押した際に、オレンジのライトが点き、5秒後に消えます。

### 3.外部電源に接続されている場合


充電時	インジケータがオレンジに点灯します。
充電完了時	インジケータがグリーンに点灯します。

### 4.その他

ペアリング	インジケータがオレンジとグリーンで交互に点滅します。
初期設定時	インジケータが5秒間オレンジに点滅します。

# 電源


# オン/オフ/スタンバイ



## 1. オン

イヤホンが充電ケースに入っている場合は、ケースを開いた際にインジケータが点き、イヤホンの電源が入ります。

\* 注: 充電ケースからイヤホンを取り出した後にケースを閉じることで、バッテリー駆動を延ばし、ケース内への異物混入を防ぐことができます。




## 2.オフ

イヤホンが両方とも充電ケースに入っている状態でケースを閉じると、電源が自動的に切れます。

## 3.スタンバイ

イヤホンが充電ケースに入っていない状態でイヤホンとBluetoothデバイスとの接続が3分間解除されると、イヤホンはバッテリーを維持できるようスタンバイ状態となります。

# イヤホンの充電



- 緑のLEDはバッテリー残量が多いことを示します。
- オレンジのLEDはバッテリー残量が少ないことを示します。

イヤホンを充電ケースに入れ、ケース内のマグネット部に固定されたことを確認します。インジケータの点灯を確認後、充電ケースを閉じます。

\* 注:

充電ケースのLEDインジケータは、ケースに入っているイヤホンのバッテリー状態を示します。バッテリー残量が多い場合はインジケータの色がグリーンとなり、バッテリー残量が少ない場合はオレンジとなります。イヤホンが両方とも充電ケースに入っている場合、ケースのLEDインジケータはバッテリー残量が少ない方のイヤホンの状態を示します。

・イヤホンを充電ケースに入れてから充電が完了するまでに必要な時間は、約60分です。イヤホンを充電する際は、充電ケースに十分なバッテリーが残っていることを事前に確認してください。

# 充電ケースを充電する

## 充電ケースを充電する

USB-C充電ケーブルを充電ケースに接続し、適切な電源または規格に準拠したコンセントに差し込みます。充電ケースのインジケータがオレンジに点灯している場合は、充電中であることを示しています。一方、グリーンに点灯している場合は、ケースの充電が完了したことを示しています。

### \* 注:

- ・ 気温が $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ の環境では、電源が自動的に落ちるまで音楽を再生しバッテリーがゼロになったイヤホンを、完全に充電された状態のケースに入れると、約60分でフル充電されます。この充電時間はShokzラボの試験に基づいています。実際の充電時間は、環境条件、製品の機能、使用状況によって異なる場合があります。使用状況に応じた多少の変動はご容赦願います。
- ・ 充電ケースを完全に充電するには、100分ほどかかります。なお、充電ケースは標準の $5\text{V}\pm 5\text{A}$  USB電圧で動作します。損傷の原因となる可能性があるため、イヤホンを充電する際に高電圧電源は使用しないでください。なお、純正でない充電ケーブルを使用すると、充電に時間がかかる場合があります。
- ・ 充電時には、充電ポートが乾燥した状態で汗などの液体が付着していないことを事前に確認してください。充電ポートに水滴など液体が付着している場合は、柔らかく乾いた布で拭き取ってください。

# 充電ケースのワイヤレス充電

充電ケースは、Qi規格ワイヤレス充電に対応しています。以下の手順に従って、正しく充電してください。

- 1.充電器をセットする – Qi規格ワイヤレス充電器を電源に接続し、正常に動作することを確認します。
- 2.充電ケースを配置する – ワイヤレス充電器の中央にケースを置きます。この際、ロゴを上に向け、ケースが充電エリアに正しく接していることを確認してください。
- 3.インジケータを確認する – 充電中はオレンジ色のインジケータが点灯し続けます。ケースの充電が完了すると、インジケータはグリーンに点灯します。
- 4.充電器から離し使用を再開する – 充電が完了したケースを充電器から離し、イヤホンの使用を通常どおり再開します。

## 充電時間

- 気温が $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ の環境では、バッテリーがゼロの充電ケースをQi規格ワイヤレス充電器で完全に充電するには3時間ほど要します。
- バッテリーがゼロのイヤホンがケースに入っている場合、充電ケースとイヤホンの両方を充電するのに計4時間ほど要します。

# 追加機能

# マルチポイント接続

\* はじめに、ShokzアプリをApp Storeで最新バージョンに更新してください。指示に従ってイヤホンのファームウェアを最新バージョンに更新してください。ペアリングしたいデバイスのBluetoothが有効になっていることを確認してください。

1.イヤホンをスマートフォンに接続します。続いて、Shokzアプリで「マルチポイント接続」を選択してペアリングを開始します。



- 2.ポップアップが表示されるので、マルチポイント接続の開始を確認してください。
- 3.「2番目のデバイスに接続」を選択したら、指示に従って2番目のデバイスとの接続を確立します。




- 4.以上で、イヤホンとデバイス2台とのペアリングは完了です。Shokzアプリを使用すれば、Bluetooth接続をスムーズに管理できます。

# Dolby Audio

1. 今までにないハイレベルな音質 – Dolby Audioは、非常にクリアなオーディオ、豊かなディテール、臨場感あふれる包み込むようなサウンドでハイレベルな音質を実現し、音楽やエンターテインメントの魅力や迫力を最大限に引き出します。Shokzアプリを使用すれば、Dolby Audioオン/オフを簡単に切り替えられます。
2. 設定 – イヤホンとスマートフォンの接続が確立されていることを確認してから、Shokzアプリを開きます。
3. トグルを切り替えて有効化する – Dolby Audioのトグルをオンまたはオフにスライドします。


\* Dolby Audioを有効にすると、イヤホンのバッテリーが通常より約2時間早くゼロになります。

# 自動接続




1. イヤホンの電源がオンになると、最後にペアリングしたデバイスへの接続が自動的に行われ、接続が成功したことを示すビープ音が鳴ります。
  2. 使用中に接続可能な範囲外に出てしまうと、ペアリングされたデバイスからイヤホンが切断される場合があります。接続が遮断された場合、3分以内に接続範囲内に戻ると、最後にペアリングしたデバイスとの接続が自動的に再確立され、再接続が成功したことを示すビープ音が鳴ります。
  3. 接続範囲から出て3分が経過した後にイヤホンを接続範囲内に戻した場合、左右いずれかのボタンを押すと自動再接続を操作できます。
  4. マルチポイント接続を有効にすると、左右いずれかのボタンを押すだけで両方のデバイスに再接続できます。
- \* ペアリング済みのデバイスが接続範囲(10m)内にあり、デバイスの電源がオンになっていることを確認してください。また、目的のデバイスでBluetoothが有効になっていることも確認してください。

# イヤホンを探す



1. イヤホンがスマートフォンに接続されていることを確認します。Shokzアプリを開き、「イヤホンを探す」を選択します。
2. 表示された一覧から、探したいイヤホンを選択します。
3. 「音を鳴らす」を選択します。イヤホンが大きな音を発し、見つけやすくなります。

# リセット



イヤホンのリセットすると、ペアリングされたデバイスの一覧が消去され、設定がすべてリセットされます。

1. 続いて、イヤホンを両方とも充電ケースに入れます。
2. 充電ケースのボタンを15秒間長押しします。インジケータが5秒間オレンジに点滅して消えたら、リセットが完了となります。インジケータは続いてオレンジとグリーンで交互に点滅し、イヤホン側でペアリングの準備ができたことを示します。

# メンテナンス

# デバイスのクリーニング

## 1. イヤホン

- ・イヤホンを拭く際は、柔らかく清潔な乾いた布を使用してください。
- ・イヤホンのメッシュ部分をクリーニングする際は、乾いた綿棒で汚れを優しく払い落とし、柔らかい布で拭いてください。

### 注意事項:

- ・清掃やメンテナンスを行う前に、イヤホンの使用を中止し、他のすべてのデバイスとの接続を解除してください。
- ・イヤホンに水をかけて拭いたり、超音波を発する洗浄機を使用したりしないでください。
- ・イヤホンの開口部から内部に液体が入り込まないように注意してください。
- ・研磨剤入りクレンザー、高濃度の化学薬品、アルコール、アセトン溶剤は、イヤホンの損傷、変形、変色の原因となる恐れがあるので使用しないでください。
- ・鋭利な道具や研磨具を使ってイヤホンを拭かないでください。

## 2. 充電ケース


- ・充電ケースの外側を拭く際は、清潔で乾いた柔らかい布を使用してください。
- ・充電ケースのインターフェースからゴミを取り除く際は、清潔で乾いた柔らかいブラシを使用してください。
- ・充電ケース内で充電時にデバイスが接触する部位をお手入れする際は、清潔で乾いた綿棒で優しく拭いてください。

### 注意事項:

- ・充電ケースのお手入れには、研磨剤や研磨剤入りのクレンザーなどを使用しないでください。

# IP定格

本製品は管理されたテスト環境で検査されており、イヤホンに使用されている部品はIEC 60529規格に準拠したIP55を満たす防塵、防汗、防水性能を備えています。




## 注意事項:

- ・ IP55を満たす防塵、防汗、防水性能はイヤホンのみに適用されません。充電ケースには適用されませんので、ご注意ください。
- ・ 防塵、防汗、防水性能は、一般的な使用で経年劣化します。
- ・ 本製品を水に浸さないでください。また、濡れた場所に長時間放置しないでください。
- ・ 本製品は、水泳、水上スキー、サーフィンをはじめとするウォータースポーツ中に使用することはできません。
- ・ 製品を誤って濡らしてしまった場合は、すぐに本体と付属品を拭いて水分を取り除き、涼しく風通しの良い場所で自然乾燥させてください。イヤホンが完全に乾いたことを確認してから、使用や充電を開始してください。

# アフターサービス

# シリアルナンバーの 記載位置



製品のシリアルナンバーは、梱包のバーコードと保証カードに記載されています。また、充電ケースのシリアルナンバーは充電ポートの横に印刷されています。

---

# 保証

イヤホンに保証を付帯しています。保証期間に関する詳細は、ShokzのWebサイト (<https://jp.shokz.com/pages/warranty-policy>) を参照してください。

**SHÖKZ**