

OpenDots Air

ユーザーガイド

SHOKZ E210

Shokz App



Shokzアプリをダウンロードしてください

マルチポイント接続やEQの切り替えを有効にすることができます。その他、タッチ操作を自分好みにカスタマイズできたり、装着検知の管理や左右チャンネルの入れ替え、音声プロンプトの音量調整や「イヤホンを探す」機能などの利用が可能です。ファームウェアをアップデートをすることで、イヤホンを常に最新の状態で使用することもできます。

* Apple、およびAppleロゴは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。GoogleおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。

目次

商品内容	03
装着方法	05
イヤホンの構造	06
充電ケース	07
Bluetoothペアリング方法	08
装着方法	10
各種操作方法	13
オーディオ再生時の操作	15
通話時の操作	16
電源	17
電源オン/オフとスタンバイモード	18
イヤホンの充電	20
充電ケースの充電	21


充電ケースのインジケータ	22
SHOKZアプリのその他の機能	25
イコライザーモード設定	26
マルチポイント接続	27
左右区別せずに装着	29
自動装着検出	30
プロンプト音の音量調整	31
自動再接続	32
イヤホンを探す	33
イヤホンのリセット	34
ケアとメンテナンス	35
お手入れ方法	36
IP等級	37
保管とメンテナンス	38
アフターサービス	39
シリアル番号の記載位置	40
製品保証	41

商品内容


商品内容




OpenDots Air
イヤカフ型イヤホン *2つ




OpenDots Air
充電ケース *1台




OpenDots Air
パッケージボックス *1つ



ユーザーガイド *1部



法律に基づく
注意事項 *1部



アプリカード *1枚




保証書 *1枚

ご購入時に上記のいずれかが不足している場合、または製品に損傷がある場合は、製品を使用しないでください。内容物に問題がある場合、製品を購入した販売店にお問い合わせいただくか、弊社 (<https://jp.help.shokz.com/s/>)までご連絡ください。

(41ページ:アフターサービス - お問い合わせを参照)


装着方法

イヤホンの構造




本製品はオープンイヤーデザインを採用しているため、耳の中に装着する必要はございません。

充電ケース




タッチエリア




LEDインジケータ

Bluetoothペアリング方法



初回使用時、充電ケースを開けると自動的にBluetoothペアリングモードに入ります。ケース前面のLEDインジケータがオレンジとグリーンに点滅します。再ペアリングする場合、以下の手順に従って操作してください。

1. 両方のイヤホンを充電ケースに戻します。
2. ケースを開けたままの状態、LEDインジケータがオレンジとグリーンに点滅するまでタッチエリアを3秒以上長押しします。イヤホンがペアリングモードに入ります。




3. デバイスのBluetooth機能を有効化して、「OpenDots Air by Shokz」を選択します。接続済みの表示がされたら、接続は完了です。


*イヤホンがデバイスにペアリングされている場合、充電ケースを開くたびに自動で電源が入り再接続が試行されます。ケースを閉じると自動的に電源がオフになり、接続も解除されます。

*注意：イヤホンとデバイスの距離が接続範囲(10m)を超えた場合、接続が切断されます。3分以内に接続範囲内に戻ると、最後に接続したデバイスに自動的に再接続が試行されます。接続成功時はイヤホンからビープ音が鳴ります。3分を超えた場合は、タッチ操作を行うことで再接続を試行します。


装着方法



1.親指と人差し指でJointArc™をつまみ、耳の方に持ち上げます。



2.図の通りに耳の内側部分に当て、円柱形のバッテリー部分を耳の後ろ側に合わせます。



3.イヤホンの位置を調整して、しっかりとフィットするようにします。JointArc™をやや下向き(0°~30°)に装着すると、快適な位置に収まりやすくなります。お好みの角度に調整してご利用ください。

***【ご注意】**

位置:丸型スピーカーが耳の穴の前にあることを確認します。耳の穴に挿入しないでください。


取り扱い:イヤホンを装着していない時は、JointArcが過度に折れ曲がらないよう注意してください。

各種操作方法

基本的な操作方法


二本指つまみ

バッテリーコンパートメントの両端を二本の指で同時に軽くつまみます。



一本指タップ

JointArc™ (コネクションブリッジ) またはバッテリーコンパートメントのどこかを一本指でタップします。



オーディオ再生時の操作

	機能	操作
🎵	 再生/ 一時停止	<ul style="list-style-type: none"> ・一本指で2回タップ ●●
	 音量ダウン	<ul style="list-style-type: none"> ・L側 1回つまむ ●
	 音量アップ	<ul style="list-style-type: none"> ・R側 1回つまむ ●
	 前のトラック	<ul style="list-style-type: none"> ・L側 2回つまむ ●●
	 次のトラック	<ul style="list-style-type: none"> ・R側 2回つまむ ●●

通話時の操作

	機能	操作
	 通話の応答/ 終了	・一本指で2回タップ 
	 通話を拒否	・2回つまむ 

*通話中に着信があった場合、以下の操作ができます。

着信に応答して、現在の通話を保留する:左右どちらかのイヤホンを1回タップ

着信に応答後、次の操作ができます。

保留にして通話を切り替える:どちらかのイヤホンを1回つまむ


現在の通話を終了して、保留中の通話に切り替える:左右どちらかのイヤホンを2回つまむ

新たに着信した通話を拒否する:どちらかのイヤホンを2回つまみ動作

現在の通話を終了して、着信に応答する:左右どちらかのイヤホンをつまんで長押し

電源


電源オン／オフと スタンバイモード



1.電源オン

イヤホンが充電ケース内に入っている場合は、充電ケースを開くと自動的に電源が入り、充電ケースのLEDインジケータが点灯します。

注：充電ケースからイヤホンを取り出した後に充電ケースを閉じることで充電ケースのバッテリーの持続時間を延ばし、充電ケース内への異物混入を防ぐことができます。




2.電源オフ

イヤホンを両方とも充電ケースに入れ、蓋を閉じます。イヤホンの電源が自動的に切れます。

3. スタンバイモード

イヤホンが充電ケースに入っていない状態でデバイスとの接続が3分遮断されると、バッテリーの消費を抑えるためスタンバイモードに切り替わります。

イヤホンの充電



- ● バッテリー残量 高
- ● バッテリー残量 低


イヤホンを充電ケースに入れ、マグネットでしっかりと固定されたことを確認します。充電ケースのインジケータが点灯したら充電ケースを閉じます。

*注:

1. 充電ケースのインジケータは、充電ケースに入っているイヤホンのバッテリーの状態を示します。グリーン色のライトはバッテリー残量が80%以上であることを示し、オレンジ色のライトはバッテリー残量が80%未満であることを示します。イヤホンが両方ともケースに入っている場合、ライトはバッテリー残量が低い方のイヤホンの状態を示します。
2. イヤホンをケースに入れてから充電が完了するまでに必要な時間は、約60分です。充電ケースにイヤホンを充電できるだけのバッテリー残量が充分にあることを確認してください。

充電ケースの充電

- 充電ケースのオレンジ色のライト




USB-C充電ケーブルを充電ケースに挿入し、PSE、その他規格に適合したAC充電器に接続します。充電中は、ケース外側のオレンジ色のライトが点灯したままになり、ケースが充電中であることを示します。ライトがグリーン色に点灯したままの場合、充電ケースはフル充電されています。

*注:

1. ケーブルを使用して充電ケースを充電する場合、充電完了までに2時間ほどかかります。充電ケースは標準の5V±5% USB電圧を使用します。高い電圧の電源を充電ケースの充電に使用しないでください。付属以外の充電ケーブルを使用すると、充電に要する時間が長くなる可能性があります。充電ポートに汗などの水分が一切付着していないことを確認してから充電を開始してください。ポート内に水分が残っている場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。

充電ケースの インジケータ

充電ケースのインジケータ




LEDインジケータ

1. 充電ケースに入っているイヤホンのバッテリーの状態
イヤホンが充電ケースに入っている場合、LEDインジケータはイヤホンのバッテリー状態を示します。

バッテリー残量20%以上	充電ケースを開くと、グリーン色のライトが5秒間点灯して消えます。
バッテリー残量20%未満	充電ケースを開くと、オレンジ色のライトが5秒間点灯して消えます。

*注：イヤホンが両方とも充電ケースに入っている場合、LEDインジケータはバッテリー残量が低い方のイヤホンの状態を示します。



LEDインジケータ

2. 充電ケースにイヤホンが入っておらず、充電ケースが外部電源に接続されていない場合

充電ケースにイヤホンが入っておらず、充電ケースが外部電源に接続されていない場合、インジケータは充電ケースのバッテリー状態を示します。

バッテリー残量40%以上	充電ケースを開閉した際、もしくは充電ケースのタッチエリアを押した際に、グリーン色のライトが5秒間点灯して消えます。
バッテリー残量40%未満	充電ケースを開閉した際、もしくは充電ケースのタッチエリアを押した際に、オレンジ色のライトが5秒間点灯して消えます。

3. 充電ケースが外部電源に接続されている場合

充電中	オレンジ色のライトが点灯し続けます。
充電完了	グリーン色のライトが点灯し続けます。

4. その他

ペアリング中	オレンジとグリーンのライトが交互に点滅します。
工場出荷時の設定にリセット	オレンジのライトが5秒間点滅します。

Shokzアプリの その他の機能

イコライザモード設定

1. Shokz Appから、各種イコライザーを選択できるほか、ユーザ独自のイコライザーをカスタマイズできます。
2. Shokz Appを使用する際は、イヤホンとスマートフォンが正常に接続されていることを確認してからアプリを開いてください。
3. イコライザーをプリセットから選択します。



マルチポイント接続

1. イヤホンをスマートフォンに接続します。続いて、Shokz Appで「マルチポイント接続」を選択します。




- 2.ポップアップが表示されるので、マルチポイント接続が有効になっていることを確認します。
- 3.「2番目のデバイスに接続」を選択したら、アプリに表示される指示に従って2番目のデバイスに接続します。



- 4.以上で、イヤホンとデバイス2台とのペアリングは完了です。マルチポイント接続の設定や解除はShokz Appから簡単に管理できます。

左右区別せずに装着

- 1.本製品のイヤホンには左右の区別がありません。装着すると、自動的に左右を検知し、そのまま使用することができます。Shokz Appでこの機能の有効/無効の切り替えが可能です。
- 2.イヤホンがスマートフォンに正常に接続されていることを確認してから、Shokz Appの「左右のイヤホン入れ替え」設定を有効にします。



自動装着検出

1. イヤホンは装着を自動的に検出し、状況に応じてオーディオを再生または一時停止します。装着の検出機能はShokz Appから有効/無効の切り替えが可能です。
2. Shokz Appを使用する際は、イヤホンとスマートフォンが正常に接続されていることを確認してからアプリを開いてください。
3. アプリを開いたら、アイコン(📶)をタップし、「装着検出」を選択して、機能のオン/オフを切り替えます。




プロンプト音の音量調整

1. プロンプト音の音量はShokz Appで調整できます
2. アプリを開いたら、アイコン(🔔)をタップし、「プロンプト設定」を選択して、音量を低、中、高、なしに調整します。




自動再接続



1. 電源を入れると、イヤホンは自動的に、直近に接続されたデバイスへの接続を試行します。接続が成功すると、プロンプト音が鳴ります。
2. イヤホンとデバイスの距離が離れて接続が解除された場合は、3分以内に接続可能域 (10m) に戻ると、直近にペアリングしたデバイスに自動的に再接続されます。接続が成功すると、プロンプト音が鳴ります。
3. デバイスが、接続可能域 (10m) にあり、電源が入っていないと接続できません。デバイス側のBluetoothが有効になっていることを確認してください。


イヤホンを探す



- 1.使用前に、イヤホンがスマートフォンに正常に接続されていることを確認してから、Shokz Appを開いて、「イヤホンを探す」を選択します。
- 2.ポップアップページで、探そうとするイヤホンを選択します。
- 3.「左イヤホンを鳴らす」/「右イヤホンを鳴らす」を選択すると、イヤホンから呼び出し音が鳴り続けます。

*注意:この機能を使用すると、イヤホンから大きな音が再生されます。イヤホンを装着した状態で使用すると、聴覚に悪影響を及ぼすおそれがあります。使用する際は、必ずイヤホンを外していることを確認してください。

イヤホンのリセット



- 1.イヤホンをリセットすると、ペアリング済みの機器リストが消去され、設定がすべてデフォルトに復元されます。
- 2.両方のイヤホンを充電ケースに入れます。
- 3.充電ケースの蓋を開けたまま、充電ケースのタッチエリアを15秒間長押しします。ケース内のオレンジ色のライトが5秒間点滅して消えると、リセットは完了です。
- 4.LEDインジケータがオレンジとグリーンに点滅したら、イヤホンをペアリングして使用できる状態になります。

ケアとメンテナンス

ンス

お手入れ方法

1.充電ケースとイヤホンの金属端子の清掃:綿棒に医療用アルコールか、きれいな水を少量浸して、充電ケースのくぼみにある金属端子を軽く押して清掃します。次に、清潔で乾燥した布で余分な液体を完全に拭き取り、乾かします。イヤホン底部の金属端子も同様に清掃します。

2.運動の後や水に濡れた場合は、汗、汚れ、埃を拭き取ります。イヤホンと充電端子が完全に乾いており、埃や汚れが付いてないことを確認してからイヤホンを充電ケースに入れます。

*注意:イヤホンの清掃時には、快適さやフィット感に影響を与える可能性があるため、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。

IP等級

IP等級

この製品のイヤホン部分は管理された条件下で実施された防水性能試験の結果に基づき、IEC 60529規格のIP55レベルに適合しています。



*注意:


- 1.IP55の防塵・防水性能は、イヤホン本体のみに適用され、充電ケースはIP54の防塵・防水性能があります。
- 2.防滴機能は永続的ではなく、常用による摩耗や損傷により、経時的に劣化する可能性があります。
- 3.本製品を水に浸したり、高湿度の環境に長時間放置したりしないでください。水泳、水上スキー、サーフィンなどのウォータースポーツ時に着用しないでください。
- 4.本製品や付属品が濡れた場合は、できるだけ早く拭き取り、涼しく風通しの良い場所で自然乾燥させてください。完全に乾くまで、本製品を使用または充電しないでください。

保管とメンテナンス

1. 本製品は、乾燥した涼しい場所に保管してください。動作温度は0°C～40°Cです。
2. 本製品を熱源、可燃性ガス、腐食性液体の近くに置かないでください。直射日光が当たる場所や高温の環境に長時間置かないでください。
3. 本製品の一部が損傷している、煙が出ている、異常に熱くなっている、焦げ臭い匂いがする場合は、直ちに使用を中止してください。
4. イヤホンはIP55等級の防塵・耐水性能を備えており、ウォータースポーツを除くスポーツやトレーニングにも使用ができます。ただし、本製品は、完全防塵・防水ではありません。本製品を水に沈めないでください。IP55等級の保護性能は永続的なものではなく、通常の使用による摩耗によって低下する可能性があります。
5. 充電ケースに防水性能はありません。充電ケースに液体が付着しないようご注意ください。
6. イヤホンのお手入れには、清潔で乾いた柔らかい布を使用してください。
7. 本製品を長期間使用せず保管していた場合は、完全に充電してから使用を再開してください。

アフターサービス

シリアル番号の記載位置



製品のシリアル番号は、梱包箱のバーコード部分と保証カードに記載されています。

充電ケースの上蓋内部にも印刷されています。

製品保証

本製品にはShokzによる24ヶ月間の製品保証が付いています。保証に関する規定や詳細は、Shokzのウェブサイト (<https://jp.shokz.com/pages/warranty-policy>) を参照してください。

SHÖKZ