

OpenMeet 2 UC

ユーザーガイド

SHOKZ C620

Shokz App



iOS版をダウンロード



Android版をダウンロード



スマートフォンにShokz Appをダウンロードすると、追加機能、最新アップデート、テクニカルサポートをご利用いただけます。

*Androidをご利用の場合：スマートフォンのブラウザでQRコードをスキャンしてダウンロードしてください。

*AppleおよびAppleロゴは、米国およびその他の国・地域で登録されたApple Inc.の商標です。Google PlayはGoogle LLCの商標です。

Shokz Connect




pro.shokz.com にアクセスし、Shokz ConnectをPCにダウンロードすると、追加機能、最新アップデート、テクニカルサポートをご利用いただけます。

目次


使用方法	01
ヘッドセットの操作部	02
電源オン／オフ	03
モバイル端末とのペアリング	04
PCとの接続	05
装着方法	07
音楽と通話	09
ワイヤレスアダプター	12
LEDインジケーター	13
追加機能	14
EQモード	15
EQモードの切り替え／カスタマイズ	17
工場出荷時設定へのリセット	18
お手入れとメンテナンス	19
充電について	20
アフターサポート	21
同梱品	22

使用方法

ヘッドセットの操作部



電源オン／オフ




電源オン：

多機能ボタンを2秒間長押しし、LEDインジケーターが青色に点灯するまで押し続けてください。

電源オフ：

多機能ボタンを3秒間長押しし、LEDインジケーターが赤色に点灯するまで押し続けてください。


モバイル端末とのペアリング



ヘッドセットの電源がオフになっていることを確認してから、次の手順を行ってください。

1. 多機能ボタンを長押しし、LEDが赤と青で交互に点滅するまで待ちます。
2. お使いのデバイス端末のBluetooth設定画面で「OpenMeet2 by Shokz」を選択します。

PCとの接続



1. ヘッドセットの電源をオンにします。
2. 付属のワイヤレスアダプターをPCのUSBポートに差し込みます。
3. USBアダプターのLEDがシアンで点灯し続けると接続完了です。

*ワイヤレスアダプターはUC版にのみ同梱されています。UC版以外の場合は、www.shokz.com で別途ご購入いただけます。


PCとの接続




設定

*ヘッドセットで音楽再生や通話を行うには、PCのオーディオ設定で「Loop120 by Shokz」を既定の入力デバイス／出力デバイスに設定してください。

装着方法




装着方法



1. イヤーピースが耳の前にくるように、ヘッドセットを頭に装着します。
2. ヘッドバンドのサイズを調整し、快適にフィットするようにします。
3. マイクを口元に近い位置に調整します。


音楽と通話



音量調整:音声再生中に、時計回りに回すと音量が上がり、反時計回りに回すと音量が下がります。

*最大音量に達すると「ビープ音」でお知らせします。


*大音量で長時間使用すると、聴力に影響を及ぼす可能性があり、音割れの原因となる可能性があります。




音楽の再生／一時停止:
音楽再生中に1回クリック

次の曲:音楽再生中に2回クリック

前の曲:音楽再生中に3回クリック



音楽と通話



着信に応答:1回クリック

通話を終了:1回クリック

着信を拒否:2回クリック


**着信に応答して現在の通話を終了:
1回クリック**

**着信に応答して現在の通話を保留:
2秒間長押し**

2つの通話を切り替える:2秒間長押し

**通話を終了し、保留中の通話に切り
替える:1回クリック**

音楽と通話




マイクをミュート:通話中に1回クリック、またはマイクブームアームを上げる

マイクのミュートを解除:通話中に1回クリック、またはマイクブームアームを下げる

音声アシスタントを起動:待機中または音楽再生中に1回クリック


ワイヤレスアダプター




PCにShokz Connectをインストールすることで、Shokz Bluetoothアダプターに関するペアリング、ファームウェア更新、各種設定及びリセット操作などの詳細情報をご確認いただけます。

LEDインジケーター

①



②



追加機能

EQモード



スタンダードモード



ボーカルモード



プライベートモード

通話モードでは、以下の3種類のEQモードを選択できます。

スタンダードモード：バランスの取れた周波数特性で、日常的な通話に適しています。

ボーカルモード：音声を強調し、騒がしい環境での通話に適しています。

プライベートモード：高域の出力を制御し、プライベートな通話シーンに適しています。

EQモード



スタンダードモード



ボーカルモード



低音ブースト


音楽モードでは、以下の3種類のEQモードを選択できます。

スタンダードモード：バランスの取れた周波数特性で、日常的な音楽鑑賞に適しています。

ボーカルモード：中音域を強調し、オーディオブック、オンライン講座などの音声コンテンツに適しています。

低音ブースト：低音を強調し、ロック音楽に適しています。


EQモードの切り替え／カスタマイズ



カスタムEQ

スマートフォンアプリまたはPCソフトウェアでEQモードの切り替えやカスタマイズが可能です。

工場出荷時設定へのリセット




ヘッドセットの電源がオフになっていることを確認してから、次の手順を行ってください。

1. 多機能ボタンを長押しし、LEDが赤と青で交互に点滅するまで待ちます。
2. 通話ボタンとミュート／ミュート解除ボタンを同時に5秒間長押しし、ビープ音が鳴るまで押し続けます。


Shokz AppまたはShokz Connectからも、工場出荷時設定にリセットできます。

お手入れとメンテナンス

充電について



ヘッドセットのバッテリー残量が少なくなると、音声プロンプトが流れ、赤色LEDが断続的に点滅します。付属の充電ケーブルを使用してヘッドセットを充電してください。



充電中はLEDがオレンジ色に点灯し、充電完了後は緑色に点灯します。


アフターサポート




問題が発生した場合は、help.shokz.com にアクセスしてサポートをご利用ください。

同梱品


同梱品




OpenMeet2 UC
パッケージ内容




OpenMeet2 ヘッドセット
*Loop120 USB-A／USB-Cワイヤ
ーレスアダプター (UC版のみ)



キャリングケース



USB-C to USB-C
充電ケーブル



ユーザーガイド



法的表示



保証書

製品に破損または内容物不足がある場合は、使用しないでください。
Shokz正規販売店またはShokzカスタマーサービスまでお問い合わせください。

*製品パッケージは販売地域によって異なる場合があります。

SHOKZ