


OpenFit Air 2

Nutzerhandbuch

SHOKZ T520

Shokz App



Laden Sie die Shokz App herunter

Die Shokz App unterstützt Funktionen wie EQ-Modusauswahl, Multipoint-Pairing, anpassbare Tastensteuerungen, Firmware-Upgrades, Ohrhörer suchen, Lautstärkeregelung und vieles mehr!

*Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Google Play ist eine Marke von Google LLC.

INHALTSVERZEICHNIS

LIEFERUMFANG	03
TRAGEN UND VERWENDUNG	05
Abbildung: Ohrhörer	06
Abbildung Ladeetui	07
Kopplung und Verbindung	08
Tragen der Ohrhörer	10
BEDIENUNG & TASTENFUNKTIONEN	16
Audiosteuerung	17
Anrufsteuerung	18
Lautstärkeregelung	19
Bedienung über einen Ohrhörer	20
LADEN	21
Ein-/Ausschalten und Standby-Modus	22
Ohrhörer aufladen	24
Ladeetui aufladen	25
ANZEIGE DES LADEETUIS	26

WEITERE FUNKTIONEN DER SHOKZ APP	29
EQ-Anpassungen	30
Multipoint-Verbindung	31
Ändern der Lautstärke für Hinweistöne	33
Automatische Wiederverbindung	34
Ohrhörer finden	35
Ohrhörer zurücksetzen	36
 REINIGUNG & WARTUNG	 37
Reinigen der Ohrhörer	38
IP-Schutzklasse	39
 KUNDENDIENST	 40
Position der Seriennummer	41
Garantie	42

LIEFERUMFANG


LIEFERUMFANG



2 x OpenFit Air 2 Open-
Ear-Bluetooth-
Ohrhörer*



1 x OpenFit Air 2
Ladeetui



1 x OpenFit Air 2
Verpackung



Benutzerhandbuch
*1



Rechtliche Hinweise *1



Garantiekarte *1

Wenn eines der oben genannten Zubehörteile fehlt oder das Produkt beschädigt ist, verwenden Sie es nicht, und wenden Sie sich an Ihren Händler oder das Kundendienstteam

(Siehe Seite 40: Kundendienst – Kontakt)


TRAGEN UND VERWENDUNG

Abbildung: Ohrhörer

Druckempfindliche
Tasten


Ohrbügel

Mikrofon



*Das Mikrofon ist nur für Sprachanrufe geeignet.


Abbildung Ladeetui



Ladeetui-
Leuchtanzeige


Ladeetui-Taste

Kopplung und Verbindung



Erstmalige Verwendung


1. Wenn Sie das Ladeetui öffnen, wechseln die Ohrhörer automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus. Die Leuchtanzeige am Ladeetui blinkt orange-grün.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Kopplungsliste auf Ihrem Gerät, und wählen Sie „OpenFit Air 2 by Shokz“, um die Verbindung herzustellen.



Erneutes Paaren der Ohrhörer

1. Legen Sie beide Ohrhörer in das Ladeetui.
2. Halten Sie die Taste im Ladeetui 3 Sekunden lang gedrückt. Das Anzeigelicht blinkt orange-grün, um anzuzeigen, dass sich die Ohrhörer im Kopplungsmodus befinden.

3. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein, und wählen Sie „OpenFit Air 2 by Shokz“. Das Gerät bestätigt die Verbindung, wenn die Kopplung abgeschlossen ist.



*Nach der Kopplung schalten sich die Ohrhörer automatisch aus und trennen die Bluetooth-Verbindung, wenn sie sich bei geschlossenem Deckel im Ladeetui befinden. Sie schalten sich wieder ein und verbinden sich wieder mit dem zuletzt gekoppelten Gerät, wenn Sie den Deckel öffnen.


*Wenn die Ohrhörer nach dem Verlassen der Bluetooth-Reichweite getrennt werden, stellen sie die Verbindung automatisch innerhalb von 3 Minuten wieder her, nachdem sie sich wieder in Reichweite befinden. Wenn mehr als 3 Minuten vergangen sind, drücken Sie eine beliebige Taste, um die Verbindung wiederherzustellen.


Tragen der Ohrhörer




1. Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladeetui.
2. Positionieren Sie den Lautsprecher oberhalb Ihres Gehörgangs.

3. Drehen Sie die Ohrhörer vorsichtig nach hinten, sodass der Ohrbügel bequem um Ihr Ohr liegt.






Der Lautsprecher ist auf den Gehörgang ausgerichtet.



Die Ohrhörer werden falsch getragen, wobei die Lautsprecher nach außen zeigen.



Vor dem Ohrbügel ist viel Platz.

BEDIENUNG & TASTENFUNKTIONEN


Audiosteuerung



L oder R	▶	Audio wiedergeben/ anhalten ●
	▶	Nächster Titel ● ● 2x beliebige Taste während der Audiowiedergabe drücken
	◀	Vorheriger Titel ● ● ● 3x beliebige Taste während der Audiowiedergabe drücken

*Die Funktionen können je nach Software oder Gerät variieren.

Anrufsteuerung



L oder R		Anruf annehmen ● 1x während eines eingehenden Anrufs beliebige Taste drücken
		Anruf beenden ● 1x während eines Anrufs beliebige Taste drücken
		Anruf ablehnen ● ● 2x während eines eingehenden Anrufs beliebige Taste drücken

*Die Funktionen können je nach Software oder Gerät variieren.

Lautstärkeregelung



L	 Lautstärke um eine Stufe verringern Halten Sie während der Audiowiedergabe oder eines Anrufs die linke Taste gedrückt. 
R	 Lautstärke um eine Stufe erhöhen Halten Sie während der Audiowiedergabe oder eines Anrufs die rechte Taste gedrückt. 
Lautstärke laufend anpassen Halten Sie während der Audiowiedergabe oder eines Anrufs die entsprechende Taste gedrückt, um die Lautstärke laufend zu erhöhen oder zu verringern.	


Bedienung über einen Ohrhörer

**L****R**

Beide Ohrhörer können unabhängig voneinander für Mono-Audiowiedergabe oder Anrufe verwendet werden. Mit nur einem Ohrhörer bleiben die Tastenfunktionen gleich.

LADEN


Ein-/Ausschalten und Standby-Modus



1. Einschalten

Wenn sich die Ohrhörer im Ladeetui befinden, werden sie beim Öffnen des Etuis automatisch eingeschaltet und die Leuchtanzeige des Etuis leuchtet auf.

Hinweis: Schließen Sie das Ladeetui, nachdem Sie die Ohrhörer aus dem Etui genommen haben, um den Akku zu schonen und zu verhindern, dass Schmutz in das Etui gelangt.




2. Ausschalten

Legen Sie beide Ohrhörer zurück in das Ladeetui und schließen Sie den Deckel. Die Ohrhörer werden automatisch ausgeschaltet.

3. Standby-Modus

Wenn sich die Ohrhörer außerhalb des Ladeetuis befinden und drei Minuten lang nicht mit einem Gerät verbunden bleiben, wechseln sie in den Standby-Modus, um den Akku zu schonen.

Ohrhörer aufladen



Geben Sie die Ohrhörer in das Ladeetui. Bei richtiger Positionierung leuchtet die Leuchtanzeige am Ladeetui auf. Schließen Sie den Deckel, um das automatische Aufladen zu starten.

* Hinweis: Die Leuchtanzeige des Ladeetuis zeigt den Akkustand der Ohrhörer im Ladeetui an: Grün zeigt einen hohen Akkuladestand an. Orange zeigt einen niedrigen Akkuladestand an. Wenn sich beide Ohrhörer im Ladeetui befinden, zeigt die Anzeige den Akkustand des Ohrhörers mit der niedrigeren Ladung an. Es dauert etwa 60 Minuten, bis die Ohrhörer im Ladeetui vollständig aufgeladen sind. Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass die Ladeetui über ausreichend Akkustand verfügt.

Ladeetui aufladen



Oranges Leuchten


Schließen Sie das USB-C-Ladekabel an das Ladeetui und ein zugelassenes Ladegerät an. Während des Ladevorgangs leuchtet die orange Anzeige an der Außenseite des Etuis, um darauf hinzuweisen, dass das Gehäuse aufgeladen wird. Wenn die Leuchte grün anzeigt, ist das Etui vollständig aufgeladen.

* Hinweis: Es dauert ca. 100 Minuten, bis das Ladeetui über ein USB-C-Ladekabel vollständig aufgeladen ist. Das Ladeetui funktioniert mit einer USB-Standardspannung von $5\text{ V} \pm 5\%$. Es wird nicht empfohlen, zum Aufladen der Ohrhörer ein Netzteil mit höherer Spannung zu verwenden. Achten Sie vor dem Laden darauf, dass der Ladeanschluss trocken und frei von Schweiß oder anderen Flüssigkeiten ist. Wenn sich jegliche Flüssigkeit im Anschluss befindet, wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Die oben genannten Daten zur Ladezeit stammen aus professionellen Labortests von Shokz. Die tatsächliche Ladezeit kann je nach Umgebungsbedingungen, Produktfunktionen und Nutzungsgewohnheiten variieren.

Dieses Produkt unterstützt keine kabellose Aufladung. Geben Sie das Gerät zum Aufladen nicht in ein kabelloses Ladegerät.

ANZEIGE DES LADEETUIS

ANZEIGE DES LADEETUIS



ANZEIGE DES LADEETUIS

1. Akkustand der Ohrhörer im Ladeetui

Wenn sich die Ohrhörer im Ladeetui befinden, zeigt die Leuchtanzeige den Akkustand der Ohrhörer an:

Akku über 80%	Öffnen Sie das Ladeetui und die Leuchte leuchtet fünf Sekunden lang grün, bevor sie erlischt.
Akku unter 80%	Öffnen Sie das Ladeetui und die Leuchte leuchtet fünf Sekunden lang orange, bevor sie erlischt.

*Hinweis: Wenn sich beide Ohrhörer im Etui befinden, zeigt die Leuchtanzeige den Akkustand des Ohrhörers mit der niedrigeren Ladung an.



ANZEIGE DES LADEETUIS

2. Beide Ohrhörer außerhalb des Ladeetuis, ohne externe Stromversorgung

Wenn sich beide Ohrhörer außerhalb des Etuis befinden und keine Stromversorgung angeschlossen ist, zeigt die Leuchtanzeige den Akkustand des Etuis an:

Akku über 40 %	Beim Öffnen oder Schließen des Etuis leuchtet die grüne Anzeige 5 Sekunden lang und erlischt dann.
Akku unter 40 %	Beim Öffnen oder Schließen des Etuis leuchtet die orange Anzeige 5 Sekunden lang und erlischt dann.

3. An externe Stromquelle angeschlossen

Wird geladen	Die Leuchte leuchtet durchgehend orange.
Ladevorgang abgeschlossen	Die Leuchte leuchtet durchgehend grün.

4. Sonstiges

Wird gekoppelt	Die Leuchte blinkt abwechselnd orange und grün.
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	Die Leuchte blinkt fünf Sekunden lang orange und erlischt dann.

WEITERE FUNKTIONEN DER SHOKZ APP

EQ-Anpassungen


1. In der Shokz App können Sie verschiedene Soundprofile auswählen oder Ihr eigenes Profil anpassen.
2. Die Shokz App bietet 4 voreingestellte Soundmodi: Standard, Vocal, Bass und Privatmodus. Sie können die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Modi in der App überprüfen.
3. Achten Sie vor der Verwendung darauf, dass die Kopfhörer mit Ihrem Telefon verbunden sind, und öffnen Sie die Shokz App.
4. Wählen Sie in den Klangprofiloptionen eine Voreinstellung zum Anpassen aus. Um ein individuelles Hörerlebnis zu schaffen, tippen Sie auf „Anpassen“ und personalisieren Sie das Klangprofil frei.

Multipoint-Verbindung

Stellen Sie im Voraus sicher, dass die Shokz App im App Store auf die neueste Version aktualisiert wurde und dass die Firmware der Ohrhörer auf die neueste Version aktualisiert wurde. Achten Sie außerdem darauf, dass Bluetooth auf Ihren Geräten aktiviert ist.



1. Verbinden Sie zunächst Ihre Ohrhörer mit Ihrem Telefon und wählen Sie „Multikopplung“ in der Shokz App.
2. Bestätigen Sie auf der Popup-Seite, dass MultiPoint-Pairing aktiviert ist.
3. Tippen Sie auf „Mit zweitem Gerät verbinden“ und befolgen Sie die Anweisungen, um es zu koppeln.




4. Sobald die Ohrhörer mit zwei Geräten verbunden sind, können Sie ihre Bluetooth-Verbindungen über die Shokz App verwalten.

Ändern der Lautstärke für Hinweistöne



1. Die Lautstärke der Tonsignale kann in der Shokz App eingestellt werden
2. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das Symbol (🔊) und wählen Sie „Eingabeeinstellungen“, um die Lautstärke auf Leise, mittel oder Laut einzustellen.


Automatische Wiederverbindung



Nach dem Einschalten werden die Ohrhörer automatisch wieder mit dem zuletzt gekoppelten Gerät verbunden. Ein Hinweiston bestätigt die Verbindung.


Wenn sich die Ohrhörer außerhalb der Reichweite bewegen, werden sie automatisch wieder verbunden, sobald sie sich wieder in Reichweite befinden, sofern dies innerhalb von 3 Minuten passiert.

Ohrhörer finden



1. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Kopfhörer erfolgreich mit Ihrem Smartphone verbunden sind, öffnen Sie dann die Shokz App und wählen Sie „Meine Kopfhörer finden“.
 2. Wählen Sie auf der Seite, die daraufhin angezeigt wird, den Kopfhörer aus, den Sie finden möchten.
 3. Wählen Sie „Klingelton des linken Earbuds“ / „Klingelton des rechten Earbuds“, damit der Kopfhörer einen kontinuierlichen Klingelton ausgibt.
- * Hinweis: Verwenden Sie diese Funktion nicht, während Sie die Kopfhörer tragen.

Ohrhörer zurücksetzen



1. Durch das Zurücksetzen werden alle gekoppelten Geräte gelöscht und die Standardeinstellungen wiederhergestellt.
2. Geben Sie beide Ohrhörer in das Ladeetui und lassen Sie den Deckel offen.
3. Halten Sie die Taste im Ladeetui 15 Sekunden lang gedrückt. Wenn die orange Leuchte im Gehäuse 5 Sekunden lang blinkt und wieder erlischt, ist die Zurücksetzung abgeschlossen. Die Anzeige blinkt dann orange-grün, um anzuzeigen, dass die Ohrhörer bereit zur Kopplung sind.

REINIGUNG & WARTUNG

Reinigung

1. Reinigen der Ohrhörer

Wischen Sie die Ohrhörer mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch ab. Entfernen Sie zum Reinigen des Ohrhörernetzes mit einem sauberen, trockenen Wattestäbchen Schmutz und Ohrenschmalz, und wischen Sie das Netz dann mit einem weichen Tuch ab.

* Hinweis:

- Bevor Sie die Ohrhörer reinigen oder warten, sollten Sie die Verwendung unterbrechen und sie von allen Geräten trennen.
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Spülen Sie die Ohrhörer nicht direkt mit Wasser aus, und verwenden Sie keine Ultraschallgerät.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Öffnungen der Ohrhörer eindringt.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Sprays, hochkonzentrierten Reinigungsmittel, chemische Reinigungsflüssigkeiten, Alkohol oder Lösungsmittel auf Aceton-Basis, um Beschädigungen, Verformung oder Verfärbungen der Ohrhörer zu vermeiden. Verwenden Sie zum Reinigen der Ohrhörer keine scharfen oder scheuernden Gegenstände.

2. Reinigen des Ladeetuis

Verwenden Sie ein weiches, sauberes, trockenes Tuch, um die Außenseite des Ladeetuis abzuwischen. Verwenden Sie eine saubere, trockene und weiche Bürste, um Schmutz vom Ladeanschluss zu entfernen. Verwenden Sie ein sauberes, trockenes Wattestäbchen, um die Ladekontakte im Inneren des Ladeetuis vorsichtig abzuwischen.

* Hinweis: · Trennen Sie vor der Reinigung und Wartung das Ladeetui vom Ladekabel. · Verwenden Sie keine scheuernden Gegenstände zum Reinigen des Ladeetuis.

IP-Schutzklasse

Dieses Produkt wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet und ist spritzwassergeschützt. Gemäß der Norm IEC 60529 erfüllen die Ohrhörer die Schutzklasse IP55 und das Ladeetui die Schutzklasse IP54.




*** Hinweis:**

- Der Staub- und Wasserschutz nach Schutzklasse IP55 gilt nur für die Ohrhörer. Das Ladeetui ist nach Schutzklasse IP54 staub- und spritzwassergeschützt.
- Der Spritzwasserschutz ist nicht dauerhaft und kann im Laufe der Zeit aufgrund von Verschleiß durch regelmäßige Verwendung nachlassen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser, setzen Sie es nicht längere Zeit Feuchtigkeit aus und tragen Sie es nicht bei Aktivitäten im Wasser wie Schwimmen, Wasserski oder Surfen.
- Wenn das Produkt oder sein Zubehör mit Wasser in Berührung kommt, wischen Sie es so schnell wie möglich ab und legen Sie es zum Trocknen an einen gut belüfteten, kühlen Ort. Verwenden oder laden Sie das Gerät erst, wenn es vollständig trocken ist.

KUNDENDIENST

Position der Seriennummer



Die Seriennummer befindet sich auf dem Barcode der Produktverpackung, auf der Garantiekarte sowie auf der Innenseite des Deckels des Ladeetuis.

Garantie

Für Ihre Ohrhörer gilt eine Garantie. Einzelheiten zur eingeschränkten Garantie finden Sie auf unserer Website unter <https://shokz.com/pages/warranty-return>.

SHOKZ