

OpenFit Air 2

Käyttöohje

SHOKZ T520

Shokz-sovellus



Lataa Shokz-sovellus

Shokz App tukee monia erilaisia ominaisuuksia, kuten EQ-tilan kytkentää, monen laitteen pariliittämistä, painikkeiden toimintojen mukautusta, laiteohjelmistopäivityksiä, Etsi kuulokkeeni -toimintoa ja äänikehotteiden äänenvoimakkuuden säätämistä.

*Apple ja Apple -logotyyppi ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, rekisteröityneitä Yhdysvalloissa ja muiden maailman maihin. Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.

Luettelo

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	03
KORVIIN ASETTAMINEN JA KÄYTTÄMINEN	05
Kuva nappikuulokkeesta	06
Kuva latauskotelosta	07
Pariliittäminen ja yhteys	08
Nappikuulokkeiden käyttäminen	10
KOSKETUSPAINIKKEIDEN OHJEET	16
Äänen hallinta	17
Puheluiden hallinta	18
Äänenvoimakkuuden hallinta	19
Yhden nappikuulokkeen hallinta	20
LATAUS	21
Virran kytkeminen/katkaiseminen ja valmiustila	22
Kuulokkeiden lataaminen	24
Latauskotelon lataaminen	25
LATAUSKOTELON MERKKIVALO	26

MUUT SHOKZ-SOVELLUKSEN TOIMINNOT ----- 29

EQ-säädöt -----	30
Monipistepariliitos -----	31
Äänikehotteiden äänenvoimakkuuden säätäminen -----	33
Automaattinen uudelleenyhdistäminen -----	34
Etsi kuulokkeet -----	35
Kuulokkeiden palautus -----	36

PUHDISTUS JA HUOLTO ----- 37

Puhdistus -----	38
IP-luokitus -----	39

MYYNIN JÄLKEINEN PALVELU ----- 40

Sarjanumeron sijainti -----	41
Takuu -----	42

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ


Pakkauksen sisältö



OpenFit Air 2 open-ear
Bluetooth -
nappikuulokkeet, 2 kpl



OpenFit Air 2 -
latauskotelo, 1 kpl



OpenFit Air 2 -
pakkaus, 1 kpl



Käyttöohje *1



Juridinen tieto *1



Takuukortti *1

Jos jokin edellä mainituista lisävarusteista puuttuu tai tuote on vahingoittunut, älä käytä tuotetta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun

(Ks. sivu 40: Myynnin jälkeinen palvelu – ota yhteyttä)


KORVIIN ASETTAMINEN JA KÄYTTÄMINEN

Kuva nappikuulokkeesta

Painikkeet


Korvakoukku

Mikrofoni



* Mikrofonia käytetään vain äänipuheluiden aikana.


Kuva latauskotelosta



Latauskotelon
merkkivalo


Latauskotelon painike

Pariliittäminen ja yhteys



Ensimmäinen käyttökerta


1. Kun avaat latauskotelon, nappikuulokkeet siirtyvät automaattisesti Bluetooth-tilaan. Latauskotelon merkkivalo vilkkuu vuorotellen oranssina ja vihreänä.
2. Avaa Bluetooth-asetukset laitteessasi ja muodosta yhteys valitsemalla "OpenFit Air 2 by Shokz".



Nappikuulokkeiden pariliittäminen uudelleen

1. Aseta molemmat kuulokkeet latauskoteloon.
2. Paina kotelon sisällä olevaa painiketta kolmen sekunnin ajan. Merkkivalo vilkkuu vuorotellen oranssina ja vihreänä sen merkiksi, että nappikuulokkeet ovat pariliitostilassa.
3. Käynnistä laitteesi Bluetooth ja valitse "OpenFit Air 2 by Shokz". Laitteesi vahvistaa yhteyden, kun pariliitos on muodostettu.

3. Käynnistä laitteesi Bluetooth ja valitse "OpenFit Air 2 by Shokz". Laitteesi vahvistaa yhteyden, kun pariliitos on muodostettu.



* Nappikuulokkeiden pariliittämisen jälkeen nappikuulokkeet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä ja muodostettu Bluetooth-yhteys katkeaa, kun ne asetetaan latauskoteloon ja kotelon kansi suljetaan. Ne kytkeytyvät takaisin päälle ja muodostavat Bluetooth-yhteyden edellisellä kerralla pariliitettyyn laitteeseen, kun kotelon kansi avataan.


* Jos nappikuulokkeiden Bluetooth-yhteys katkeaa sen vuoksi, että ne ovat kantaman ulottumattomissa, yhteys muodostetaan uudestaan, kun ne ovat jälleen antaman sisällä kolmen minuutin kuluessa. Jos aikaa on kulunut yli kolme minuuttia, muodosta yhteys painamalla jotakin painiketta.


Nappikuulokkeiden käyttäminen




1. Poista nappikuulokkeet latauskotelosta.
2. Aseta kaiutin korvan yläpuolelle.

3. Käännä nappikuulokkeita varovasti taaksepäin, jotta koukku kiertyy korvan ympärille.






Kaiutin ei ole kohdistettu korvakäytävään.




Nappikuulokkeet on asetettu väärin niin, että kaiutin on ulospäin.



Korvakoukun edessä on paljon tyhjää tilaa.

KOSKETUSPAINIKK EIDEN OHJEET

Äänen hallinta



L or R	▶ V tai O ●
	Toista/keskeytä ääni
	▶▶ Kun ääntä toistetaan, paina kumpaa tahansa painiketta kerran ● ● Seuraava raita
	◀▶ Kun ääntä toistetaan, paina kumpaa tahansa painiketta kaksi kertaa ● ● ● ● Edellinen raita

* Toiminnot voivat vaihdella riippuen ohjelmistosta tai laitteesta.

Puheluiden hallinta



L or R		V tai O Puheluun vastaaminen	●
		Vastaa saapuvaan puheluun painamalla kumpaa tahansa painiketta kerran Puhelun lopettaminen	●
		Paina puhelun aikana kumpaa tahansa painiketta kerran Puhelun hylkääminen	● ●

* Toiminnot voivat vaihdella riippuen ohjelmistosta tai laitteesta.

Äänenvoimakkuuden hallinta



L	 V Äänenvoimakkuuden laskeminen yhdellä tasolla	
R	 O Äänenvoimakkuuden nostaminen yhdellä tasolla	
Kun ääntä toistetaan tai olet puhelussa, paina vastaavaa painiketta pitkään nostaaksesi tai laskeaksesi äänenvoimakkuutta.		


Yhden nappikuulokkeen hallinta

**L****R**

Kumpaakin nappikuuloketta voi käyttää yksin, kun halutaan käyttää vain yhtä nappikuuloketta äänen toiston tai puhelun aikana. Kun käytetään vain yhtä nappikuuloketta, painikkeiden toiminnot ovat samat.

LATAUS


Virran kytkeminen/ katkaiseminen ja valmiustila



1. Virran kytkeminen

Kun kuulokkeet ovat latauskotelossa, kotelon avaaminen kytkee niihin automaattisesti virran ja kotelon merkkivalo syttyy.

Huomautus: Kun olet poistanut kuulokkeet kotelosta, latauskotelon sulkeminen säästää akkua ja estää roskien pääsyn koteloon.



2. Virran katkaiseminen

Aseta molemmat nappikuulokkeet takaisin latauskoteloon ja sulje kansi. Kuulokkeiden virta katkeaa automaattisesti.

3. Valmiustila

Jos nappikuulokkeet ovat latauskotelon ulkopuolella ilman yhteyttä laitteeseen kolmen minuutin ajan, ne siirtyvät valmiustilaan akkuvirran säästämiseksi.

Kuulokkeiden lataaminen



● High battery level

● Low battery level

Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon. Kun nappikuulokkeet on asetettu oikein, latauskotelon merkkivalo palaa. Aloita automaattinen lataus sulkemalla kotelo kansi.

oranssi osoittaa, että varaustaso on matala.

Kun molemmat nappikuulokkeet ovat latauskotelossa, merkkivalo näyttää sen kuulokkeen varaustason, jonka varaustaso on alhaisempi.

Nappikuulokkeiden lataaminen täyteen latauskotelossa kestää noin 60 minuuttia.

Varmista ennen lataamista, että latauskotelon akun varaustaso on riittävä.

Latauskotelon lataaminen



Oranges Leuchten


Liitä USB-C-latausjohto ja sertifioitu pistoke latauskoteloon. Latauksen aikana latauskotelon ulkopuolella oleva oranssi valo palaa sen merkiksi, että kotelon lataus on käynnissä. Kun merkkivalo palaa vihreänä, latauskotelo on ladattu täyteen.

Latauskotelo toimii USB-vakiojännitteellä, joka on $5\text{ V} \pm 5\%$. Emme suosittele lataamaan nappikuulokkeita virtalähteellä, jolla on korkeampi jännite.

Varmista ennen lataamista, että latausportti on kuiva eikä siinä ole hikeä tai muita nesteitä. Jos latausportissa on nesteitä, pyyhi se puhtaaksi pehmeällä, kuivalla liinalla. Yllä mainitut latausajat on testattu Shokzin ammattitason laboratoriossa. Todellinen latausaika voi vaihdella ympäristön olosuhteiden, tuotteen toimintojen ja käyttäjän tapojen mukaan.

LATAUSKOTELON MERKKIVALO

Latauskotelon merkkivalo



Latauskotelon merkkivalo

1. Latauskotelossa olevien nappikuulokkeiden akun tila

Akun varaus yli 80%	Kun avaat latauskotelon, vihreä valo palaa 5 sekuntia ja sammuu sitten.
Akun varaus alle 80%	Kun avaat latauskotelon, oranssi valo palaa 5 sekuntia ja sammuu sitten.

*Huomautus: Jos molemmat nappikuulokkeet ovat kotelossa, merkkivalo näyttää sen nappikuulokkeen akun varaustason, jossa on alhaisempi varaus.



Latauskotelon merkkivalo

2. Molemmat nappikuulokkeet latauskotelon ulkopuolella, ilman ulkoista virtalähdettä

Akun varaus yli 40 %	Kun avaat tai suljet kotelon, vihreä valo palaa 5 sekuntia ja sammuu sitten.
Akun varaus alle 40 %	Kun avaat tai suljet kotelon, oranssi valo palaa 5 sekuntia ja sammuu sitten.

3. Liitetty ulkoiseen virtalähteeseen

Latautuu	Oranssi valo palaa.
Lataus valmis	Vihreä valo palaa.

4. Muut

Pariliitos	Oranssi ja vihreä valo vilkkuvat vuorotellen.
Tehdasasetusten palauttaminen	Oranssi valo vilkkuu 5 sekuntia ja sammuu sitten.

Muut Shokz- sovelluksen toiminnot

EQ-säädöt


EQ-säädöt

1. Voit valita erilaisia ääniprofiileja tai muokata omaa ääniprofiiliä Shokz App -sovelluksessa.
2. Shokz App sisältää neljä esiasetettua äänitilaa: standardi, lauluääni, basso ja yksityinen. Voit tutustua kunkin tilan erityisefekteihin sovelluksessa.
3. Varmista ennen käyttöä, että nappikuulokkeet on liitetty puhelimeesi ja avaa Shokz App.
4. Valitse ääniprofiiliasetuksista muokattava esiasetettu äänitila. Luoda mukautettu äänikokemus painamalla "Customize" (Mukauta) ja mukauta ääniprofiili haluamallasi tavalla.

MultiPoint Pairing


Monipistepariliitos

Varmista ennen aloittamista, että Shokz App on päivitetty uusimpaan versioon App Storessa ja että nappikuulokkeiden laiteohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon. Varmista myös, että Bluetooth on kytketty päälle laitteissasi.




2. Vahvista monen laitteen pariliittäminen ponnahdusikkunassa.

3. Valitse Yhdistä toiseen laitteeseen ja luo yhteys noudattamalla ohjeita.




4. Kun nappikuulokkeet on liitetty kahteen laitteeseen, voi hallita niiden Bluetooth-yhteyksiä Shokz App -sovelluksessa.

Äänikehotteiden äänenvoimakkuuden säätäminen



1. Kehoteäänien äänenvoimakkuutta voi säätää Shokz App -sovelluksessa
2. Avaa sovellus, napauta kuvaketta (🔧) ja valitse Kehoteasetukset säätääksesi kehotteen äänenvoimakkuutta: hiljainen, keskitaso tai korkea.

Automaattinen uudelleenyhdistäminen




Automaattinen uudelleenyhdistäminen

Kun nappikuulokkeet on kytketty päälle, ne muodostavat automaattisesti yhteyden edellisellä kerralla pariilitettyyn laitteeseen. Äänikehote vahvistaa, että yhteys on muodostettu.

Jos nappikuulokkeet siirtyvät kantaman ulottumattomiin, yhteys muodostetaan uudelleen automaattisesti, kun ne ovat jälleen kantaman sisällä kolmen minuutin kuluessa.

Etsi kuulokkeet




Etsi kuulokkeet

1. Varmista ennen käyttöä, että nappikuulokkeet on liitetty puhelimeesi ja avaa sitten Shokz App. Valitse "Find My Earbuds (Etsi kuulokkeeni)".
2. Valitse ponnahtausikkunasta nappikuulokkeet, jotka haluat löytää.
3. Valitse "Ping Left Ear" (Vasemman kuulokkeen äänimerkki) / "Ping Right Ear" (Oikean kuulokkeen äänimerkki).

* Huomautus: Älä käytä tätä toimintoa, kun käytät nappikuulokkeita.

Kuulokkeiden palautus



Kuulokkeiden palautus

1. Nollaaminen poistaa kaikki pariliitetyt laitteet ja palauttaa oletusasetukset.
2. Aseta molemmat nappikuulokkeet takaisin latauskoteloon ja jätä kansi auki.
3. Paina latauskotelon painiketta 15 sekunnin ajan. Oranssi valo vilkkuu 5 sekunnin ajan ja sammuu sen jälkeen. Nollaus on valmis. Valo vilkkuu vuorotellen oranssina ja vihreänä sen merkiksi, että nappikuulokkeet voi pariliittää.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Puhdistus

1. Nappikuulokkeiden puhdistaminen

Pyyhi nappikuulokkeet pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla liinalla.

Puhdista nappikuulokkeiden verkko liasta ja korvavahasta varovasti puhtaalla, kuivalla vanupuikolla. Pyyhi sitten pehmeällä liinalla.

* Huomautus:

- Lopeta nappikuulokkeiden käyttö ja katkaise yhteys kaikkiin laitteisiin ennen puhdistamista ja huoltoa.
- Tämä tuote ei ole vedenkestävä; älä huuhtelee nappikuulokkeita vedellä tai käytä ultraäänipuhdistusta.
- Varmista, ettei nappikuulokkeiden aukkoihin pääse nestettä.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, suihkeita, väkeviä puhdistusaineita, kemiallisia puhdistusaineita, alkoholia tai asetonipitoisia liuottimia, koska ne voivat aiheuttaa vaurioita, vääntymiä ja värimuutoksia nappikuulokkeissa. Älä puhdista nappikuulokkeita terävillä tai hankaavilla esineillä.

2. Latauskotelon puhdistaminen

Pyyhi latauskotelo pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla liinalla. Poista roskat latausliitännästä puhtaalla, kuivalla ja pehmeällä harjalla.

Pyyhi latauskotelon sisällä olevat liitännät varovasti puhtaalla, kuivalla vanupuikolla.

* Huomautus:

- Irrota latauskotelon latausjohto ennen puhdistamista ja huoltoa.
- Älä puhdista latauskotelo hankaavilla esineillä.

IP-luokitus

Tämän tuotteen roiskeenkestävyys on testattu kontrolloidussa laboratorioympäristössä. Nappikuulokkeilla on IP55-luokitus ja latauskotelolla on IP54-luokitus standardin IEC 60529 mukaan.




* Huomautus:

- IP55-pölyn- ja vedenkestävyys koskee vain nappikuulokkeita. Latauskotelon pölyn- ja vedenkestävyys on IP54-luokituksen mukainen.
- Roiskeenkestävyys ei ole pysyvää, ja se voi heiketä päivittäisen käytön aikana ja kulumisen myötä.
- Älä upota tuotetta veteen tai altista sitä kosteudelle pitkäksi aikaa. Älä käytä tuotetta vesiurheilun, kuten uimisen, vesihiihtämisen tai surffauksen, aikana.
- Jos tuote tai sen lisävarusteet joutuvat kosketuksiin veden kanssa, pyyhi ne mahdollisimman nopeasti ja aseta ne kuivumaan viileään, hyvin tuuletettuun tilaan. Älä käytä tai lataa tuotetta ennen kuin se on täysin kuiva.

MYYNIN JÄLKEINEN PALVELU

Sarjanumeron sijainti



Sarjanumero löytyy pakkauksen viivakoodista, takuukortista ja latauskotelon sisäpuolelta.

Takuu

Nappikuulokkeet kuuluvat takuun piiriin. Saat tietoja rajoitetusta takuusta verkkosivustostamme osoitteessa <https://shokz.com/pages/warranty-return>.

SHOKZ