

OpenFit Air 2

Guida utente

SHOKZ T520

App Shokz



Scarica l'app Shokz

La Shokz App supporta funzioni quali il cambio della Modalità EQ, l'accoppiamento multipoint, i controlli personalizzabili dei pulsanti, gli aggiornamenti del firmware, la funzione "Trova i miei auricolari", la regolazione del volume dei segnali acustici e molto altro!

* Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Google Play è un marchio di Google LLC.

Catalogo

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	03
INDOSSABILITÀ E UTILIZZO	05
Immagine degli auricolari	06
Immagine della custodia di ricarica	07
Accoppiamento e connessione	08
Come indossare gli auricolari	10
ISTRUZIONI SUI PULSANTI TATTILI	16
Controlli audio	17
Controlli chiamata	18
Controlli del volume	19
Controllo di un auricolare singolo	20
RICARICA	21
Accensione/spegnimento e modalità standby	22
Ricarica degli auricolari	24
Ricarica della custodia di ricarica	25
INDICATORE DELLA CUSTODIA DI RICARICA	26

ALTRE FUNZIONI DELL'APP SHOKZ ----- 29

Regolazioni EQ ----- 30

Associazione multipoint ----- 31

Regolazione del volume dei segnali acustici ----- 33

Riconnessione automatica ----- 34

Trova i miei auricolari ----- 35

Ripristino degli auricolari ----- 36

PULIZIA E MANUTENZIONE ----- 37

Pulizia degli auricolari ----- 38

Grado di protezione IP ----- 39

ASSISTENZA POST-VENDITA ----- 40

Posizione del numero di serie ----- 41

Garanzia ----- 42

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Auricolari Bluetooth
Open-Ear OpenFit Air 2
*2



Custodia di
ricarica OpenFit
Air 2 *1



Confezione
OpenFit Air 2 *1



Guida per l'utente
*1



Informazioni legali *1




Scheda di garanzia
*1

Se uno qualsiasi degli accessori sopra indicati è mancante o se il prodotto è danneggiato, non utilizzarlo e contattare il rivenditore o il team di assistenza clienti

(Consulta la pagina 40: Servizio post-vendita - Contattaci)


INDOSSABILITÀ E UTILIZZO

Immagine degli auricolari



*Il microfono è destinato esclusivamente alle chiamate vocali.


Immagine della custodia di ricarica



Spia luminosa della
custodia di ricarica


Pulsante della custodia
di ricarica

Accoppiamento e connessione



Primo utilizzo


1. Quando apri la custodia di ricarica, gli auricolari entrano automaticamente in modalità di accoppiamento Bluetooth. La spia luminosa sulla custodia di ricarica lampeggia in arancione e verde in modo alternato.
2. Apri le impostazioni Bluetooth sul dispositivo e seleziona "OpenFit Air 2 by Shokz" per effettuare la connessione.



Per riaccoppiare gli auricolari

1. Posiziona entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica.
2. Tieni premuto il pulsante all'interno della custodia per 3 secondi. La spia luminosa lampeggia in arancione e verde in modo alternato, a indicare che gli auricolari sono in modalità di accoppiamento.

3. Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo e seleziona "OpenFit Air 2 by Shokz". Il dispositivo confermerà la connessione una volta completato l'accoppiamento.



*Una volta accoppiati, gli auricolari si spengono automaticamente e si disconnettono dal Bluetooth quando vengono posizionati nella custodia di ricarica con il coperchio chiuso. Si riaccendono e si ricollegano all'ultimo dispositivo accoppiato quando apri il coperchio.


*Se gli auricolari si disconnettono dopo essere usciti dall'area di copertura del Bluetooth, si riconnettono automaticamente entro 3 minuti dal rientro nel raggio d'azione. Se sono trascorsi più di 3 minuti, utilizza qualsiasi gesto tattile sui pulsanti per riconnetterli.


Come indossare gli auricolari




1. Rimuovi gli auricolari dalla custodia di ricarica.
2. Posiziona l'altoparlante sopra le orecchie.

3. Ruota delicatamente gli auricolari all'indietro, in modo che il gancio avvolga la parte esterna dell'orecchio.






L'altoparlante non è allineato con i condotto uditivo.




Gli auricolari non sono indossati correttamente,
con gli altoparlanti rivolti verso l'esterno.



C'è molto spazio vuoto davanti al gancio auricolare.

ISTRUZIONI SUI PULSANTI TATTILI


Controlli audio



L or R	▶	Riproduci/Metti in pausa l'audio ● Durante la riproduzione dell'audio, premi uno dei pulsanti x1
	▶	Brano successivo ● ● Durante la riproduzione dell'audio, premi uno dei pulsanti x2
	◀	Brano precedente ● ● ● Durante la riproduzione dell'audio, premi uno dei pulsanti x3

*Le funzioni possono variare a seconda del software o del dispositivo utilizzato.

Controlli chiamata



L or R		Rispondi alla chiamata ●
		Termina la chiamata ●
		Rifiuta la chiamata ●●
		Durante una chiamata in arrivo, premi uno dei pulsanti x1
		Durante una chiamata, premi uno dei pulsanti x1
		Durante una chiamata in arrivo, premi uno dei pulsanti x2


*Le funzioni possono variare a seconda del software o del dispositivo utilizzato.

Controlli del volume



L	 Abbassa il volume di un livello Durante la riproduzione dell'audio o una chiamata, tieni premuto il pulsante sinistro. 
R	 Alza il volume di un livello Durante la riproduzione dell'audio o una chiamata, tieni premuto il pulsante destro. 
Durante la riproduzione dell'audio o una chiamata, tieni premuto il pulsante corrispondente per alzare o abbassare il volume in modo continuo.	


Controllo di un auricolare singolo



Entrambi gli auricolari possono essere utilizzati in modo indipendente per la riproduzione dell'audio in mono o per le chiamate. Quando ne utilizzi solo uno, le funzioni dei pulsanti rimangono invariate.

RICARICA


Accensione/spegnimento e modalità standby



1. Accensione

Quando gli auricolari sono all'interno della custodia di ricarica, si accenderanno automaticamente all'apertura di quest'ultima e si accenderà anche la spia luminosa della custodia.

Nota: dopo aver rimosso gli auricolari dalla custodia, è bene chiudere la custodia di ricarica per preservare la durata della batteria e impedire alla sporcizia di penetrare.



2. Spegnimento

Riposiziona entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudi il coperchio. Gli auricolari si spegneranno automaticamente.

3. Modalità standby

Se gli auricolari si trovano all'esterno della custodia di ricarica senza essere connessi a un dispositivo da 3 minuti, passeranno in modalità standby per risparmiare la batteria.

Ricarica degli auricolari



● High battery level

● Low battery level

Posiziona gli auricolari nella custodia di ricarica. Una volta posizionati correttamente, la spia luminosa sulla custodia di ricarica si accende. Chiudi il coperchio per avviare la ricarica automatica.

l'arancione indica un livello della batteria basso.

Quando entrambi gli auricolari sono nella custodia, la spia riflette lo stato della batteria dell'auricolare con minore carica.

La ricarica completa degli auricolari all'interno della custodia di ricarica richiede circa 60 minuti.

Prima di ricaricare, assicurati che la custodia di ricarica disponga di una carica sufficiente.

Ricarica della custodia di ricarica



Spia arancione fissa

Collega il cavo di ricarica USB-C alla custodia di ricarica e a un caricabatterie da parete certificato. Durante la ricarica, la spia arancione sulla parte esterna della custodia rimarrà accesa, a indicare che la custodia è in carica. Quando la spia diventa verde fissa, la custodia di ricarica è completamente carica.


La custodia di ricarica funziona con una tensione USB standard di $5\text{ V} \pm 5\%$. È sconsigliato utilizzare una fonte di alimentazione con tensione superiore per caricare gli auricolari.

Prima di effettuare la ricarica, assicurati che la porta di ricarica sia asciutta e priva di sudore o altri liquidi. Se nella porta di ricarica è presente del liquido, rimuovilo con un panno morbido e asciutto.

I dati relativi al tempo di carica sopra riportati provengono da test professionali condotti dal Laboratorio Shokz. Il tempo di carica effettivo può variare a seconda delle condizioni ambientali, delle funzioni del prodotto e delle abitudini di utilizzo.

INDICATORE DELLA CUSTODIA DI RICARICA

INDICATORE DELLA CUSTODIA DI RICARICA



INDICATORE DELLA CUSTODIA DI RICARICA

1. Stato della batteria degli auricolari nella custodia di ricarica

Quando gli auricolari sono nella custodia di ricarica, la spia luminosa ne mostra lo stato della batteria:

Batteria superiore all'80%	Apri la custodia di ricarica e la luce verde rimarrà accesa per 5 secondi prima di spegnersi.
Batteria inferiore all'80%	Apri la custodia di ricarica e la luce arancione rimarrà accesa per 5 secondi prima di spegnersi.

***Nota:** se entrambi gli auricolari sono nella custodia, la spia luminosa indicherà il livello della batteria dell'auricolare con il livello di carica più basso.



INDICATORE DELLA CUSTODIA DI RICARICA

2. Entrambi gli auricolari fuori dalla custodia di ricarica, senza alimentazione esterna

Quando entrambi gli auricolari sono fuori dalla custodia e non è collegata alcuna alimentazione, la spia luminosa mostra lo stato della batteria della custodia:

Batteria superiore al 40%	Quando apri o chiudi la custodia, la luce verde rimane accesa per 5 secondi, quindi si spegne.
Batteria inferiore al 40%	Quando apri o chiudi la custodia, la luce arancione rimane accesa per 5 secondi, quindi si spegne.

3. Collegati a una fonte di alimentazione esterna

In carica	La spia arancione rimane accesa.
Ricarica completata	La spia verde rimane accesa.

4. Altro

Accoppiamento	Le spie arancione e verde lampeggiano alternativamente.
Ripristino delle impostazioni di fabbrica	La spia arancione lampeggia per 5 secondi prima di spegnersi.

ALTRE FUNZIONI DELL'APP SHOKZ

Regolazioni EQ

1. Puoi selezionare diversi profili audio o personalizzarli tramite la Shokz App.
2. La Shokz App include 4 modalità audio preimpostate: Standard, Vocale, Bassi e Privata. Puoi verificare gli effetti specifici di ciascuna modalità nell'app.
3. Prima dell'uso, assicurati che gli auricolari siano collegati al telefono e apri la Shokz App.
4. Nelle opzioni del profilo audio, seleziona una modalità preimpostata da modificare. Per creare un'esperienza di ascolto ad hoc, tocca "Personalizza" per personalizzare liberamente il profilo audio.

Multipoint Pairing


Associazione multipoint

Prima di iniziare, assicurati che la Shokz App sia aggiornata all'ultima versione disponibile sull'App Store e che il firmware degli auricolari sia aggiornato all'ultima versione. Assicurati inoltre che il Bluetooth sia attivato sui dispositivi.



2. Nella pagina a comparsa, verifica che la funzione Accoppiamento multipoint sia abilitata.

3. Seleziona "Connetti al secondo dispositivo" e segui le istruzioni per stabilire la connessione.




4. Una volta che gli auricolari sono collegati a due dispositivi, è possibile gestire le loro connessioni Bluetooth tramite la Shokz App.

Regolazione del volume dei segnali acustici




1. Il volume dei segnali acustici può essere regolato nella Shokz App
2. Dopo aver aperto l'app, tocca l'icona (⚙️) e seleziona "Impostazioni prompt" per regolare il volume dei prompt su basso, medio o alto.

Riconnessione automatica



All'accensione, gli auricolari si riconnettono automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato. Un segnale acustico conferma la connessione. Se gli auricolari escono dal raggio d'azione, si riconnettono automaticamente non appena rientrano nel raggio d'azione, purché ciò avvenga entro 3 minuti.


Trova i miei auricolari



1. Prima dell'uso, assicurati che gli auricolari siano correttamente collegati al telefono, quindi apri la Shokz App e seleziona "Trova i miei auricolari".
2. Nella pagina pop-up, seleziona l'auricolare che desideri localizzare.
3. Seleziona "Suoneria dell'auricolare sinistro" / "Suoneria dell'auricolare destro" per far emettere all'auricolare un segnale acustico continuo.

*Nota: non utilizzare questa funzione mentre indossi gli auricolari.

Ripristino degli auricolari



1. Il ripristino cancella tutti i dispositivi accoppiati e ripristina le impostazioni predefinite.
2. Posiziona entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica e tieni il coperchio aperto.
3. Tieni premuto il pulsante all'interno della custodia per 15 secondi. La spia arancione lampeggia per 5 secondi e poi si spegne, a indicare che il ripristino è completato. La spia inizia quindi a lampeggiare in arancione e verde in modo alternato, a indicare che gli auricolari sono pronti per l'accoppiamento.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia

1. Pulizia degli auricolari

Usa un panno morbido, pulito e asciutto per pulire gli auricolari. Per pulire il tessuto in mesh degli auricolari, utilizza un bastoncino cotonato pulito e asciutto per rimuovere delicatamente lo sporco e il cerume dal mesh, quindi puliscilo con un panno morbido.

***Nota:**

- Prima di procedere alla pulizia e alla manutenzione, interrompi l'uso degli auricolari e scollegali da tutti i dispositivi.
- Questo prodotto non è impermeabile; non risciacquare gli auricolari direttamente con acqua né utilizzare la pulizia a ultrasuoni.
- Evita l'ingresso di liquidi nelle aperture presenti sugli auricolari.
- Per evitare di danneggiare, deformare o scolorire gli auricolari, non utilizzare detergenti abrasivi, spray, detergenti ad alta concentrazione, liquidi detergenti chimici, alcool o solventi a base di acetone. Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi per pulire gli auricolari.

2. Pulizia della custodia di ricarica Usa un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la custodia di ricarica. Usa una spazzola morbida, pulita e asciutta per rimuovere eventuali residui dalla porta di ricarica. Usa un bastoncino cotonato pulito e asciutto per pulire delicatamente i contatti di ricarica all'interno della custodia di ricarica.

***Nota:**

- Scollega la custodia di ricarica dal cavo di ricarica prima di procedere alla pulizia e alla manutenzione
- Non usare materiali abrasivi per pulire la custodia di ricarica.

Grado di protezione IP

Testato in condizioni di laboratorio controllate, questo prodotto è resistente agli schizzi. In base alla norma IEC 60529, gli auricolari hanno un grado di protezione IP55, mentre la custodia di ricarica ha un grado di protezione IP54.




***Nota:**

- La resistenza all'acqua e alla polvere IP55 si applica esclusivamente agli auricolari, mentre la custodia di ricarica è classificata IP54 per la resistenza alla polvere e agli schizzi.
- La resistenza agli schizzi non è permanente e potrebbe ridursi nel tempo a causa dell'usura quotidiana.
- Non immergere il prodotto in acqua, non esporlo a umidità prolungata e non indossarlo durante attività acquatiche quali nuoto, sci nautico o surf.
- Se questo prodotto o i suoi accessori entrano in contatto con l'acqua, asciugali il prima possibile e mettili ad asciugare in un luogo fresco e ben ventilato. Non usare o ricaricare il prodotto finché non è completamente asciutto.

ASSISTENZA POST- VENDITA

Posizione del numero di serie



Il numero di serie è riportato sul codice a barre della confezione, sulla scheda di garanzia e all'interno della custodia di ricarica.

Garanzia

Gli auricolari sono coperti da garanzia. Per i dettagli sulla garanzia limitata, visita il nostro sito Web all'indirizzo <https://shokz.com/pages/warranty-return>.

SHOKZ