

OpenFit Air 2

Οδηγός χρήστη

SHOKZ T520

Shokz app



Κατεβάστε την εφαρμογή Shokz

Η εφαρμογή Shokz υποστηρίζει λειτουργίες όπως εναλλαγή λειτουργιών EQ, σύζευξη πολλαπλών συσκευών (Multipoint Pairing) , προσαρμόσιμους ελέγχους κουμπιών, αναβαθμίσεις υλικολογισμικού (firmware) , εύρεση των ακουστικών σας (Find My Earbuds) , ρύθμιση της έντασης των ηχητικών ειδοποιήσεων και πολλά άλλα!

*Η Apple και το λογότυπο της Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. , καταχωρημένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το Google Play είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.

Κατάλογος

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	03
ΦΏΡΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗ	05
Διάγραμμα Ακουστικού	06
Διάγραμμα Θήκης Φόρτισης	07
Σύζευξη και Σύνδεση	08
Φόρση των Ακουστικών	10
ΟΔΗΓΊΕΣ ΤΑΚΤΙΚΏΝ ΚΟΥΜΠΊΩΝ	16
Έλεγχος Ήχου	17
Έλεγχος Κλήσεων	18
Έλεγχος Έντασης Ήχου	19
Έλεγχος με Ένα Ακουστικό	20
ΦΟΡΤΙΣΗ	21
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση και Λειτουργία Αναμονής	22
Φόρτιση των Ακουστικών	24
Φόρτιση της Θήκης Φόρτισης	25
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΗΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	26

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SHOKZ -29

Ρυθμίσεις EQ	30
Σύζευξη Πολλαπλών Συσκευών	31
Ρύθμιση Έντασης Ηχητικών Ειδοποιήσεων	33
Αυτόματη Επανασύνδεση	34
Εύρεση των Ακουστικών μου	35
Επαναφορά των Ακουστικών	36

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 37

Καθαρισμός	38
Βαθμός Προστασίας IP	39

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ 40

Θέση Σειριακού Αριθμού	41
Εγγύηση	42

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



Ακουστικά Bluetooth
ανοιχτού τύπου
OpenFit Air 2 ×2



Θήκη φόρτισης
OpenFit Air 2 ×1



Συσκευασία
OpenFit Air 2 ×1



Οδηγός χρήστη *1



Νομικές πληροφορίες *1



Κάρτα εγγύησης *1

Εάν κάποιο από τα παραπάνω αξεσουάρ λείπει ή το προϊόν έχει υποστεί ζημιά, παρακαλούμε μην το χρησιμοποιήσετε και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών.

(Ανατρέξτε στη σελίδα 40: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ – Επικοινωνήστε μαζί μας)


Φ'ΟΡΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡ'ΗΣΗ

Διάγραμμα Ακουστικού

Κουμπιά
ευαίσθητα στην
πίεση


Αγκιστρο
αυτιού

Μικρόφωνο



* Το μικρόφωνο προορίζεται μόνο για φωνητικές κλήσεις.


Διάγραμμα Θήκης Φόρτισης



Ενδεικτική λυχνία
θήκης φόρτισης

Κουμπί θήκης φόρτισης


Σύζευξη και Σύνδεση



Σύζευξη και Σύνδεση

1. Όταν ανοίξετε τη θήκη φόρτισης, τα ακουστικά θα εισέλθουν αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης **Bluetooth**. Η ενδεικτική λυχνία της θήκης φόρτισης θα αναβοσβήνει εναλλάξ πορτοκαλί και πράσινο.


2. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις **Bluetooth** στη συσκευή σας και επιλέξτε «Οπενφίτ Αιρ 2 από **Shokz**» για να συνδεθείτε.



Για να πραγματοποιήσετε εκ νέου σύζευξη των ακουστικών

1. Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο εσωτερικό της θήκης για 3 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει εναλλάξ πορτοκαλί και πράσινο, επιβεβαιώνοντας ότι τα ακουστικά βρίσκονται σε λειτουργία σύζευξης.
3. Ενεργοποιήστε το **Bluetooth** στη συσκευή σας και επιλέξτε «**OpenFit Air 2 by Shokz**». Η συσκευή σας θα επιβεβαιώσει τη σύνδεση μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη.

3. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας και επιλέξτε «OpenFit Air 2 by Shokz». Η συσκευή σας θα επιβεβαιώσει τη σύνδεση μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη.



* Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη, τα ακουστικά θα απενεργοποιούνται αυτόματα και θα αποσυνδέονται από το Bluetooth όταν τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης με το καπάκι κλειστό. Θα ενεργοποιούνται ξανά και θα επανασυνδεθούν αυτόματα με την τελευταία συζευγμένη συσκευή όταν ανοίγετε το καπάκι.


* Εάν τα ακουστικά αποσυνδεθούν επειδή βγήκαν εκτός εμβέλειας Bluetooth, θα επανασυνδεθούν αυτόματα μέσα σε 3 λεπτά από τη στιγμή που θα επιστρέψουν εντός εμβέλειας. Εάν έχουν περάσει περισσότερα από 3 λεπτά, χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε χειρονομία με το κουμπί αφής για να επανασυνδεθείτε.


Φόρεση των Ακουστικών




1. Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.
2. Τοποθετήστε το ηχείο πάνω από τα αυτιά σας.

3. Περιστρέψτε απαλά τα ακουστικά προς τα πίσω, ώστε το άγκιστρο να αγκαλιάζει το αυτί σας.






Το ηχείο δεν είναι ευθυγραμμισμένο με τον ακουστικό πόρο.




Τα ακουστικά φοριούνται λανθασμένα, με τα ηχεία να είναι στραμμένα προς τα έξω.



Υπάρχει μεγάλο κενό μπροστά από το άγκιστρο του αυτιού.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΤΑΚΤΙΚΏΝ ΚΟΥΜΠΙΏΝ

Έλεγχος Ήχου



L or R	▷ Αριστερό (L) ή Δεξί (R) ● Αναπαραγωγή/Παύση ήχου
	▷ Κατά την αναπαραγωγή ήχου, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί 1 φορά. ● Επόμενο κομμάτι
	◁ Κατά την αναπαραγωγή ήχου, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί 2 φορές. ●●● Προηγούμενο κομμάτι

* Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό ή τη συσκευή που χρησιμοποιείται.


Έλεγχος Κλήσεων



L or R		Αριστερό (L) ή Δεξί (R) ● Απάντηση σε κλήση
		Κατά τη διάρκεια εισερχόμενης κλήσης, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί 1 φορά. ● Τερματισμός κλήσης
		Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί 1 φορά. ● ● Απόρριψη κλήσης

* Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό ή τη συσκευή που χρησιμοποιείται.

Έλεγχος Έντασης Ήχου



L	 L (Αριστερό) Μείωση έντασης κατά ένα επίπεδο 
R	 R (Δεξί) Αύξηση έντασης κατά ένα επίπεδο 
Κατά την αναπαραγωγή ήχου ή κατά τη διάρκεια κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο κουμπί για να αυξήσετε ή να μειώσετε συνεχώς την ένταση του ήχου.	

Έλεγχος με Ένα Ακουστικό



L




R

Και τα δύο ακουστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα για μονοφωνική αναπαραγωγή ήχου ή για κλήσεις. Όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα ακουστικό, οι λειτουργίες των κουμπιών παραμένουν οι ίδιες.


Φ΄ΟΡΤΙΣΗ

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση και Λειτουργία Αναμονής



3. Λειτουργία Αναμονής

Εάν τα ακουστικά βρίσκονται εκτός της θήκης φόρτισης και παραμείνουν ασύνδετα με κάποια συσκευή για 3 λεπτά, μεταβαίνουν σε λειτουργία αναμονής για εξοικονόμηση ενέργειας.



1. Ενεργοποίηση

Όταν τα ακουστικά βρίσκονται μέσα στη θήκη φόρτισης, το άνοιγμα της θήκης τα ενεργοποιεί αυτόματα και η ενδεικτική λυχνία της θήκης ανάβει.

Σημείωση: Αφού αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη, συνιστάται να κλείνετε τη θήκη φόρτισης για να διατηρείται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και να αποτρέπεται η είσοδος σκόνης ή άλλων σωματιδίων.

2. Απενεργοποίηση

Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά πίσω στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι. Τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Φόρτιση των Ακουστικών



● High battery level

● Low battery level

Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης. Όταν τοποθετηθούν σωστά, η ενδεικτική λυχνία της θήκης φόρτισης θα ανάψει. Κλείστε το καπάκι για να ξεκινήσει αυτόματα η φόρτιση.

Πορτοκαλί υποδεικνύει χαμηλό επίπεδο μπαταρίας.

Όταν και τα δύο ακουστικά βρίσκονται μέσα στη θήκη, η ένδειξη αντιστοιχεί στην κατάσταση μπαταρίας του ακουστικού με τη χαμηλότερη φόρτιση.

Η πλήρης φόρτιση των ακουστικών μέσα στη θήκη φόρτισης διαρκεί περίπου 60 λεπτά.

Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η θήκη φόρτισης διαθέτει επαρκή μπαταρία.

Φόρτιση της Θήκης Φόρτισης



Oranges Leuchten

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB-C στη θήκη φόρτισης και σε έναν πιστοποιημένο φορτιστή τοίχου. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η πορτοκαλί λυχνία στο εξωτερικό της θήκης θα παραμένει αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι η θήκη φορτίζεται. Όταν η λυχνία γίνει σταθερά πράσινη, η θήκη φόρτισης έχει φορτιστεί πλήρως.


Η θήκη φόρτισης λειτουργεί με τυπική τάση USB 5V $\pm$ 5%. Δεν συνιστάται η χρήση πηγής τροφοδοσίας υψηλότερης τάσης για τη φόρτιση των ακουστικών.

Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η θύρα φόρτισης είναι στεγνή και απαλλαγμένη από ιδρώτα ή άλλα υγρά. Εάν υπάρχει υγρό στη θύρα φόρτισης, σκουπίστε την προσεκτικά με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

Τα παραπάνω στοιχεία χρόνου φόρτισης προέρχονται από δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο επαγγελματικό εργαστήριο της Shokz. Ο πραγματικός χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τις λειτουργίες του προϊόντος και τις συνήθειες χρήσης.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΗΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΗΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ



ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΗΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

1. Κατάσταση Μπαταρίας των Ακουστικών στη Θήκη Φόρτισης

Μπαταρία άνω του 80%	Ανοίξτε τη θήκη — η πράσινη λυχνία παραμένει αναμμένη για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει.
Μπαταρία κάτω του 80%	Ανοίξτε τη θήκη — η πορτοκαλί λυχνία παραμένει αναμμένη για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει.

* Σημείωση: Εάν και τα δύο ακουστικά βρίσκονται στη θήκη, η ενδεικτική λυχνία θα εμφανίζει το επίπεδο μπαταρίας του ακουστικού με τη χαμηλότερη φόρτιση.



ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΗΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

2. Και τα Δύο Ακουστικά Εκτός της Θήκης Φόρτισης, χωρίς Σύνδεση σε Εξωτερική Τροφοδοσία

Μπαταρία άνω του 40%	Όταν ανοίγετε ή κλείνετε τη θήκη, η πράσινη λυχνία παραμένει αναμμένη για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει.
Μπαταρία κάτω του 40%	Όταν ανοίγετε ή κλείνετε τη θήκη, η πορτοκαλί λυχνία παραμένει αναμμένη για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει.

3. Συνδεδεμένη σε Εξωτερική Πηγή Τροφοδοσίας

Φόρτιση	Η πορτοκαλί λυχνία παραμένει αναμμένη.
Η Φόρτιση Ολοκληρώθηκε	Η πράσινη λυχνία παραμένει αναμμένη.

4. Άλλα

Λειτουργία Σύζευξης	Οι πορτοκαλί και πράσινες λυχνίες αναβοσβήνουν εναλλάξ.
Επαναφορά στις Εργοστασιακές Ρυθμίσεις	Η πορτοκαλί λυχνία αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει.


ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SHOKZ

Ρυθμίσεις EQ

1. Προσαρμόστε τον ήχο σας μέσω της εφαρμογής Shokz.
2. Η εφαρμογή Shokz περιλαμβάνει 4 προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου: Standard, Vocal, Bass και Private. Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση κάθε λειτουργίας μέσα από την εφαρμογή.
3. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας είναι συνδεδεμένα στο τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, ανοίξτε την εφαρμογή Shokz.
4. Στις επιλογές προφίλ ήχου, πατήστε μια προκαθορισμένη λειτουργία για να την εφαρμόσετε ή πατήστε «Customize» για να εξατομικεύσετε τον ήχο σας.


Σύζευξη Πολλαπλών Συσκευών

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή Shokz έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση από το App Store και ότι το υλικολογισμικό (firmware) των ακουστικών έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στις συσκευές σας.




2. Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιβεβαιώστε ότι η λειτουργία Σύζευξης Πολλαπλών Συσκευών είναι ενεργοποιημένη.

3. Επιλέξτε «Σύνδεση με Δεύτερη Συσκευή» και ακολουθήστε τις οδηγίες για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση.




4. Αφού τα ακουστικά συνδεθούν με δύο συσκευές, μπορείτε να διαχειρίζετε τις συνδέσεις Bluetooth τους μέσω της εφαρμογής Shokz.

Ρύθμιση Έντασης Ηχητικών Ειδοποιήσεων




1. Η ένταση των ηχητικών ειδοποιήσεων μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της εφαρμογής Shokz.
2. Αφού ανοίξετε την εφαρμογή, πατήστε το εικονίδιο (⚙️) και επιλέξτε «Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων» για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου σε χαμηλή, μεσαία ή υψηλή.

Αυτόματη Επανασύνδεση




1. Όταν ενεργοποιηθούν, τα ακουστικά επανασυνδέονται αυτόματα με την τελευταία συζευγμένη συσκευή. Ένα ηχητικό μήνυμα επιβεβαιώνει τη σύνδεση.
2. Εάν τα ακουστικά βγουν εκτός εμβέλειας, θα επανασυνδεθούν αυτόματα μόλις επιστρέψουν εντός εμβέλειας, εφόσον αυτό συμβεί μέσα σε 3 λεπτά.

Εύρεση των Ακουστικών μου



1. Συνδέστε τα ακουστικά σας στο τηλέφωνό σας και στη συνέχεια ανοίξτε την εφαρμογή Shokz. Επιλέξτε «Find My Earbuds».
 2. Επιλέξτε το ακουστικό που θέλετε να εντοπίσετε.
 3. Πατήστε «Ping Left Ear» ή «Ping Right Ear». Το αντίστοιχο ακουστικό θα εκπέμπει συνεχώς έναν ήχο για να σας βοηθήσει να το εντοπίσετε.
- * Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία ενώ φοράτε τα ακουστικά.

Επαναφορά των Ακουστικών



1. Η επαναφορά διαγράφει όλες τις συζευγμένες συσκευές και επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
2. Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης και αφήστε το καπάκι ανοιχτό.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο εσωτερικό της θήκης για 15 δευτερόλεπτα. Η πορτοκαλί λυχνία θα αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα σβήσει, υποδεικνύοντας ότι η επαναφορά ολοκληρώθηκε. Έπειτα, η λυχνία θα αναβοσβήνει εναλλάξ πορτοκαλί και πράσινο, υποδεικνύοντας ότι τα ακουστικά είναι έτοιμα για σύζευξη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός των Ακουστικών

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό πανί για να σκουπίσετε τα ακουστικά. Κατά τον καθαρισμό του πλέγματος των ακουστικών, χρησιμοποιήστε μια καθαρή και στεγνή μπατονέτα για να αφαιρέσετε απαλά τυχόν ακαθαρσίες και κυψελίδα από το πλέγμα και στη συνέχεια σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί.

* Σημείωση:

- Διακόψτε τη χρήση των ακουστικών και αποσυνδέστε τα από όλες τις συσκευές πριν από τον καθαρισμό.
- Το προϊόν αυτό δεν είναι αδιάβροχο. Μην ξεπλένετε τα ακουστικά απευθείας με νερό.
- Μην επιτρέπετε την είσοδο υγρών σε οποιοδήποτε άνοιγμα των ακουστικών.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, αλκοόλη ή διαλύτες με βάση την ακετόνη.

2. Καθαρισμός της Θήκης Φόρτισης

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό πανί.

Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα με μαλακές τρίχες για να αφαιρέσετε υπολείμματα από τη θύρα φόρτισης.

* Σημείωση:

- Αποσυνδέστε τη θήκη φόρτισης από το καλώδιο πριν από τον καθαρισμό.

Βαθμός Προστασίας IP

Το προϊόν αυτό έχει δοκιμαστεί υπό ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες και είναι ανθεκτικό σε πιτσιλιές νερού. Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529, τα ακουστικά διαθέτουν βαθμό προστασίας IP55, ενώ η θήκη φόρτισης διαθέτει βαθμό προστασίας IP54.




* Σημείωση:

- Η αντοχή στη σκόνη και το νερό με βαθμό προστασίας IP55 ισχύει μόνο για τα ακουστικά, ενώ η θήκη φόρτισης διαθέτει βαθμό προστασίας IP54 έναντι της σκόνης και των πιτσιλιών νερού.
- Η αντοχή σε πιτσιλιές δεν είναι μόνιμη και ενδέχεται να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου λόγω της καθημερινής χρήσης και φθοράς.
- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό, μην το εκθέτετε σε παρατεταμένη υγρασία και μην το χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων στο νερό, όπως κολύμβηση, θαλάσσιο σκι ή σέρφινγκ.
- Εάν το προϊόν ή τα αξεσουάρ του έρθουν σε επαφή με νερό, σκουπίστε τα το συντομότερο δυνατό και τοποθετήστε τα σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο για να στεγνώσουν. Μην χρησιμοποιείτε και μην φορτίζετε το προϊόν πριν στεγνώσει εντελώς.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Θέση Σειριακού Αριθμού



Ο σειριακός αριθμός αναγράφεται στο γραμμωτό κώδικα της συσκευασίας, στην κάρτα εγγύησης και στο εσωτερικό της θήκης φόρτισης.

Εγγύηση

Τα ακουστικά σας καλύπτονται από εγγύηση. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση <https://shokz.com/pages/warranty-return> για λεπτομέρειες σχετικά με την περιορισμένη εγγύηση.

SHOKZ