

OpenRun Air 2

Online Gebruikershandleiding

SHOKZ S610 Serie

Shokz-app



Shokz



De app downloaden

De Shokz-app ondersteunt diverse functies, waaronder schakelen tussen EQ-modi, multipoint pairing, aanpasbare knoppen, firmware-updates, mijn koptelefoon zoeken en volume-instellingen selecteren. Neem de controle over uw muziek – download nu en geniet van een comfortabelere gebruikerservaring.

*Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Google Play is een handelsmerk van Google LLC.

Catalogus


SLIJTAGE EN GEBRUIK	03
Bediening van de hoofdtelefoon	04
Aan / Uit	05
Koppelen	06
Oordopjes dragen	07
KNOPBEDIENING	08
Volume	09
Multifunctionele knop	10
De batterijstatus controleren	12
OVERIGE FUNCTIES VAN DE SHOKZ-APP	13
Omschrijving EQ-modus	14
Multipoint pairing	15
Multipoint-koppeling inschakelen	16
Multipoint koppelen uitschakelen	21
Taal wijzigen	23
REINIGING EN ONDERHOUD	25
Kennisgeving over opladen	26
Bewaren en onderhoud	27

GARANTIE	-----	28
-----------------	-------	----


INHOUD VAN DE VERPAKKING	-----	29
---------------------------------	-------	----

SLIJTAGE EN GEBRUIK

Bediening koptelefoon



AAN/UIT



Koptelefoon aanzetten

Houd de Aan/Uit/Volume+-knop 2 seconden ingedrukt totdat de LED-indicator blauw knippert.


Koptelefoon uitzetten

Houd de Aan/Uit/Volume +-knop gedurende 3 seconden ingedrukt totdat de LED-indicator rood knippert.

Koppelen




1. Begin met OpenRun Air 2 uitgeschakeld.
2. Houd de knop Volume + ingedrukt tot het indicatielampje afwisselend rood en blauw knippert.



3. Open de Bluetooth-instellingen van uw apparaat en selecteer 'OpenRun Air 2 by Shokz'.

Oordopjes dragen



Pak de koptelefoon vast, plaats hem onderaan uw nek, plaats de oorklemmen op uw oren en geniet van uw muziek!


*Het onjuist dragen van de koptelefoon kan ongemak veroorzaken. De transducers moeten zich voor uw oren bevinden.

KNOPBEDIENING

Volume



*Bedienen terwijl audio wordt afgespeeld.



Volume wijzigen:


Tijdens het afspelen kunt u het volume van de koptelefoon aanpassen door op de knoppen Volume + of Volume - te drukken.

*Er klinkt een 'piepton' als het maximale volume is bereikt.



*Luisteren met een koptelefoon op hoog volume kan uw gehoor aantasten. Het afgespeelde geluid wordt bovendien vervormd.

Multifunctionele knop



Multifunctionele knop



Muziek afspelen/
pauzeren ●
één keer indrukken



Oproep
beantwoorden ●
één keer indrukken



Volgend nummer ● ●
twee keer indrukken terwijl
er audio speelt



Gesprek beëind
igen ●
één keer indrukken



Vorig nummer ● ● ●
drie keer indrukken, terwijl er audio speelt

Multifunctionele knop


Muziek afspelen	eenmaal klikken
Muziek pauzeren	eenmaal klikken
Volgende nummer	dubbelklikken tijdens het afspelen van muziek
Vorig nummer	drie keer klikken tijdens het afspelen van muziek
Taal wijzigen	dubbelklik tijdens koppelen Oproep beantwoorden: eenmaal klikken
Oproep beantwoorden	eenmaal klikken
Gesprek beëindigen	eenmaal klikken tijdens een gesprek
Gesprek weigeren	2 seconden ingedrukt houden
Wisselen tussen prompttalen	in de koppelmodus (het rode en blauwe lampje knipperen afwisselend) tweemaal drukken op de multifunctionele knop
Het tweede gesprek beantwoorden en het eerste gesprek beëindigen	als er een tweede oproep binnenkomt tweemaal drukken op de multifunctionele knop
Het tweede gesprek beëindigen en het eerste gesprek behouden	als er een tweede oproep binnenkomt de multifunctionele knop 2 seconden ingedrukt houden
Het tweede gesprek beantwoorden en het eerste gesprek behouden	als er een tweede oproep binnenkomt drukken op de multifunctionele knop
Schakelen tussen gesprekken (schakelen naar gesprek in de wacht)	tijdens een multi-oproep eenmaal drukken op de multifunctionele knop
Het huidige gesprek in een multi-gesprek beëindigen	tijdens een multi-oproep de multifunctionele knop 2 seconden ingedrukt houden

*De gespreksgerelateerde functies hierboven zijn alleen van toepassing op telefoongesprekken, en zijn niet van toepassing op spraak- of videogesprekken die worden gevoerd via toepassingen van derden.

De batterijstatus controleren



Bedien de bedieningselementen terwijl er geen audio wordt afgespeeld.



De batterijstatus controleren:

Klik op de knop Volume + of Volume - terwijl de muziek is gepauzeerd.

*Sprakmelding: 'Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me.'

OVERIGE FUNCTIES VAN DE SHOKZ-APP

Omschrijving EQ-modus



Standaard:
Gebalanceerde frequenties,
geschikt voor dagelijks
luisteren naar muziek



Volumeversterking:
Hogere volume-uitvoer,
geschikt voor rumoerige
buitenomgevingen



Stemgeluid:
Verbeterde
middenfrequenties, geschikt
voor audioboeken, online
lessen en gesproken audio




Privé:
regelt de uitvoer met hoge
frequentie om geluidslekkage
effectief te verminderen



*Opmerking: Langdurig gebruik bij een hoog volume kan uw gehoor beschadigen en bij hoge volumeniveaus kan vervorming optreden.

Multipoint pairing



Gelijktijdig verbinden met twee apparaten:


één koptelefoon kan met twee Bluetooth-apparaten tegelijk worden verbonden, waardoor naadloos tussen apparaten kan worden geschakeld.

Meerdere taken moeiteloos uitvoeren

Multipoint-koppeling inschakelen




Werkt als de koptelefoon is uitgeschakeld.




Wanneer u de koppelingsmodus opent, hoort u "Koppelen".

1. Zorg ervoor dat de koptelefoon is uitgeschakeld.
2. Houd de aan-uitknop / de knop Volume + ingedrukt totdat de rode en blauwe indicatielampjes afwisselend knipperen om de koppelmodus te activeren. U hoort "Pairing".




3. Houd zowel de multifunctionele knop als de aan-uitknop / de knop Volume + ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.



Eerste apparaat

4. Open de lijst voor Bluetooth-koppeling op apparaat 1 en selecteer 'OpenRun Air 2 by Shokz' om verbinding te maken.
5. Schakel de koptelefoon uit.



Tweede apparaat

6. Schakel de koppelmodus opnieuw in.
7. Open de lijst voor Bluetooth-koppeling op apparaat 2 en selecteer 'OpenRun Air 2 by Shokz' om verbinding te maken.
8. Schakel de koptelefoon weer uit.




9. Houd de aan-uitknop / Volume + ingedrukt om de koptelefoon in te schakelen. Na de inschakelprompt maakt de koptelefoon automatisch verbinding met beide apparaten, met twee bevestigingstonen voor de verbinding.

*U kunt de Shokz-app ook gebruiken voor handig beheer van meerdere verbindingen.

Multipoint koppelen uitschakelen




Werkt als de koptelefoon is uitgeschakeld.



Wanneer u de koppelingsmodus opent, hoort u "Koppelen".

1. Begin met uw koptelefoon uitgeschakeld.
2. Houd Volume + ingedrukt totdat u "Pairing" hoort en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert




3. Houd de multifunctionele knop en de knop Volume - tegelijkertijd ingedrukt totdat u een geluidssignaal hoort.

*U kunt de Shokz-app ook gebruiken voor handig beheer van meerdere verbindingen.


Talen wijzigen

Uw koptelefoon heeft vier geïntegreerde talen: Chinees, Engels, Japans en Koreaans.

OFF Werkt als de koptelefoon is uitgeschakeld.



1. Begin met uw koptelefoon uitgeschakeld.
2. Houd de knop Volume + ingedrukt totdat u „Pairing“ hoort en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.



Multifunctionele knop ●●

3. Druk twee keer op de multifunctionele knop en vervolgens één keer op de knop Volume +. De taal is gewijzigd zodra u de bijbehorende gesproken taal hoort.


*U kunt ook de Shokz-app gebruiken om de taal van de gesproken aanwijzing te wijzigen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Kennisgeving over opladen



De koptelefoon wordt tijdens het opladen automatisch uitgeschakeld.



Wanneer de batterij bijna leeg is, geeft de koptelefoon een waarschuwingstoon voor een bijna lege batterij en knippert het rode indicatielampje met tussenpozen. Sluit de oplaadkabel aan om het apparaat op te laden.

Tijdens het opladen wordt het indicatielampje rood en wordt de koptelefoon automatisch uitgeschakeld. Wanneer het indicatielampje blauw wordt, is het opladen voltooid.


Bewaren en onderhoud

- Bewaar de koptelefoon op een koele, droge plaats. De bedrijfstemperatuur moet 0-40°C zijn.
- Houd de koptelefoon uit de buurt van warmtebronnen, brandbare gassen of reinigings/corrosieve vloeistoffen, stel de koptelefoon niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht, en gebruik of plaats het product niet op hete plaatsen.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van de koptelefoon als onderdelen beschadigd zijn of rook, hitte of een brandlucht voortbrengen.
- De stof- en waterbestendigheid van het product is IP67. Het product kan worden ondergedompeld in maximaal 1 meter zoet water, gedurende maximaal 30 minuten. IP67 is geen permanente bescherming en kan door normale slijtage worden verminderd.
- Maak de koptelefoon schoon met een zachte, droge doek.
- Als u de koptelefoon langere tijd niet hebt gebruikt, moet u deze voor gebruik eerst weer opladen.

GARANTIE

Er zit garantie op uw oordopjes. Bezoek onze website op <https://shokz.com/pages/warranty-return> voor meer informatie over de beperkte garantie.

INHOUD VAN DE VERPAKKING



OpenRun Air 2-verpakking x1



OpenRun Air 2 hoofdtelefoon x1



Wet- en
regelgevingsinformatie x1



Productgarantiekarta x1



Gebruikershandleiding
x1

Gebruik het product niet als een van de hierboven vermelde items ontbreekt of als het product beschadigd is.

Neem contact op met de verkoper van uw product of met ons voor ondersteuning.

SHOKZ