

OpenRun Air 2

Manuale d'Uso Online

SHOKZ S610 Serie

App Shokz



Shokz



Scarica l'app

La Shokz App supporta numerose funzioni, tra cui cambio della Modalità EQ, multipoint pairing, personalizzazione dei pulsanti, aggiornamenti del firmware, ricerca delle cuffie e impostazione del volume dei segnali acustici. Assumi il controllo della tua musica: scaricala subito e goditi un'esperienza utente ancora più comoda.

* Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Google Play è un marchio di Google LLC.

Catalogo

INDOSSABILITÀ E UTILIZZO ----- 03

Comandi delle cuffie ----- 04

Accensione / Spegnimento ----- 05

Accoppiamento ----- 06

Come indossare ----- 07

CONTROLLI DEI PULSANTI ----- 08

Volume ----- 09

Pulsante multifunzione ----- 10

Controllo stato batteria ----- 12

ALTRE FUNZIONI DELL'APP SHOKZ ----- 13

Descrizione delle modalità EQ ----- 14

Multipoint Pairing ----- 15

Abilita associazione multipoint ----- 16

Disattiva l'accoppiamento multipoint ----- 21

Cambio della lingua ----- 23

PULIZIA E MANUTENZIONE ----- 25

Avviso sulla ricarica ----- 26

Conservazione e manutenzione ----- 27

GARANZIA 28

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 29


INDOSSABILITÀ E UTILIZZO

Comandi delle cuffie




Indicatore LED

Porta di ricarica USB-C
Copertura antipolvere
della porta di ricarica




Pulsante Power / Volume +

Pulsante Volume -



Pulsante multifunzione

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO



Accendere gli auricolari

Tenere premuto il pulsante di accensione/Volume+ per 2 secondi finché l'indicatore LED non lampeggerà in blu.


Spegnere gli auricolari

Tenere premuto il pulsante di accensione/Volume+ per 3 secondi finché l'indicatore LED non lampeggerà in rosso.

Accoppiamento




1. Assicurati che le cuffie OpenRun Air 2 siano spente.
2. Tieni premuto il pulsante Volume + finché l'indicatore LED non lampeggia in rosso e blu in modo alternato.



3. Apri le impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo e seleziona "OpenRunAir 2 by Shokz".

Come indossare



Indossa le cuffie, portale dietro la nuca, posiziona i ganci auricolari sulle orecchie e goditi la musica!


*Indossare gli auricolari nel modo sbagliato potrebbe causare fastidio.
I trasduttori dovrebbero essere posizionati correttamente davanti alle orecchie.

CONTROLLI DEI PULSANTI

Volume



*Funziona durante la riproduzione dell'audio.



Come regolare il volume:


Durante la riproduzione dell'audio, regola il volume delle cuffie premendo i pulsanti Volume + o Volume -.

*Quando il volume raggiunge il massimo, viene emesso un segnale acustico.



*L'ascolto con le cuffie ad alto volume potrebbe influire sull'udito e distorcere i suoni.

Pulsante multifunzione



Pulsante multifunzione



Riprodurre/mettere in
pausa la musica
(premere una volta)



Chiamare
(premere una volta)



Successivo
(premere due volte durante
la riproduzione)



Riattaccare
(premere una volta)



Precedente
(premere tre volte durante la riproduzione)



Pulsante multifunzione


Riproduci musica	clicca una volta
Metti in pausa la musica:	clicca una volta
Brano successivo	fai doppio clic mentre la musica è in riproduzione
Brano precedente	clicca tre volte mentre la musica è in riproduzione
Attivare l'assistente vocale	tenere premuto per 2 secondi
Rispondi alla chiamata	clicca una volta
Termina la chiamata	clicca una volta durante la chiamata
Rifiutare una chiamata	Tenere premuto per 2 secondi
Cambia lingua del messaggio	Rispondi alla seconda chiamata e termina la prima: quando ricevi una seconda chiamata, premi due volte il pulsante multifunzione
Cambia lingua dell'assistente vocale	in modalità di accoppiamento (con le luci rossa e blu che lampeggiano alternativamente), premi due volte il pulsante multifunzione
Rispondi alla seconda chiamata e mantieni la prima	quando ricevi una seconda chiamata, premi una volta il pulsante multifunzione
Termina la seconda chiamata e mantieni la prima	quando ricevi una seconda chiamata, tieni premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi Rispondi alla seconda chiamata e mantieni la prima: quando ricevi una seconda chiamata, premi una volta il pulsante multifunzione
Passa da una chiamata all'altra (passa alla chiamata in attesa)	durante una chiamata multipla, premi una volta il pulsante multifunzione
Termina la chiamata in corso in una chiamata multipla	durante una chiamata multipla, tieni premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi

*Le funzioni relative alle chiamate riportate sopra si applicano solo alle chiamate telefoniche e non alle chiamate vocali o video effettuate tramite applicazioni di terze parti.

Verifica dello stato della batteria



Aziona i comandi mentre l'audio non è in riproduzione.



Come controllare lo stato della batteria:

Clicca sul pulsante Volume + o Volume - mentre la musica è in pausa.

*Messaggio vocale: "Batteria carica/Batteria media/Batteria scarica/Ricaricami".

ALTRE FUNZIONI DELL'APP SHOKZ

Descrizione delle modalità EQ



Standard:
frequenze bilanciate, ideale
per l'ascolto quotidiano
della musica



Potenziamento del Volume
volume in uscita
aumentato, ideale per
ambienti esterni rumorosi



Voce:
frequenze medie ottimizzate,
ideale per audiolibri, corsi
online e audio parlato




Privacy:
regola l'uscita delle alte
frequenze per ridurre
efficacemente la dispersione
del suono



*Nota: l'uso prolungato ad alto volume può danneggiare l'udito e, a livelli di volume elevati, può causare distorsioni.

Multipoint Pairing



Connettiti a due dispositivi contemporaneamente:


Un paio di cuffie può connettersi a due dispositivi Bluetooth allo stesso tempo, consentendo di passare da un dispositivo all'altro senza interruzioni.

Gestisci più attività con facilità

Abilita associazione multipoint




Funziona quando le cuffie sono spente.




Quando si entra in modalità di associazione, si sentirà "Associazione".

1. Assicurati che le cuffie siano spente.
2. Tieni premuto il pulsante di accensione/Volume + finché le spie luminose rossa e blu non lampeggiano in modo alternato per accedere alla modalità di accoppiamento. Sentirai il messaggio "Pairing".




3. Tieni premuti il pulsante multifunzione e il pulsante di accensione/ Volume + finché l'indicatore LED lampeggia alternativamente in rosso e blu.



Primo dispositivo

4. Apri l'elenco degli accoppiamenti Bluetooth sul Dispositivo 1 e seleziona "OpenRun Air 2 by Shokz" per connetterti.
5. Spegni le cuffie.



Secondo dispositivo

6. Accedi nuovamente alla modalità di accoppiamento.
7. Apri l'elenco degli accoppiamenti Bluetooth sul Dispositivo 2 e seleziona "OpenRun Air 2 by Shokz" per connetterti.
8. Spegni nuovamente le cuffie.




9. Tieni premuto il pulsante di accensione/Volume + per accendere le cuffie. Dopo il segnale acustico di accensione, le cuffie si collegheranno automaticamente a entrambi i dispositivi, emettendo due segnali acustici di conferma della connessione.

*Puoi anche utilizzare la Shokz App per gestire comodamente la connessione multipoint.

Disattiva l'accoppiamento multipoint




Funziona quando le cuffie sono spente.



Quando si entra in modalità di associazione, si sentirà "Associazione".

1. Assicurati che le cuffie siano spente.
2. Tieni premuto il pulsante Volume + finché non si sente "Accoppiamento" e l'indicatore LED non lampeggia in rosso e blu in mano alternato




3. Tieni premuti contemporaneamente il pulsante multifunzione e il pulsante Volume + finché non senti un segnale acustico: Disattivazione multipoint. Le cuffie usciranno dalla modalità di associazione.

*Puoi anche utilizzare la Shokz App per gestire comodamente la connessione multipoint.

Cambio della lingua


Le cuffie dispongono di quattro lingue integrate: cinese, inglese, giapponese e coreano.

OFF Funziona quando le cuffie sono spente.



Quando si entra in modalità di associazione, si sentirà "Associazione".

1. Assicurati che le cuffie siano spente.
2. Tieni premuto il pulsante Volume + finché non si sente "Accoppiamento" e l'indicatore LED non lampeggia in rosso e blu in modo alternato.



Pulsante multifunzione




3. Premere due volte il pulsante multifunzione, quindi premere una volta il pulsante Volume +. La lingua è stata cambiata quando si sente il relativo messaggio vocale.

*Puoi anche utilizzare la Shokz App per cambiare comodamente la lingua dell'assistente vocale.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Avviso sulla ricarica

OFF Le cuffie si spengono automaticamente durante la ricarica.



Quando la batteria è scarica, le cuffie emettono un segnale acustico di avviso della batteria scarica e la spia luminosa rossa lampeggia a intermittenza. Collega il cavo di ricarica per ricaricare il dispositivo. Durante la ricarica, l'indicatore LED diventa rosso e le cuffie si spengono automaticamente. Quando l'indicatore diventa blu, la ricarica è completata.


Conservazione e manutenzione

- Conserva le cuffie in un luogo fresco e asciutto. La temperatura d'esercizio deve essere compresa tra 0 °C e 40 °C.
- Tieni le cuffie lontane da fonti di calore, gas combustibile o altri liquidi detergenti o corrosivi ed evita di esporle a lungo alla luce diretta del sole, di utilizzarle o di riporle in luoghi caldi.
- Interrompi immediatamente l'uso delle cuffie se una qualsiasi parte risulta danneggiata o emana fumo, calore oppure odore di bruciato.
- Il grado di resistenza all'acqua e alla polvere del prodotto è IP67. Il prodotto può essere immerso in acqua dolce fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti. IP67 non è un grado di protezione permanente e può ridursi a causa della normale usura.
- Pulisci le cuffie con un panno morbido e asciutto.
- Dopo un lungo periodo di inutilizzo, carica le cuffie prima di usarle nuovamente.

GARANZIA

Gli auricolari sono coperti da garanzia. Per i dettagli sulla garanzia limitata, visita il nostro sito Web all'indirizzo <https://shokz.com/pages/warranty-return>.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Confezione OpenRun Air 2 x1




Cuffie OpenRun Air 2 x1



Informazioni legali e
normative x1



Scheda di garanzia
del prodotto x1



Manuale per l'utente
x1

Se uno degli articoli sopra elencati è mancante o se il prodotto è danneggiato, non utilizzarlo.

Rivolgiti al rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto oppure contattaci per ricevere assistenza.

SHOKZ