

OpenRun Air 2

Online brugervejledning

SHOKZ S610 Serie

Shokz app



Shokz



Download appen

Shokz App understøtter en række funktioner, herunder EQ-tilstandsskift, Multipunkt-parring, Knapper, der kan tilpasses af brugeren, Firmwareopdateringer, Find mine hovedtelefoner, og Indstillinger for kommandolyde. Tag kontrol over din musik – download nu, og få en mere bekvem brugeroplevelse.

*Apple og Apple-logoet er varemærker af Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Google Play er et varemærke af Google LLC.

Katalog

ANVENDELSE 03

Hovedtelefonkontrol 04

Tænd / Sluk 05

Parring 06

Brug af øretelefonerne 07

KNAPSTYRING 08

Lydstyrke 09

Multifunktions- knap 10

Kontrollér batteristatus 12

ANDRE FUNKTIONER I SHOKZ-APPEN 13

Beskrivelse af EQ-tilstand 14

Multipunkt-parring 15

Aktivér multipunkt-parring 16

Slå multipunktsparring fra 21

Ændring af sprog 23

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 25

Opladningsmeddelelse 26


Opbevaring og vedligeholdelse 27

GARANTI	28
----------------	----


Hvad er der i æsken	29
----------------------------	----

ANVENDELSE

Hovedtelefonkontrol



TÆND/SLUK



TÆND

Sådan tænder du: Tryk på Tænd/sluk / Lydstyrke+-knappen, og hold den nede i 2 sekunder, indtil LED-indikatoren blinker blå.


SLUK

Sådan slukker du: Tryk på Tænd/sluk / Lydstyrke+-knappen, og hold den nede i 3 sekunder, indtil LED-indikatoren blinker rødt.

Parring




1. Start med OpenRun Air 2 slået fra.
2. Tryk på knappen Lydstyrke +, og hold den nede, indtil LED-indikatoren blinker skiftevis rødt og blå.



3. Åbn enhedens Bluetooth-indstillinger, og vælg "OpenRunAir 2 by Shokz".

Brug af øretelefonerne



Tag øretelefonerne op, placer dem bag om nakken, sæt ørekrogene på ørerne, og nyd din musik!


*Hvis du bærer øretelefonerne på den forkerte måde, kan det give ubehag. Transducerne skal hvile foran dine ører.

KNAPSTYRING

Lydstyrke



*Betjenes, mens lyden afspilles.



Sådan ændres lydstyrken:


Mens lyden afspilles, kan du justere øretelefonernes lydstyrke ved at trykke på knappen Lydstyrke + eller Lydstyrke -.

*Der lyder et "bip", når lydstyrken er på maks.



*Hvis du lytter ved høj lydstyrke i øretelefonerne, kan det påvirke din hørelse, og lyden vil blive forvrænget.

Multifunktions-knap



Multifunktionsknap



Afspil/sæt musik på pause ●

Klik én gang



Besvar opkald ●

Klik én gang



Næste sang ●●

Dobbeltklik under afspilning af musik



Afslut opkald ●

Klik én gang



Forrige sang ●●●

Klik tre gange under afspilning af musik

Multifunktionsknap


Afspil musik	Klik én gang
Sæt musik på pause	Klik én gang
Næste sang	Dobbeltklik under afspilning af musik
Forrige sang	Tredobbelt klik under afspilning af musik
Aktivér stemmeassistent	Hold nede i 2 sekunder
Besvar opkald	Klik én gang
Afslut opkald	Klik én gang under et opkald
Afvis et opkald	Tryk og hold nede i 2 sekunder
Skift kommandosprog	I parringstilstand (rødt og blåt lys blinker skiftevis) skal du trykke to gange på multifunktionsknappen
Besvar det andet opkald, og afslut det første opkald	Hvis der kommer et andet opkald under et igangværende opkald, skal du trykke to gange på multifunktionsknappen
Afslut det andet opkald, og behold det første opkald	Hvis der kommer et andet opkald under et igangværende opkald, skal du trykke på multifunktionsknappen og holde den nede i 2 sekunder
Besvar det andet opkald, og behold det første opkald	Hvis der kommer et andet opkald under et igangværende opkald, skal du trykke én gang på multifunktionsknappen
Skift mellem opkald (skift til det parkerede opkald)	Tryk én gang på multifunktionsknappen under et multiopkald
Afslut det aktuelle opkald i et multiopkald	Tryk på multifunktionsknappen, og hold den nede i 2 sekunder under et multiopkald

*De opkaldsrelaterede funktioner ovenfor gælder kun for telefonopkald og gælder ikke for tale- eller videoopkald, der foretages via tredjepartsprogrammer.

Kontrollér batteristatus



Betjen betjeningsknapperne, mens lyden ikke afspilles.



Sådan kontrolleres batteristatus:

Klik på knappen Lydstyrke + eller Lydstyrke -, mens musikken er sat på pause.

* Stemmeprompt: "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me."

Andre funktioner i Shokz-appen

Beskrivelse af EQ-tilstand



Standard:
Afbalancerede frekvenser,
der er velegnede til
musiklytning i hverdagen



Lydstyrkeforstærkning
Øget lydstyrkeoutput,
velegnet til støjende
udendørs miljøer



Vocal:
Forbedrede mellemfrekvenser,
velegnet til lydbøger,
onlinekurser og lyd, der
indeholder tale




Privacy:
Styrer højfrekvent output for
effektiv reduktion af
"lydlækage"



*Bemærk: Langvarig brug ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen, og forvrængning kan forekomme ved høje lydstyrker.

Multipunkt-parring



Opret forbindelse til to enheder samtidig:


Et par hovedtelefoner kan tilsluttes til to Bluetooth-enheder på samme tid, hvilket giver mulighed for problemfrit skift mellem enhederne.

Nem multitasking

Aktivér multipunkt-parring




Betjen, når hovedtelefonerne er slukket.




Når du går ind i parringstilstand, hører du "Parring".

1. Kontrollér, at hovedtelefonerne er slukket.
2. Tryk på Tænd/sluk / Lydstyrke +-knappen, og hold den nede, indtil de røde og blå indikatorlamper blinker skiftevis, for at skifte til parringstilstand. Du hører "Pairing".




3. Tryk på og hold både multifunktionsknappen og Tænd/sluk / Lydstyrke +-knappen nede, indtil du hører et "bip".



Første enhed

4. Åbn Bluetooth-parringslisten på enhed 1, og vælg "OpenRun Air 2 by Shokz" for at oprette forbindelse.
5. Sluk for hovedtelefonerne.



Anden enhed

6. Genaktiver parringstilstand.
7. Åbn Bluetooth-parringslisten på enhed 2, og vælg "OpenRun Air 2 by Shokz" for at oprette forbindelse.
8. Sluk for hovedtelefonerne igen.




9. Tryk på Tænd/sluk / Lydstyrke +-knappen, og hold den nede for at tænde hovedtelefonerne. Når du har aktiveret tænding, opretter hovedtelefonerne automatisk forbindelse til begge enheder med to bekræftelsestoner for forbindelse.

*Du kan også bruge Shokz App til praktisk multipunktstilslutningsstyring.

Slå multipunktsparring fra




Betjen, når hovedtelefonerne er slukket.



Når du går ind i parringstilstand, hører du "Parring".

1. Start med at slukke dine øretelefoner.
2. Hold Lydstyrke + nede, indtil du hører "Pairing", og LED-indikatoren blinker skiftevis rødt og blå.




3. Hold multifunktionsknappen og lydstyrke + -knappen nede samtidig, indtil du hører en lydmeddelelse.

*Du kan også bruge Shokz App til praktisk multipunktstilslutningsstyring.

Ændring af sprog


Dine øretelefoner har fire indbyggede sprog: kinesisk, engelsk, japansk og koreansk.

OFF Betjen, når hovedtelefonerne er slukket.



1. Start med at slukke dine øretelefoner.
2. Hold Lydstyrke + nede, indtil du hører "Pairing", og LED-indikatoren blinker skiftevis rødt og blåt.

*Stemmeprompt: "Pairing".




3. Tryk to gange på multifunktionsknappen, og tryk derefter én gang på Lydstyrke +. Sproget er skiftet, når du hører den tilsvarende stemmevejledning.

*Du kan også bruge Shokz App til nemt at skifte sprog til stemmeprompten.

Rengøring og vedligeholdelse

Opladningsmeddelelse

OFF Hovedtelefonerne slukkes automatisk under opladning.



Når batteriet er lavt, udsender hovedtelefonerne en alarmtone for lavt batteriniveau, og den røde kontrollampe blinker periodisk. Tilslut opladningskabel for at oplade enheden.

Under opladningen skifter LED-indikatoren til rød, og hovedtelefonerne slukkes automatisk. Når indikatoren lyser blå, er opladningen fuldført.


Opbevaring og vedligeholdelse

- Opbevar hovedtelefonerne på et køligt, tørt sted. Arbejdstemperaturen skal være 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F).
- Hold hovedtelefonerne væk fra varmekilder, brændbar gas eller andre rene/ætsende væsker. Hold hovedtelefonerne væk fra længere tid med direkte sollys, og undgå brug eller placering på varme steder.
- Hold øjeblikkeligt op med at bruge hovedtelefonerne, hvis nogen dele er beskadigede, udvikler røg, bliver varme eller afgiver en brændt lugt.
- Produktets modstandsdygtighed over for støv og vand har tæthedsgrad IP67. Produktet kan nedsænkes i op til 1 meter ferskvand i op til 30 minutter. IP67 er ikke en permanent beskyttelses-klassificering og kan blive forringet som følge af normal slitage.
- Rengør hovedtelefonerne med en blød, tør klud.
- Efter længere tids opbevaring skal du oplade hovedtelefonerne, før du bruger dem igen.

GARANTI

Dine høretelefoner er dækket af en garanti. Besøg vores hjemmeside på <https://shokz.com/pages/warranty-return> for detaljer om den begrænsede garanti.

Hvad er der i æsken



OpenRun Air 2-pakkeæske ×1



OpenRun Air 2 Hovedtelefoner ×1

Juridiske oplysninger
og krav ×1Product warranty
card x1

Brugervejledning ×1

Hvis nogen af ovennævnte elementer mangler, eller produktet er beskadiget, bedes du undlade at bruge det.

Kontakt forhandleren, som produktet blev købt hos, eller kontakt os for at få hjælp.

SHOKZ