

OpenRun Air 2

Online Användarmanual

SHOKZ S610 Serie

Shokz-appen



Shokz



Hämta appen

Shokz-appen har stöd för en mängd funktioner, som EQ-lägesväxling, flerpunktsparakoppling, anpassningsbara knappar, uppdateringar av inbyggd programvara, Find My Headphone och inställningar för volym för uppmaningar. Ta kontroll över din musik – hämta nu för en bekvämare användarupplevelse.

*Apple och Apple-logotypen är varumärken till Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. Google Play är ett varumärke till Google LLC..

Katalog

PASSFORM OCH ANVÄNDNING ----- 03

Hörlurskontroll ----- 04

PÅ/AV ----- 05

Parkoppling ----- 06

Så använder du dem ----- 07

KNAPPKONTROLLER ----- 08

Volume ----- 09

Flerfunktions- knapp ----- 10

Kontrollera batteristatus ----- 12

ANDRA FUNKTIONER I SHOKZ-APPEN ----- 13

Beskrivning av EQ-läge ----- 14

Flerpunktsparkoppling ----- 15

Aktivera flerpunktsparkoppling ----- 16

Stäng av flerpunktsparkoppling ----- 21

Ändra språk ----- 23

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL ----- 25

Laddningsmeddelande ----- 26


Förvaring och underhåll ----- 27

GARANTI	-----	28
----------------	-------	----


FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL	-----	29
--------------------------------	-------	----

PASSFORM OCH ANVÄNDNING

Hörlurskontroll



PÅ/AV



PÅ

Sätta på: Håll ned knappen Power / Volume + (Ström/Volym+) i två sekunder tills LED-indikatorn blinkar blått.


AV

Stänga av: Håll ned knappen Power / Volume + (Ström/Volym+) i tre sekunder tills LED-indikatorn blinkar rött.

Parkoppling




1. Börja med OpenRun Air 2 avstängd.
2. Håll ned knappen Volym + tills LED-indikatoren blinkar växelvis rött och blått.



3. Öppna enhetens Bluetooth-inställningar och välj "OpenRun Air 2 by Shokz".

Så använder du dem



Ta upp hörlurarna, för dem bakom nacken, placera öronbygeln på öronen och njut av musiken!


* Om du använder hörlurarna på fel sätt kan det orsaka obehag. Givarna ska placeras framför öronen.

KNAPPKONTROLLER

Volume



* Är i drift medan ljud spelas upp.



Ändra volymen:


När ljudet spelas upp justerar du hörlurarnas volym genom att trycka på knapparna Volym + eller Volym -.

* Ett "pip" hörs när volymen är på maxnivå.



* Att lyssna med hörlurar på hög volym kan påverka din hörsel och få ljudet att förvrängas.

Flerfunktions-knapp



Flerfunktions-knapp

- | | | | |
|----|--|--|--|
| ▷ | Spela upp/pausa musik ●
Klicka en gång. | | Besvara samtal ●
Klicka en gång. |
| ▶▶ | Nästa låt ● ●
Dubbelklicka medan musik spelas upp. | | Avsluta samtal ●
Klicka en gång. |
| ◀◀ | Föregående låt ● ● ●
Trippelklicka medan musik spelas upp. | | |

Flerfunktionsknapp


Spela upp musik	Klicka en gång
Pausa musik	Klicka en gång
Nästa låt	Dubbelklicka medan musik spelas upp
Föregående låt	Trippelklicka medan musik spelas upp
Växla språk	Dubbelklicka under parkoppling
Besvara samtal	Klicka en gång
Avsluta samtal	Klicka en gång under ett samtal
Avvisa ett samtal	Tryck och håll ned i 2 sekunder
Växla språk för uppmaningar	I parkopplingsläge (röda och blå lampor blinkar växelvis) trycker du två gånger på flerfunktionsknappen
Besvara det andra samtalet och avsluta det första samtalet	När ett andra samtal kommer in trycker du två gånger på flerfunktionsknappen
Avsluta det andra samtalet och behåll det första samtalet	När ett andra samtal kommer in håller du flerfunktionsknappen intryckt i två sekunder
Besvara det andra samtalet och behåll det första samtalet	När ett andra samtal kommer in trycker du på flerfunktionsknappen en gång
Växla mellan samtal (växla till parkerat samtal)	När du har flera samtal igång trycker du på flerfunktionsknappen en gång
Avsluta det aktuella samtalet när du har flera samtal igång	När du har flera samtal igång håller du in flerfunktionsknappen i två sekunder

* De samtalsrelaterade funktionerna ovan gäller endast telefonsamtal. De gäller inte röst- eller videosamtal som görs via tredjepartsprogram.

Kontrollera batteristatus



Använd reglagen när ljudet inte spelas upp.



Så här kontrollerar du batteristatus:

Klicka på knappen Volym + eller Volym - när musiken är pausad.

* Röstmeldande: "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me."

Andra funktioner i Shokz-appen

Beskrivning av EQ-läge



Standard:

Balanserade frekvenser,
lämpligt för att lyssna på
musik dagligen



Volymförstärkning:

Ökad utgångsvolym,
lämpligt för bullriga
utomhusmiljöer



Vokal:

Förbättrade mellanfrekvenser,
lämpligt för ljudböcker,
onlinekurser och talat ljud




Privat:

Reglerar högfrekvensutgång
för att effektivt minska
ljudläckage



*Obs! Långvarig användning med hög volym kan skada hörseln och förvrängning kan uppstå vid höga volymnivåer.

Flerpunktsparkoppling



Anslut till två enheter samtidigt:


Ett par hörlurar kan anslutas till två Bluetooth-enheter samtidigt, för smidig växling mellan enheter.

Hantera enkelt flera uppgifter

Aktivera flerpunktsparkoppling




Görs när hörlurarna är avstängda.




När du går in i parkopplingsläge hör du "Parkoppling".

1. Kontrollera att hörlurarna är avstängda.
2. Håll ned knappen Power / Volume + (Ström/Volym+) tills de röda och blå indikatorlamporna blinkar växelvis för att aktivera parkopplingsläget. Du hör "Pairing".




3. Håll ned både flerfunktionsknappen och knappen Power / Volume + (Ström/Volym+) tills du hör ett pip.



Första enheten

4. Öppna Bluetooth-parkopplingslistan på enhet 1 och välj "OpenRun Air 2 by Shokz" för att ansluta.
5. Stäng av hörlurarna.



Andra enheten

6. Aktivera parkopplingsläget igen.
7. Öppna Bluetooth-parkopplingslistan på enhet 2 och välj "OpenRun Air 2 by Shokz" för att ansluta.
8. Stäng av hörlurarna igen.




9. Slå på hörlurarna genom att hålla ned knappen Power / Volume + (Ström/Volym+). Efter aktiveringsmeddelandet ansluts hörlurarna automatiskt till båda enheterna, med två toner som bekräftar anslutningen.

*Du kan även använda Shokz-appen för praktisk hantering av flerpunktsanslutningar.


Stäng av flerpunktparkoppling

 Görs när hörlurarna är avstängda.



När du går in i parkopplingsläge hör du "Parkoppling".

1. Börja med att stänga av hörlurarna.
2. Håll Volym + intryckt tills du hör "Pairing" och LED-indikatorn blinkar växelvis rött och blått.




3. Håll multifunktionsknappen och Volym + intryckta samtidigt tills du hör en ljudsignal.

Ändra språk

Hörlurarna har fyra inbyggda språk: Kinesiska, engelska, japanska och koreanska.




Görs när hörlurarna är avstängda.



När du går in i parkopplingsläge hör du "Parkoppling".

1. Börja med att stänga av hörlurarna.
2. Håll Volym + intryckt tills du hör "Pairing" och LED-indikatoren blinkar växelvis rött och blått.



Flerfunktionsknapp




3. Tryck två gånger på multifunktionsknappen och sedan en gång på Volym +. Språkbytet är klart när du hör motsvarande röstanvisning.

* Du kan också använda Shokz-appen för att bekvämt byta språk för röstmeddelanden.

Rengöring och underhåll

Laddningsmeddelande

OFF Hörlurarna stängs av automatiskt under laddning.



När batterinivån är låg avger hörlurarna en varningston för låg batterinivå och den röda indikatorlampan blinkar periodvis. Anslut laddningskabeln för att ladda enheten.

Under laddning lyser LED-indikatorn rött och hörlurarna stängs av automatiskt. När indikatorn lyser blått är laddningen klar.


Förvaring och underhåll

- Förvara hörlurarna på en sval och torr plats. Arbetstemperaturen bör vara 0–40 °C.
- Håll hörlurarna borta från värmekällor, brännbar gas eller andra rengöringsmedel/frätande vätskor. Exponera dem inte för direkt solljus under lång tid, och använd eller placera dem inte på varma platser.
- Sluta använda hörlurarna omedelbart om några delar har skadats, avger rök eller värme eller luktar bränt.
- Produktens damm- och vattentålighetsnivå är IP67. Produkten kan sänkas ned i upp till 1 meter färskvatten i upp till 30 minuter. IP67 är inte en permanent skyddsklassning och kan försämrats vid normalt slitage.
- Rengör hörlurarna med en mjuk, torr trasa.
- När hörlurarna varit oanvända under en längre tid bör du ladda dem innan du använder dem igen.

GARANTI

Hörlurarna omfattas av garanti. Information om den begränsade garantin finns vår webbplats på <https://shokz.com/pages/warranty-return>.

Förpackningens innehåll



OpenRun Air 2



OpenRun Air 2-förpackningslåda ×1

OpenRun Air 2 Hörlurar ×1



Juridisk och
regulatorisk
information ×1



Produktgarantikort
×1



Användarhandbok
×1

Om någon av ovanstående artiklar saknas eller om produkten är skadad ska den inte användas.

Kontakta återförsäljaren där produkten köptes eller kontakta oss för hjälp.

SHOKZ