

OpenRun Air 2

Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο
Χρήσης

SHOKZ S610 Σειρά

Shokz app



Shokz



Κατεβάστε την εφαρμογή

Η εφαρμογή Shokz υποστηρίζει διάφορες λειτουργίες και χαρακτηριστικά, όπως εναλλαγή λειτουργιών EQ, ζεύξη πολλαπλών σημείων, προσαρμόσιμα κουμπιά, ενημερώσεις υλικολογισμικού, εύρεση ακουστικών και ρυθμίσεις έντασης ειδοποιήσεων. Πάρτε τον έλεγχο της μουσικής σας—κατεβάστε τώρα την εφαρμογή και απολαύστε μια πιο άνετη εμπειρία χρήσης.

*Η Apple και το λογότυπο της Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το Google Play είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.

Κατάλογος

Φόρεση και Χρήση 03

Χειριστήρια ακουστικών 04

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 05

Σύζευξη 06

Τρόπος χρήσης 07

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 08

Ένταση ήχου 09

Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών 10

Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας 12

ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SHOKZ - 13

Περιγραφή τρόπου λειτουργίας EQ 14

Ζεύξη πολλαπλών σημείων 15

Ενεργοποίηση ζεύξης πολλαπλών σημείων 16

Απενεργοποιήστε τη σύζευξη πολλαπλών σημείων 21

Αλλαγή γλωσσών 23

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 25

Οδηγίες φόρτισης 26


Αποθήκευση και συντήρηση 27

ΕΓΓΥΗΣΗ	28
----------------	----


ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	29
---	----

ΦΟΡΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Χειριστήρια ακουστικών



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Για ενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας/ αύξησης έντασης ήχου (+) για 2 δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη LED να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.


ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Για απενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας/αύξησης έντασης ήχου (+) για 3 δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη LED να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Σύζευξη




1. Ξεκινήστε με τα OpenRun Air 2 απενεργοποιημένα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου (+) μέχρι η ένδειξη LED να αναβοσβήνει εναλλάξ κόκκινο και μπλε.



3. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth της συσκευής σας και επιλέξτε «OpenRun Air 2 by Shokz».

Τρόπος χρήσης



Σηκώστε τα ακουστικά, φέρτε τα πίσω από τη βάση του λαιμού σας, τοποθετήστε τα άγκιστρα αυτιού στα αυτιά σας και απολαύστε τη μουσική σας!


*Αν φοράτε τα ακουστικά σας με λάθος τρόπο, μπορεί να νιώσετε δυσφορία. Οι μορφομετατροπείς θα πρέπει να εφαρμόζονται μπροστά από τα αυτιά σας.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

Ένταση ήχου



*Λειτουργεί κατά την αναπαραγωγή ήχου.



Πώς να αλλάξετε την ένταση ήχου:


Κατά την αναπαραγωγή του ήχου, ρυθμίστε την ένταση των ακουστικών πατώντας τα κουμπιά έντασης ήχου (+) ή έντασης ήχου (-).

*Όταν η ένταση φτάσει στο μέγιστο επίπεδο, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.



*Η ακρόαση με τα ακουστικά σε υψηλή ένταση ενδέχεται να επηρεάσει την ακοή σας, ενώ ο ήχος θα παραμορφωθεί.

Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών



Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών



Αναπαραγωγή/
παύση μουσικής
Πατήστε μία φορά.



Απάντηση
κλήσης
Πατήστε μία φορά.



Επόμενο τραγούδι
Πατήστε δύο φορές κατά
την αναπαραγωγή
μουσικής.



Τερματισμός
κλήσης
Πατήστε μία φορά.



Προηγούμενο
τραγούδι
Πατήστε τρεις φορές κατά την αναπαραγωγή μουσικής



Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών


Αναπαραγωγή μουσικής	Πατήστε μία φορά
Παύση μουσικής	Πατήστε μία φορά
Επόμενο τραγούδι	Πατήστε δύο φορές κατά την αναπαραγωγή μουσικής
Προηγούμενο τραγούδι	Πατήστε τρεις φορές κατά την αναπαραγωγή μουσικής
Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού	Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα
Απάντηση κλήσης	Πατήστε μία φορά
Τερματισμός κλήσης	Πατήστε μία φορά κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Απόρριψη κλήσης	Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα
Αλλαγή γλώσσας ειδοποιήσεων	Σε λειτουργία σύζευξης (οι φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν με κόκκινο και μπλε εναλλάξ), πατήστε δύο φορές το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών
Απάντηση δεύτερης κλήσης και τερματισμός πρώτης	Όταν εμφανιστεί μια δεύτερη κλήση, πατήστε δύο φορές το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών
Τερματισμός δεύτερης κλήσης και παραμονή στην πρώτη	Όταν εμφανιστεί μια δεύτερη κλήση, πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών
Απάντηση δεύτερης κλήσης και διατήρηση της πρώτης	Όταν εμφανιστεί μια δεύτερη κλήση, πατήστε μία φορά το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών
Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων (μετάβαση στην κλήση σε αναμονή)	Κατά τη διάρκεια πολλαπλών κλήσεων, πατήστε μία φορά το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών
Τερματισμός της τρέχουσας κλήσης κατά τη διάρκεια πολλαπλών κλήσεων	Κατά τη διάρκεια πολλαπλών κλήσεων, πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών

*Οι παραπάνω λειτουργίες ισχύουν μόνο για τηλεφωνικές κλήσεις και δεν εφαρμόζονται σε φωνητικές κλήσεις ή βιντεοκλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω εφαρμογών τρίτων.

Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας



Κάντε έλεγχο ενώ δεν ακούγεται ήχος.



Κουμπί λειτουργίας/έντασης ήχου (+)

Κουμπί έντασης ήχου (-)

Πώς να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας:

Όταν η μουσική είναι σε παύση, πατήστε το κουμπί Αύξηση έντασης (+) ή Μείωση έντασης (-).

*Φωνητική ειδοποίηση: «Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me»
(Μπαταρία υψηλή/Μπαταρία μεσαία/Μπαταρία χαμηλή/Θέλω φόρτιση)

ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SHOKZ

Περιγραφή τρόπου λειτουργίας EQ



Τυπική:

Ισορροπημένες συχνότητες, κατάλληλη για καθημερινή ακρόαση μουσικής



Ενίσχυση Έντασης:

Αυξημένη ένταση ήχου, κατάλληλη για θορυβώδη εξωτερικά περιβάλλοντα



Φωνητική:

Ενισχυμένες μεσαίες συχνότητες, κατάλληλη για audiobook, διαδικτυακά μαθήματα και ομιλία




Ιδιωτικό:

Ρυθμίζει τις υψηλές συχνότητες ώστε να μειώνεται αποτελεσματικά η διαρροή ήχου



*Σημείωση: Η παρατεταμένη χρήση σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή, ενώ ενδέχεται να παρουσιαστεί παραμόρφωση ήχου σε υψηλά επίπεδα έντασης.

ζεύξη πολλαπλών σημείων



Συνδεθείτε σε δύο συσκευές ταυτόχρονα:


Ένα ζευγάρι ακουστικών μπορεί να συνδεθεί σε δύο συσκευές Bluetooth ταυτόχρονα, επιτρέποντας την εύκολη εναλλαγή μεταξύ των συσκευών.

Χειριστείτε πολλές εργασίες με ευκολία

Ενεργοποίηση ζεύξης πολλαπλών σημείων




Operate when the headphones are powered off.




Κατά την είσοδο στη λειτουργία σύζευξης, θα ακούσετε «Σύζευξη».

1. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας/αύξησης έντασης ήχου (+) μέχρι να αναβοσβήνουν εναλλάξ οι ενδείξεις κόκκινο και μπλε για να μεταβείτε σε λειτουργία σύζευξης. Θα ακούσετε τη φράση «Σύζευξη σε εξέλιξη».




3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών και το κουμπί λειτουργίας/αύξησης έντασης ήχου (+) μέχρι να ακούσετε έναν ήχο «μπιπ».



Πρώτη συσκευή

4. Ανοίξετε τη λίστα σύζευξης Bluetooth στη συσκευή 1 και επιλέξτε «OpenRun Air 2 by Shokz» για σύνδεση.
5. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.



Δεύτερη συσκευή

6. Μεταβείτε ξανά σε λειτουργία σύζευξης.
7. Ανοίξτε τη λίστα σύζευξης Bluetooth στη συσκευή 2 και επιλέξτε «OpenRun Air 2 by Shokz» για σύνδεση.
8. Απενεργοποιήστε ξανά τα ακουστικά.




9. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας/αύξησης έντασης ήχου (+) για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά. Μετά την ειδοποίηση ενεργοποίησης, τα ακουστικά θα συνδεθούν αυτόματα και με τις δύο συσκευές, με δύο ηχητικές επιβεβαιώσεις σύνδεσης.

*Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Shokz για εύκολη διαχείριση σύνδεσης πολλαπλών σημείων.

Απενεργοποιήστε τη σύζευξη πολλαπλών σημείων




Λειτουργία ενώ τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα.



Κατά την είσοδο στη λειτουργία σύζευξης, θα ακούσετε « Σύζευξη ».

1. Ξεκινήστε με τα ακουστικά σας απενεργοποιημένα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αύξηση έντασης (+) μέχρι να ακούσετε « Pairing » και η ένδειξη LED να αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα.




3. Πατήστε παρατεταμένα ταυτόχρονα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών και το κουμπί αύξησης έντασης (+) μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό μήνυμα.

*Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Shokz για εύκολη διαχείριση σύνδεσης πολλαπλών σημείων.

Αλλαγή γλωσσών


Τα ακουστικά σας διαθέτουν τέσσερις ενσωματωμένες γλώσσες: Κινεζικά, Αγγλικά, Ιαπωνικά και Κορεατικά.

OFF Λειτουργία ενώ τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα.



Κατά την είσοδο στη λειτουργία σύζευξης, θα ακούσετε « Σύζευξη ».

1. Ξεκινήστε με τα ακουστικά σας απενεργοποιημένα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αύξηση έντασης (+) μέχρι να ακούσετε « Pairing » και η ένδειξη LED να αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα.



Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών ●●

3. Πατήστε δύο φορές το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών και, στη συνέχεια, πατήστε μία φορά το κουμπί Αύξηση έντασης (+). Η αλλαγή γλώσσας ολοκληρώνεται όταν ακούσετε την αντίστοιχη φωνητική ειδοποίηση.


*Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Shokz για να αλλάξετε εύκολα τη γλώσσα φωνητικών μηνυμάτων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οδηγίες φόρτισης



Τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα κατά τη διάρκεια της φόρτισης.



Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, τα ακουστικά θα εκπέμπουν έναν ήχο ειδοποίησης χαμηλής μπαταρίας και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα κατά διαστήματα. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης για να φορτίσετε τη συσκευή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη LED θα γίνει κόκκινη και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα. Όταν η ένδειξη γίνει μπλε, η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.


Αποθήκευση και συντήρηση

- Αποθηκεύστε τα ακουστικά σε δροσερό και ξηρό μέρος. Η θερμοκρασία λειτουργίας πρέπει να είναι 0~40°C (32 ~ 104°F).
- Φυλάξτε τα ακουστικά μακριά από πηγές θερμότητας, εύφλεκτα αέρια ή άλλα καθαριστικά/διαβρωτικά υγρά, φυλάξτε τα ακουστικά μακριά από παρατεταμένη έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως και μην τα χρησιμοποιείτε ή τα τοποθετείται σε θερμά μέρη.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση αυτού των ακουστικών, αν κάποιο τμήμα τους έχει υποστεί ζημιά, παράγει καπνό ή αναδίδει οσμή καμένου.
- Το επίπεδο αντοχής του προϊόντος σε σκόνη και νερό είναι IP67. Το προϊόν μπορεί να βυθιστεί σε βάθος έως 1 μέτρο γλυκού νερού για έως και 30 λεπτά. Η προστασία IP67 δεν αποτελεί μόνιμο βαθμό προστασίας και μπορεί να μειωθεί με την κανονική φθορά από τη χρήση.
- Καθαρίστε τα ακουστικά με μαλακό, στεγνό πανί.
- Μετά από αποθήκευση για παρατεταμένο διάστημα, φορτίστε τα ακουστικά πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα ακουστικά σας καλύπτονται από εγγύηση.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση
<https://shokz.com/pages/warranty-return> για
λεπτομέρειες σχετικά με την περιορισμένη εγγύηση.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ




1 κουτί συσκευασίας OpenRun Air 2



1 ζευγάρι ακουστικά OpenRun Air 2



1 φυλλάδιο νομικών
και ρυθμιστικών
πληροφοριών



1 κάρτα εγγύησης
προϊόντος



1 εγχειρίδιο χρήσης

Εάν κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία λείπει ή το προϊόν έχει υποστεί ζημιά, μην το χρησιμοποιήσετε.
Για βοήθεια, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης όπου αγοράστηκε το προϊόν ή με εμάς.

SHOKZ