

OpenRun Air 2

คู่มือการใช้ ออนไลน์

SHOKZ S610 ซีรีส์

แอป Shokz



Shokz



ดาวน์โหลดแอป

แอป Shokz รองรับคุณสมบัติหลากหลาย เช่น การสลับโหมด EQ, การจับคู่แบบ Multipoint, ปุ่มที่ปรับแต่งได้, การอัปเดตเฟิร์มแวร์, ค้นหาหูฟังของฉันทันที และการตั้งค่าระดับเสียงของการแจ้งเตือน ควบคุมเพลงของคุณได้อย่างเต็มที่ที่ดาวน์โหลดตอนนี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น

*Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play is a trademark of Google LLC.

แคตตาล็อก


การสวมใส่และการใช้งาน	03
การควบคุมหูฟัง	04
เปิด/ปิด	05
การจับคู่	06
วิธีใส่	07
การควบคุมปุ่ม	08
ระดับเสียง	09
ปุ่มมัลติฟังก์ชัน	10
ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่	12
ฟังก์ชันอื่น ๆ ของแอป Shokz	13
คำอธิบายโหมด EQ	14
การจับคู่แบบ Multipoint	15
เปิดใช้งานการจับคู่แบบ Multipoint	16
ปิดการจับคู่หลายจุด	21
การเปลี่ยนภาษา	23
การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา	25
การแจ้งเตือนการชาร์จ	26
การจัดเก็บและดูแลรักษา	27

การรับประกัน 28


WHAT'S IN THE BOX 29

การสวมใส่และการใช้งาน

การควบคุมหูฟัง



เปิด/ปิด



วิธีเปิดชุดหูฟัง:

กดปุ่มเปิด/ปิด และปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้ เป็นเวลา 2 วินาที จนกว่าไฟจะกระพริบเป็นสีน้ำเงิน


วิธีปิดชุดหูฟัง :

กดปุ่มเปิด/ปิด และปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้ เป็นเวลา 3 วินาที จนกว่าไฟจะกระพริบเป็นสีแดง

การจับคู่




1. เริ่มต้นโดยการปิด OpenRun Air 2
2. กดปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้จนไฟ LED แสดงสถานะการทำงานกะพริบเป็นสีแดงและสีฟ้าสลับกัน



3. Open your device's Bluetooth settings and select "OpenRun Air 2 by Shokz".

วิธีใส่



หยิบหูฟังขึ้นมา นำหูฟังไปด้านหลังต้นคอ สวมหูฟังเข้ากับหูของคุณ
แล้วมาสนุกกับการฟังเพลงกันเลย!


*การสวมหูฟังผิดวิธีอาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายได้ กรุณาสติวเซอร์ควรรอยู่ด้านหน้าหูของคุณ

การควบคุมปุ๋ย

ระดับเสียง



*ใช้งานขณะเล่นเสียง



วิธีการเปลี่ยนระดับเสียง:


ในขณะที่เล่นเสียง ให้ปรับระดับเสียงของหูฟังโดยการกดปุ่ม Volume + หรือ Volume -

*เสียง "บีบ" จะดังขึ้นเมื่อระดับเสียงอยู่ที่ระดับสูงสุด



*การฟังเสียงผ่านหูฟังด้วยระดับเสียงที่ดังมากอาจส่งผลกระทบต่อการได้ยินของคุณ และอาจทำให้เสียงไม่ชัดเจน

ปุ่มมัลติฟังก์ชัน



ปุ่มมัลติฟังก์ชัน



เล่น/หยุด
กด 1 ครั้ง



รับโทรศัพท์
กด 1 ครั้ง



เล่นเพลงถัดไป
กดติดกัน 2 ครั้ง
ขณะที่เพลงกำลังเล่นอยู่



วางสายสนทนา
กด 1 ครั้ง



เล่นเพลงก่อนหน้า
กดติดกัน 3 ครั้ง ขณะที่เพลงกำลังเล่นอยู่



ปุ่มมัลติฟังก์ชัน


เล่นเพลง	คลิกหนึ่งครั้ง
หยุดเล่นเพลงชั่วคราว	คลิกหนึ่งครั้ง
เพลงถัดไป	คลิกสองครั้งขณะกำลังเล่นเพลงอยู่
เพลงก่อนหน้า	คลิกสามครั้งขณะกำลังเล่นเพลงอยู่
สลับภาษา	คลิกสองครั้งขณะอยู่ในโหมดจับคู่
รับสาย	คลิกหนึ่งครั้ง
วางสาย	คลิกหนึ่งครั้งระหว่างการโทร
ปฏิเสธสาย	กดค้างไว้ 2 วินาที
สลับภาษาการแจ้งเตือน	ในโหมดจับคู่ (ไฟสีแดงและฟ้าจะพริบสลับกัน) ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันสองครั้ง
รับสายที่สองและวางสายแรก	เมื่อมีสายที่สองเข้ามา ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันสองครั้ง
วางสายที่สองและพักสายแรกไว้	เมื่อมีสายที่สองเข้ามา ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้ 2 วินาที
รับสายที่สองและพักสายแรกไว้	เมื่อมีสายที่สองเข้ามา ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันหนึ่งครั้ง
สลับสาย (ไปยังสายที่พักไว้)	ระหว่างการใช้งานหลายสาย ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันหนึ่งครั้ง
วางสายปัจจุบันระหว่างการใช้งานหลายสาย	ระหว่างการใช้งานหลายสาย ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้ 2 วินาที

*ฟังก์ชันเกี่ยวกับการโทรข้างต้นใช้ได้เฉพาะกับการโทรผ่านโทรศัพท์เท่านั้น
ไม่รองรับการโทรเสียงหรือวิดีโอผ่านแอปของบุคคลที่สาม

ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่



ควบคุมการทำงานในขณะที่ไม่มีการเล่นเสียง



วิธีการตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่:

ขณะหยุดเพลงชั่วคราว ให้กดปุ่มเพิ่มระดับเสียง (+) หรือปุ่มลดระดับเสียง (-)

*คำแนะนำด้วยเสียง: "แบตเตอรี่สูง/แบตเตอรี่ปานกลาง/แบตเตอรี่ต่ำ/ชาร์จจน"

ฟังก์ชันอื่น ๆ ของแอป Shokz

คำอธิบายโหมด EQ



มาตรฐาน:
ความถี่สมดุล
เหมาะสำหรับการฟังเพลงทั่วไป



เพิ่มระดับเสียง:
เพิ่มระดับเสียงเบสที่พูด
เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมกลาง
แจ้งที่มีเสียงดัง



เสียงร้อง:
เน้นความถี่ช่วงกลาง
เหมาะสำหรับหนังสือเสียง
คอร์สออนไลน์ และเสียงพูด




ส่วนตัว:
ควบคุมเบสที่พูดความถี่สูง
เพื่อลดการรบกวนของเสียงอย่างมี
ประสิทธิภาพ



*หมายเหตุ: การใช้งานที่ระดับเสียงสูงเป็นเวลานานอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยิน และอาจเกิดอาการเสียงเพี้ยนได้เมื่อใช้ระดับเสียงสูง

การจับคู่แบบ Multipoint




เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกัน

หูฟังหนึ่งคู่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ได้สองเครื่องในเวลาเดียวกัน ช่วยให้สลับการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ได้อย่างราบรื่น จัดการงานหลายอย่างได้อย่างง่ายดาย

เปิดใช้งานการจับคู่แบบ Multipoint




ดำเนินการขณะปิดหูฟัง




เมื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่ คุณจะได้ยิน "กำลังจับคู่"

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังปิดอยู่
2. กดปุ่มเปิด/
ปิดหรือเพิ่มระดับเสียงค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะสีแดงและสีน้ำเงินกะพริบ
สลับกันเพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่ คุณจะได้ยินคำว่า "Pairing"




3. กดปุ่มมัลติฟังก์ชันและปุ่มเปิด/ปิดหรือเพิ่มระดับเสียงค้างไว้พร้อมกันจนได้ยินเสียง “บีบ”



อุปกรณ์ 1

4. เปิดรายการจับคู่ Bluetooth บนอุปกรณ์เครื่องที่ 1 แล้วเลือก "OpenRun Air 2 by Shokz" เพื่อเชื่อมต่อ
5. ปิดหูฟัง



อุปกรณ์ 2

6. เข้าสู่โหมดจับคู่อีกครั้ง
7. เปิดรายการจับคู่ Bluetooth บนอุปกรณ์เครื่องที่ 2 แล้วเลือก "OpenRun Air 2 by Shokz" เพื่อเชื่อมต่อ
8. ปิดหูฟังอีกครั้ง



9. กดปุ่มเปิด/


ปิดหรือเพิ่มระดับเสียงค้างไว้เพื่อเปิดหูฟัง หลังจากเสียงแจ้งเปิดเครื่อง
หูฟังจะเชื่อมต่อกับทั้งสองอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
พร้อมเสียงยืนยันการเชื่อมต่อสองครั้ง

*นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แอป Shokz เพื่อจัดการการเชื่อมต่อแบบ Multipoint
ได้อย่างสะดวก

ปิดการจับคู่หลายจุด




ดำเนินการขณะปิดหูฟัง



เมื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่ คุณจะได้ยิน "กำลังจับคู่"

1. เริ่มต้นด้วยการปิดหูฟังของคุณ
2. กดปุ่ม เพิ่มระดับเสียง (+) ค้างไว้จนได้ยินคำว่า "Pairing" และไฟแสดงสถานะ LED จะพริบสลับระหว่างสีแดงและสีน้ำเงิน




3. กดปุ่มมัลติฟังก์ชันและปุ่มเพิ่มระดับเสียง (-) พร้อมกันค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน

*นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แอป Shokz เพื่อจัดการการเชื่อมต่อแบบ Multipoint ได้อย่างสะดวก

การเปลี่ยนภาษา


หูฟังของคุณมี 4 ภาษาในตัว ได้แก่ ภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น และเกาหลี

OFF ดำเนินการขณะปิดหูฟัง



เมื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่ คุณจะได้ยิน "กำลังจับคู่"

1. เริ่มต้นด้วยการปิดหูฟังของคุณ
2. กดปุ่ม เพิ่มระดับเสียง (+) ค้างไว้จนได้ยินคำว่า "Pairing" และไฟแสดงสถานะ LED จะพริบสลับระหว่างสีแดงและสีน้ำเงิน




3. ดับเบิลคลิกที่ปุ่มมัลติฟังก์ชัน ภาษาจะถูกเปลี่ยนเมื่อคุณได้ยินภาษาที่เกี่ยวข้อง

*คุณยังสามารถใช้แอป Shokz เพื่อเปลี่ยนภาษาของข้อความเสียงที่แจ้งได้อย่างง่ายดาย

การทำความสะอาดและการบำรุง รักษา

การแจ้งเตือนการชาร์จ

OFF หูฟังจะปิดโดยอัตโนมัติระหว่างการชาร์จ



เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ หูฟังจะส่งเสียงแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ และไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบเป็นระยะ โปรดเชื่อมต่อสายชาร์จเพื่อชาร์จอุปกรณ์

ระหว่างการชาร์จ ไฟ LED แสดงสถานะการทำงานจะเป็นสีแดง และหูฟังจะปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อไฟแสดงสถานะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน แสดงว่าชาร์จเสร็จสมบูรณ์


การจัดเก็บและดูแลรักษา

- เก็บหูฟังในที่แห้งและเย็น อุณหภูมิในการทำงานควรอยู่ที่ 0~40°C (32 ~ 104°F)
- เก็บรักษาหูฟังให้ห่างจากแหล่งความร้อน ก๊าซไวไฟ หรือของเหลวที่เป็นสารทำความสะอาดหรือสารกัดกร่อนอื่นๆ อย่าให้หูฟังโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน อย่าใช้หรือวางในที่ร้อนจัด
- หยุดใช้หูฟังทันทีหากเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนใดก็ตาม หรือเกิดควัน ความร้อน หรือกลิ่นไหม้
- ระดับการกันฝุ่นและน้ำของผลิตภัณฑ์คือ IP67 ผลิตภัณฑ์สามารถแช่ในน้ำได้ สามารถแช่ในน้ำจืดได้ลึก 1 เมตรนาน 30 นาที IP67 ไม่ใช่การป้องกันแบบถาวร ระดับการป้องกันอาจเสื่อมลงได้จากการสึกหรอตามปกติ
- ทำความสะอาดหูฟังด้วยผ้านุ่มแห้ง
- หลังจากจัดเก็บไว้เป็นเวลานาน โปรดชาร์จหูฟังก่อนใช้งานอีกครั้ง

การรับประกัน

คู่มือของคุณมีการรับประกัน เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ <https://shokz.com/pages/warranty-return> เพื่อดูรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัด

อุปกรณ์ภายในกล่อง



กล่องบรรจุภัณฑ์ OpenRun Air 2 ×1

OpenRun Air 2 หูฟัง ×1



ข้อมูลด้านกฎหมายและข้อกำหนด ×1

บัตรรับประกันผลิตภัณฑ์ ×1

คู่มือผู้ใช้ × 1

โปรดอย่าใช้งานหากรายการใดรายการหนึ่งข้างต้นสูญหายหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
โปรดติดต่อร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ หรือติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ

SHOKZ