

OpenRun Air 2

Manuel d'utilisation
en ligne

SHOKZ S610 Série

Application Shokz



Shokz



Téléchargez l'application

L'application Shokz vous donne accès à de nombreuses fonctionnalités, notamment le changement de mode d'égalisation, couplage multipoint, les boutons personnalisables, les mises à jour du micrologiciel, la localisation du casque et les réglages du volume des annonces vocales. Prenez le contrôle de votre musique : téléchargez l'application dès maintenant et profitez d'une expérience utilisateur plus pratique.

*Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play est une marque de Google LLC.

Catalogue

PORT ET UTILISATION 03

Commandes du casque 04

Marche / Arrêt 05

Appairage 06

Comment le porter 07

COMMANDES DES BOUTONS 08

Volume 09

Bouton multifonction 10

Vérifier le niveau de batterie 12

AUTRES FONCTIONNALITÉS DE L'APPLICATION SHOKZ 13

Description du mode EQ 14

Couplage multipoint 15

Activer l'appairage multipoint 16

Désactiver la connexion multipoint 21

Changement de langue 23

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 25

Notification de recharge 26


Stockage et entretien 27

GARANTIE 28


CONTENU DE L'EMBALLAGE 29

PORT ET UTILISATION

Commandes du casque



Marche / Arrêt



Allumer :

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Volume + et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en bleu.


Éteindre :

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Volume + et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge.

Appairage




1. Commencez avec l'OpenRun Air 2 éteint.
2. Appuyez sur le bouton Volume + et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge et en bleu en alternance.



3. Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez « OpenRun Air 2 by Shokz ».

Comment le porter



Prenez le casque, faites-le passer derrière la nuque, positionnez les crochets d'oreille sur vos oreilles, puis profitez de votre musique !


* Porter le casque de manière incorrecte peut entraîner une gêne. Les transducteurs doivent être placés devant vos oreilles.

COMMANDES DES BOUTONS

Volume



* Utilisez les commandes pendant la lecture audio.



Comment modifier le volume :


Pendant la lecture audio, réglez le volume du casque en appuyant sur le bouton Volume + ou Volume -.

* Un signal sonore retentit lorsque le volume est au maximum.



* Écouter des contenus audio avec un casque à volume élevé peut affecter votre audition et déformer le son.

Bouton multifonction



Bouton multifonction



Lecture/pause de
la musique
appuyez une fois



Répondre à un
appel
appuyez une fois



Morceau suivant
appuyez deux fois pendant
la lecture de la musique



Mettre fin à un
appel
appuyez une fois
pendant un appel



Morceau précédent
appuyez trois fois pendant la lecture de la musique



Bouton multifonction


Lire la musique	appuyez une fois
Mettre la musique en pause	appuyez une fois
Morceau suivant	appuyez deux fois pendant la lecture de la musique
Morceau précédent	appuyez trois fois pendant la lecture de la musique
Activer l'assistant vocal	maintenez enfoncé pendant 2 secondes
Répondre à un appel	appuyez une fois
Mettre fin à un appel	appuyez une fois pendant un appel
Rejeter un appel	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes
Changer la langue des annonces vocales	en mode d'appairage (l'indicateur LED clignote en rouge et en bleu en alternance), appuyez deux fois sur le bouton multifonction
Répondre au deuxième appel et mettre fin au premier	lorsqu'un deuxième appel arrive, appuyez deux fois sur le bouton multifonction
Mettre fin au deuxième appel et conserver le premier	lorsqu'un deuxième appel arrive, appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
Répondre au deuxième appel et conserver le premier	lorsqu'un deuxième appel arrive, appuyez une fois sur le bouton multifonction
Passer d'un appel à l'autre (basculer vers l'appel en attente)	pendant plusieurs appels, appuyez une fois sur le bouton multifonction
Mettre fin à l'appel en cours lors de plusieurs appels	pendant plusieurs appels, appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes

* Les fonctions relatives aux appels ci-dessus s'appliquent uniquement aux appels téléphoniques et ne s'appliquent pas aux appels vocaux ou vidéo effectués par le biais d'applications tierces.

Vérifier le niveau de batterie



Utilisez les commandes lorsque la lecture audio n'est pas en cours.



Comment vérifier l'état de la batterie :

Appuyez sur le bouton Volume + ou Volume - lorsque la musique est en pause.

*Annonce vocale : « Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me. » (Niveau de batterie élevé/Niveau de batterie moyen/Niveau de batterie faible/Rechargez-moi.)

AUTRES FONCTIONNALITÉS DE L'APPLICATION SHOKZ

Description des modes d'égalisation



Standard:
fréquences équilibrées,
adapté à l'écoute
quotidienne de musique



Amplification de Volume:
volume de sortie accru,
adapté aux environnements
extérieurs bruyants



Mode Vocal:
médiums renforcés, adapté
aux livres audio, aux cours en
ligne et aux contenus parlés




Privé:
contrôle la sortie des hautes
fréquences pour réduire
efficacement les fuites
sonores



*Remarque : une utilisation prolongée à volume élevé peut endommager votre audition, et des distorsions peuvent se produire à volume élevé.

Couplage multipoint




Connectez le casque à deux appareils simultanément :

Un casque peut se connecter à deux appareils Bluetooth en même temps, ce qui permet de passer facilement d'un appareil à l'autre. Gérez plusieurs tâches avec facilité

Activer l'appairage multipoint




À effectuer lorsque le casque est éteint.




Lorsque vous passez en mode d'appairage, l'annonce vocale indique : « Pairing ».

1. Assurez-vous que le casque est éteint.
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Volume + et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge et en bleu en alternance pour passer en mode d'appairage. Vous entendrez « Pairing ».




3. Appuyez simultanément sur le bouton multifonction et sur le bouton Marche/Arrêt/Volume +, puis maintenez-les enfoncés jusqu'à entendre un bip.



Premier appareil

4. Ouvrez la liste d'appairage Bluetooth sur le 1er appareil et sélectionnez « OpenRun Air 2 by Shokz » pour vous connecter.
5. Éteignez le casque.



Deuxième appareil

6. Repassez en mode d'appairage.
7. Ouvrez la liste d'appairage Bluetooth sur le 2e appareil et sélectionnez « OpenRun Air 2 by Shokz » pour vous connecter.
8. Éteignez à nouveau le casque.




9. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Volume + et maintenez-le enfoncé pour allumer le casque. Après l'annonce vocale à l'allumage, le casque se connecte automatiquement aux deux appareils et émet deux tonalités de confirmation de connexion.

*Vous pouvez également utiliser l'application Shokz pour gérer facilement la connexion multipoint.

Désactiver la connexion multipoint




À effectuer lorsque le casque est éteint.



Lorsque vous passez en mode d'appairage, l'annonce vocale indique : « Pairing ».

1. Commencez avec le casque éteint.
2. Appuyez sur le bouton Volume + et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'Audrey dise « Pairing » (Appairage) et que l'indicateur LED clignote en rouge et en bleu en alternance.




3. Maintenez enfoncés simultanément le bouton multifonction et le bouton Volume - jusqu'à ce que le casque émette une invite sonore.

*Vous pouvez également utiliser l'application Shokz pour gérer facilement la connexion multipoint.

Changement de langue

Le casque intègre quatre langues : chinois, anglais, japonais et coréen.


OFF À effectuer lorsque le casque est éteint.



Lorsque vous passez en mode d'appairage, l'annonce vocale indique : « Pairing ».

1. Commencez avec le casque éteint.
2. Appuyez sur le bouton Volume + et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le mode d'appairage s'active et que l'indicateur LED clignote en rouge et bleu alternativement.

*Annonce vocale : « Pairing ».



Bouton multifonction ●●


3. Appuyez deux fois sur le bouton multifonction, puis appuyez une fois sur le bouton Volume +. Le changement de langue est terminé lorsque vous entendez la langue correspondante.

* Vous pouvez également utiliser l'application Shokz pour changer facilement les paramètres de langue.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Notification de recharge

OFF Le casque s'éteint automatiquement pendant la recharge.



Lorsque la batterie est faible, le casque émet un signal sonore de batterie faible et l'indicateur LED rouge clignote par intermittence. Veuillez connecter le câble de charge pour recharger l'appareil. Pendant la charge, l'indicateur LED devient rouge et le casque s'éteint automatiquement. Lorsque l'indicateur devient bleu, la charge est terminée.


Stockage et entretien

- Rangez le casque dans un endroit frais et sec. La température de fonctionnement doit être comprise entre 0 °C et 40 °C.
- Gardez le casque à l'abri des sources de chaleur, des gaz combustibles et des produits de nettoyage ou liquides corrosifs, ne l'exposez pas directement au soleil pendant une longue période, ne l'utilisez pas et ne le placez pas dans des endroits chauds.
- Cessez immédiatement d'utiliser le casque si une pièce est endommagée, fume, chauffe ou dégage une odeur de brûlé.
- L'indice de résistance à la poussière et à l'eau du produit est IP67. Le produit peut être immergé jusqu'à 1 mètre de profondeur dans l'eau douce pendant 30 minutes au maximum. L'indice IP67 n'est pas un indice de protection permanent et peut se dégrader avec l'usure normale.
- Nettoyez le casque avec un chiffon doux et sec.
- Après une longue période de stockage, veuillez recharger le casque avant de le réutiliser.

GARANTIE


Votre casque est couvert par une garantie. Visitez notre site Web à l'adresse <https://shokz.com/pages/warranty-return> pour plus de détails sur la garantie limitée.

CONTENU DE L'EMBALLAGE



1 boîte d'emballage OpenRun Air 2

1 casque OpenRun Air 2



1 brochure
d'informations légales
et réglementaires

1 carte de garantie
du produit

1 guide d'utilisation

Si l'un des éléments ci-dessus est manquant ou si le produit est endommagé, ne l'utilisez pas.

Veuillez contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté ou nous contacter pour obtenir de l'aide.

SHOKZ