

# OpenRun Air 2

## オンライン取扱説明書

SHOKZ S610  
シリーズ

# Shokz アプリ



Shokz



## アプリをダウンロード

Shokzアプリを使用すると、イコライザーモードの切り替え、マルチポイント接続、ボタンのカスタマイズ、ファームウェアのアップデート、イヤホンを探す機能の使用、プロンプト音量の設定などを行うことができます。音楽の再生も自由自在。今すぐアプリをダウンロードして、シンプルでシームレスなオーディオ体験をお楽しみください。

\* Apple、およびAppleロゴは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。GoogleおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。

# 目次

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>製品仕様</b>            | 03 |
| イヤホンの各部名称              | 04 |
| 電源オン/オフ                | 05 |
| ペアリングと接続               | 06 |
| 装着方法                   | 07 |
| <b>ボタン操作</b>           | 08 |
| 音量操作                   | 09 |
| マルチファンクションボタン          | 10 |
| バッテリー残量の確認             | 12 |
| <b>Shokzアプリのその他の機能</b> | 13 |
| イコライザーモードの設定           | 14 |
| マルチポイント接続              | 15 |
| マルチポイント接続の設定           | 16 |
| マルチポイント接続の解除           | 21 |
| 言語の切り替え                | 23 |
| <b>ケアとメンテナンス</b>       | 25 |
| 充電方法                   | 26 |
| 保管とメンテナンス              | 27 |


|      |    |
|------|----|
| 製品保証 | 28 |
| 同梱物  | 29 |

# 製品仕様

# イヤホンの各部名称



# 電源オン/オフ



## イヤホンの電源オン：

LEDインジケータが青く点灯するまで、電源/音量+ボタンを長押ししてください。


## イヤホンの電源オフ：

LEDインジケータが赤く点灯するまで、電源/音量+ボタンを長押ししてください。

# ペアリングと接続




1. イヤホンの電源がオフになっていることを確認します。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅するまで、音量+ボタンを長押しします。



3. デバイスのBluetooth設定を開き、「OpenRun Air 2 by Shokz」を選択します。

# 装着方法



イヤホンを図のように首の後ろにまわしてください。イヤーフックを耳にかけて装着します。


\*イヤホンの装着方法を間違えると、正常に使用できなかったり、音声が不快に感じる場合があります。必ずトランスデューサを耳の前に置いてください。

# ボタン操作

# 音量操作



オーディオ再生中に操作してください。



## 音量の変更方法：


オーディオ再生中（通話中）に、音量+または音量-ボタンを押して音量を調節します。

\*音量が最大になるとピープ音が鳴ります。



\*大音量でイヤホンを使用すると、聴力への影響や、音声の歪みが生じる可能性があります。

# マルチファンクションボタン



マルチファンクションボタン

- |                                                                                                                    |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  オーディオの再生/停止 ●<br>1回クリック            |  着信への応答 ●<br>着信中に1回クリック  |
|  次の曲を再生 ●●<br>オーディオ再生中に2回クリック     |  通話の終了 ●<br>通話中に1回クリック |
|  ひとつ前の曲を再生 ●●●<br>オーディオ再生中に3回クリック |                                                                                                           |

# マルチファンクションボタン


|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| オーディオを再生                   | 1回クリック                               |
| オーディオを一時停止                 | 1回クリック                               |
| 次の曲                        | オーディオの再生中に2回クリック                     |
| 前の曲                        | オーディオの再生中に3回クリック                     |
| 音声アシスタントを起動                | 2秒間長押し                               |
| 着信に応答                      | 1回クリック                               |
| 通話を終了                      | 通話中に1回クリック                           |
| 通話拒否                       | 着信中に2秒間長押し                           |
| プロンプト言語を切り替える              | ペアリングモード（赤と青のライトが交互に点滅している状態）で2回クリック |
| 2件目の着信に応答し、<br>1件目の通話を終了する | 2件目の着信があったときに2回クリック                  |
| 2件目の通話を終了し、<br>1件目の通話を継続する | 2件目の着信があったときに2秒間長押し                  |
| 2件目の着信に応答し、<br>1件目の通話を保留する | 2件目の着信があったときに1回クリック                  |
| 通話を切り替える<br>(保留中の通話に切り替え)  | 複数の通話中に1回クリック                        |
| 複数通話中に現在の通話を<br>終了する       | 複数の通話中に2秒間長押し                        |

\*上記の通話関連機能は電話回線を使用した通話のみに対応しています。サードパーティ製アプリを通じた音声通話やビデオ通話には対応していません。

# バッテリー残量の確認



スタンバイ状態で操作してください。



## バッテリーの状態の確認方法：

オーディオを一時停止した状態で、音量+または音量-ボタンを押すと、バッテリーの残量が音声案内で流れます。

### \* 音声案内：

バッテリーは充電されています。

バッテリーはおよそ半分です。

バッテリーは残りわずかです。

充電してください。

# Shokzアプリのその 他の機能

# イコライザーモードの設定



## スタンダード：

周波数バランスが取れており、日常的な音楽再生に適しています



## 音量ブースト：

音量出力を強化し、屋外などの騒がしい環境に適しています



## ボーカル：

中音域を強調し、オーディオブック、オンラインコース、音声コンテンツの再生に適しています




## プライベート：

高音域の出力を制御し、音漏れを効果的に低減します



\*注意：大音量で長時間使用すると、聴力への影響や、音声の歪みが生じる可能性があります。

# マルチポイント接続



## 2台のデバイスに同時接続：


1台のイヤホンで2台のBluetoothデバイスに同時に接続でき、デバイス間のシームレスな切り替えが可能です。

複数の作業をよりスムーズに行えます。

## マルチポイント接続の設定




イヤホンの電源を切った状態から以下の操作を行ってください。




ペアリングモードに入ると、「ペアリングモードです」と音声案内が流れます。

1. イヤホンの電源をオフにした状態から操作を開始します。
2. LEDインジケータが赤と青の交互に点滅するまで電源/音量+ボタンを長押しします。ペアリングモードに移行すると、「ペアリングモードです」と音声案内が流れます。




3. マルチファンクションボタンと電源/音量+ボタンをピープ音が聞こえるまで、同時に長押しします。



## 1台目のデバイス

4. 1台目のデバイスのBluetooth設定を開き、「OpenRun Air 2 by Shokz」を選択して接続します。
5. イヤホンの電源をオフにします。



## 2台目のデバイス

6. LEDインジケータが赤と青の交互に点滅するまで電源/音量＋ボタンを長押しし、再度ペアリングモードに入ります。
7. 2台目のデバイスのBluetooth設定を開き、「OpenRun Air 2 by Shokz」を選択して接続します。
8. イヤホンの電源を再度オフにします。




9. 電源/音量+ボタンを長押しし、イヤホンの電源をオンにします。電源オンの音声案内のあと、イヤホンからピープ音が2回流れます。両方のデバイスに自動的に接続されます。

\*Shokzアプリを使用すると、マルチポイント接続をより簡単に設定することが可能です。

# マルチポイント接続の解除




イヤホンの電源を切った状態から以下の操作を行ってください。



ペアリングモードに入ると、「ペアリングモードです」と音声案内が流れます。

1. イヤホンの電源をオフにした状態から操作を開始します。
2. 「ペアリングモードです」と音声案内が流れ、LEDインジケータが赤と青に交互に点滅するまで、電源/音量+ボタンを長押しします。




3. イヤホンからピープ音が流れるまで、マルチファンクションボタンと音量ーボタンを同時に長押しします。

\* Shokzアプリを使用すると、マルチポイント接続をより簡単に設定できます。

# 言語の切り替え


イヤホンには、中国語、英語、日本語、韓国語の4つの言語が搭載されています。

**OFF** イヤホンの電源を切った状態から以下の操作を行ってください。



ペアリングモードに入ると、「ペアリングモードです」と音声案内が流れます。

1. イヤホンの電源をオフにした状態から操作を開始します。
2. 「ペアリングモードです」と音声案内が流れ、LEDインジケータが赤と青に交互に点滅するまで、電源/音量+ボタンを長押しします。



マルチファンクションボタン ●●


3. マルチファンクションボタンを2回押します。イヤホンからピープ音が聞こえたら、音量+ボタンを1回押します。設定したい言語に切り替わるまで操作を繰り返し、設定したい言語で音声案内が流れたら、そのままイヤホンの電源をオフにしてください。言語の切り替えが完了します。

\*Shokzアプリを使用すると、言語の切り替えが簡単に行えます。

# ケアとメンテナンス

# 充電方法

**OFF** 充電中は、イヤホンが自動的に電源オフになります。



バッテリー残量が少なくなると、バッテリー残量低下の警告音が鳴り、赤のLEDインジケータが断続的に点滅します。充電ケーブルを接続して、イヤホンを充電してください。

充電中は、LEDインジケータが赤に点灯し、イヤホンは自動的に電源オフになります。充電が完了すると、LEDインジケータが青に点灯します。


# 保管とメンテナンス

- ・イヤホンは涼しく乾燥した場所に保管してください。動作温度は0～40°C（32～104°F）です。
- ・イヤホンを熱源、可燃性ガス、その他の洗浄液や腐食性液体の近くに置かないでください。また、長時間直射日光が当たる場所や高温環境で使用したり保管したりしないでください。
- ・部品が破損した場合や、煙、熱、焦げた臭いなどが発生した場合は、イヤホンの使用を直ちに中止してください。
- ・本製品の防塵・防水レベルはIP67です。本製品は、最大水深1メートルで最長30分間の水没に耐えられる設計です。IP67の保護等級は永久的なものではなく、通常使用での摩耗により防塵、防水性能が低下する可能性があります。
- ・イヤホンを拭くときは、柔らかく乾いた布を使用してください。
- ・長期間保管した後は、使用を再開する前にイヤホンを充電してください。

# 製品保証

お買い上げいただいたイヤホンには製品保証がついています。保証に関する規定や詳細は、Shokzのウェブサイト（<https://jp.shokz.com/pages/warranty-policy>）を参照してください。

# 同梱物



OpenRun Air 2  
パッケージボックス x1




OpenRun Air 2  
イヤホン x1



法律に基づく注意事項 x1



製品保証書 x1



ユーザーガイド x1

ご購入時に上記のいずれかが不足している場合、または製品に損傷がある場合は、製品を使用しないでください。内容物に問題がある場合は、製品を購入した販売店にお問い合わせいただくか、弊社までご連絡ください。

**SHOKZ**