

# OpenRun Air 2

Online Instrukcja Użycia

SHOKZ S610 Seria

# Aplikacja Shokz



## Shokz



## Pobierz aplikację

Aplikacja Shokz obsługuje wiele funkcji, w tym przełączanie trybu korektora, parowanie wielopunktowe, programowalne przyciski, aktualizacje oprogramowania sprzętowego, znajdowanie słuchawek i ustawienia głośności komunikatów. Przejmij kontrolę nad swoją muzyką — pobierz aplikację już teraz i korzystaj z wygodnej obsługi.

\*Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google Play jest znakiem towarowym firmy Google LLC.

# Katalog


|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>NOSZENIE I UŻYTKOWANIE</b>        | 03 |
| Sterowanie słuchawkami               | 04 |
| Włączanie/Wyłączanie                 | 05 |
| Parowanie                            | 06 |
| Sposób noszenia                      | 07 |
| <b>STEROWANIE PRZYCISKAMI</b>        | 08 |
| Głośność                             | 09 |
| Przycisk wielofunkcyjny              | 10 |
| Sprawdzanie stanu baterii            | 12 |
| <b>INNE FUNKCJE APLIKACJI SHOKZ</b>  | 13 |
| Opis trybu korektora                 | 14 |
| Parowanie wielopunktowe              | 15 |
| Włącz parowanie wielopunktowe        | 16 |
| Wyłączenie parowania wielopunktowego | 21 |
| Zmiana języków                       | 23 |
| <b>CZYSZCZENIE I KONSERWACJA</b>     | 25 |
| Informacje dotyczące ładowania       | 26 |
| Przechowywanie i konserwacja         | 27 |

**GWARANCJA** ..... 28

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA** ..... 29

# NOSZENIE I UŻYTKOWANIE

# Sterowanie słuchawkami



# Włączanie/Wyłączanie



Przycisk zasilanie/głośność +

## Włączanie słuchawek

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/zwiększania głośności +, aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko


## Wyłączanie słuchawek

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/zwiększania głośności przez 3 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać na czerwono.

# Parowanie




1. Zaczynij od wyłączenia OpenRun Air 2.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności do momentu, aż wskaźnik LED zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko.



3. Otwórz ustawienia Bluetooth na urządzeniu i wybierz opcję „OpenRun Air 2 by Shokz”.

# Sposób noszenia



Chwyc słuchawki, umieść je z tyłu szyi, załóż zaczepy na uszy i ciesz się muzyką!


\* Noszenie słuchawek w niewłaściwy sposób może powodować dyskomfort. Przetworniki powinny znajdować się na wysokości uszu.

# STEROWANIE PRZYCISKAMI

# Głośność



\* Obsługiwane podczas odtwarzania dźwięku.



## Jak zmienić głośność:


Podczas odtwarzania dźwięku dostosuj głośność słuchawek, naciskając przyciski zwiększania lub zmniejszania głośności.

\* Gdy głośność osiągnie maksymalny poziom, usłyszysz sygnał dźwiękowy.



\* Korzystanie z słuchawek przy wysokim poziomie głośności może negatywnie wpływać na słuch oraz powodować zniekształcenia dźwięku.

# Przycisk wielofunkcyjny



Przycisk wielofunkcyjny



Odtwarzanie/  
Wstrzymanie muzyki  
Kliknij raz



Odbieranie  
połączenia  
Kliknij raz



Następny utwór  
Kliknij dwukrotnie podczas  
odtwarzania muzyki



Zakończenie  
połączenia  
Kliknij raz



Poprzedni utwór  
Kliknij potrójnie podczas odtwarzania muzyki



# Przycisk wielofunkcyjny


|                                                          |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odtwarzanie muzyki                                       | kliknij raz                                                                                                         |
| Wstrzymanie muzyki                                       | kliknij raz                                                                                                         |
| Następny utwór                                           | kliknij dwukrotnie podczas odtwarzania muzyki                                                                       |
| Poprzedni utwór                                          | kliknij trzykrotnie podczas odtwarzania muzyki                                                                      |
| Przełączanie języka                                      | kliknij dwukrotnie podczas parowania                                                                                |
| Kończenie połączenia                                     | kliknij raz                                                                                                         |
| Zakończenie połączenia                                   | kliknij raz podczas połączenia                                                                                      |
| Odrzucenie połączenia                                    | Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy                                                                              |
| Zmiana języka komunikatów                                | w trybie parowania (gdy czerwone i niebieskie diody migają na przemian) naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny |
| Odbierz drugie połączenie i zakończ pierwsze             | po nawiązaniu drugiego połączenia naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny                                       |
| Zakończ drugie połączenie i pozostań na pierwszym        | po nawiązaniu drugiego połączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy                    |
| Odbierz drugie połączenie i zachowaj pierwsze            | po nawiązaniu drugiego połączenia naciśnij jednokrotnie przycisk wielofunkcyjny                                     |
| Zmieniaj połączenia (przejdź do wstrzymanego połączenia) | w trakcie wielu połączeń naciśnij jednokrotnie przycisk wielofunkcyjny                                              |
| Zakończ bieżące połączenie w ramach wielu połączeń       | w trakcie wielu połączeń naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy                             |

\*Powyższe funkcje związane z połączeniami dotyczą wyłącznie połączeń telefonicznych i nie mają zastosowania do połączeń głosowych ani wideo wykonywanych za pośrednictwem aplikacji innych firm

# Sprawdzenie stanu baterii



Korzystaj z elementów sterowania, gdy nie jest odtwarzany dźwięk.



## Jak sprawdzić stan baterii:

Kliknij przycisk zwiększania lub zmniejszania głośności, gdy odtwarzanie muzyki jest wstrzymane.

\*Komunikat głosowy: „Battery high (wysoki poziom naładowania baterii) / Battery medium (średni poziom naładowania baterii) / Battery low (niski poziom naładowania baterii) / Charge me (podłącz do ładowania)”.

# INNE FUNKCJE APLIKACJI SHOKZ

# Opis trybu korektora



**Standardowy:**  
zrównoważone pasmo  
częstotliwości; odpowiedni  
tryb do codziennego  
słuchania muzyki



**Wzmocnienie głośności:**  
zwiększona głośność;  
odpowiedni tryb do  
słuchania w hałaśliwym  
otoczeniu



**Wokalny:**  
wzmocnienie średnich  
częstotliwości; odpowiedni  
tryb do słuchania  
audiobooków, uczestniczenia  
w kursach online i słuchania  
wiadomości głosowych




**Prywatność:**  
kontroluje poziom dźwięków  
wysokich częstotliwości,  
skutecznie ograniczając  
wyciek dźwięku



\*Uwaga: długotrwałe słuchanie przy wysokiej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu, dodatkowo przy wysokich poziomach głośności mogą wystąpić zniekształcenia dźwięku.

# Parowanie wielopunktowe



## Połącz się z dwoma urządzeniami jednocześnie:


jedna para słuchawek może łączyć się jednocześnie z dwoma urządzeniami Bluetooth, umożliwiając bezproblemową zmianę urządzeń.

Wykonuj łatwo wiele zadań jednocześnie

# Włącz parowanie wielopunktowe




Funkcja jest dostępna, gdy słuchawki są wyłączone.




Po wejściu w tryb parowania usłyszysz „Parowanie”.

1. Upewnij się, że słuchawki są wyłączone.
2. Aby przejść do trybu parowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania lub zwiększania głośności do momentu, aż czerwone i niebieskie wskaźniki zaczną migać na przemian. Usłyszysz komunikat „pairing” („parowanie”).




3. Naciśnij i przytrzymaj zarówno przycisk wielofunkcyjny, jak i przycisk zasilania lub zwiększania głośności do momentu, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.



## Pierwsze urządzenie

4. Aby się połączyć, otwórz listę parowania Bluetooth na pierwszym urządzeniu i wybierz opcję „OpenRun Air 2 by Shokz”.
5. Wyłącz słuchawki.



## Drugie urządzenie

6. Ponownie rozpocznij parowanie.
7. Aby się połączyć, otwórz listę parowania Bluetooth na drugim urządzeniu i wybierz opcję „OpenRun Air 2 by Shokz”.
8. Ponownie wyłącz słuchawki.




9. Aby włączyć słuchawki, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania lub zwiększania głośności. Po wyświetleniu komunikatu o włączeniu słuchawki automatycznie połączą się z oboma urządzeniami, co zostanie potwierdzone dwoma sygnałami dźwiękowymi.

\*Za pomocą aplikacji Shokz możesz również wygodnie zarządzać połączeniami wielopunktowymi.

# Wyłączenie parowania wielopunktowego




Funkcja jest dostępna, gdy słuchawki są wyłączone.



Po wejściu w tryb parowania usłyszysz komunikat „Parowanie”

1. Zaczynij od wyłączenia słuchawek.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Głośność +, aż usłyszysz „Pairing”, a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.




3. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk wielofunkcyjny oraz przycisk zwiększania głośności (-), aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

\*Za pomocą aplikacji Shokz możesz również wygodnie zarządzać połączeniami wielopunktowymi.


# Zmiana języka

Słuchawki mają cztery wbudowane języki: chiński, angielski, japoński i koreański.

**OFF** Funkcja jest dostępna, gdy słuchawki są wyłączone.



1. Zaczynj od wyłączenia słuchawek.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Głośność +, aż usłyszysz „Pairing”, a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.




3. jednokrotnie przycisk zwiększania głośności (+). Zmiana języka zostanie zakończona po usłyszeniu odpowiedniego komunikatu głosowego.

\* Możesz również użyć aplikacji Shokz, aby z łatwością zmienić język poleceń głosowych.

# CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

# Informacja dotycząca ładowania

**OFF** Podczas ładowania słuchawki automatycznie się wyłączą.



Gdy poziom naładowania baterii będzie niski, słuchawki wyemitują sygnał ostrzegawczy, a wskaźnik zacznie migać na czerwono. Naładuj urządzenie za pomocą przewodu ładującego.

Podczas ładowania wskaźnik LED zmieni kolor na czerwony, a słuchawki automatycznie wyłączą się. Gdy wskaźnik zmieni kolor na niebieski, ładowanie zostało zakończone.


# Przechowywanie i konserwacja

- Słuchawki należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Temperatura robocza powinna wynosić 0~40°C (32~104°F).
- Słuchawki należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, palnego gazu lub innych cieczy czyszczących/żrących. Należy unikać kontaktu słuchawek z miejscami narażonymi na działanie bezpośredniego światła słonecznego oraz używania lub umieszczania ich miejscach o wysokiej temperaturze.
- Należy natychmiast zaprzestać używania słuchawek, jeśli którakolwiek z części jest uszkodzona, dymi, jest gorąca lub wydziela zapach spalenizny.
- Produkt spełnia wymagania klasy IP67 pod kątem odporności na kurz i zachlapania. Produkt można zanurzyć w słodkiej wodzie na głębokość do 1 metra na maksymalnie 30 minut. Klasa IP67 nie zapewnia stałej ochrony i może ulec pogorszeniu w wyniku normalnego zużycia.
- Słuchawki należy czyścić miękką, suchą szmatką.
- Po długim okresie przechowywania słuchawki należy naładować przed ponownym użyciem.

# GWARANCJA

Słuchawki objęte są gwarancją. Więcej szczegółów na temat ograniczonej gwarancji można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem <https://shokz.com/pages/warranty-return> .


# ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Opakowanie słuchawek  
OpenRun Air 2 (1 szt.)




Słuchawki OpenRun Air 2 (1 szt.)



Informacje prawne  
(1 szt.)



Karta gwarancyjna  
produktu (1 szt.)



Instrukcja obsługi  
(1 szt.)

Jeśli brakuje któregośkolwiek z powyższych elementów lub produkt jest uszkodzony, nie należy go używać.

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony, lub z nami.

**SHOKZ**