

OpenRun Air 2

Manual de Instruções Online

SHOKZ S610 Série

Aplicação Shokz



Shokz



Transferir a aplicação

A Shokz App oferece várias funcionalidades, incluindo alteração do modo de equalização, emparelhamento multiponto, botões personalizáveis, atualizações do firmware, encontrar os meus auscultadores e configurações rápidas de volume. Assuma o controlo da sua música, transfira agora e desfrute de uma experiência de utilizador mais prática.

*Apple e o logótipo Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países. Google Play é uma marca registada da Google LLC.

Catálogo




UTILIZAÇÃO E USO	03
Controles do fone de ouvido	04
Ligar / Desligar	05
Emparelhar	06
Como utilizar	07
CONTROLOS DOS BOTÕES	08
Volume	09
Botão Multifunções	10
Verificar o estado da bateria	12
OUTRAS FUNÇÕES DA APP SHOKZ	13
Descrição do modo de equalização	14
Emparelhamento multiponto	15
Ativar emparelhamento multiponto	16
Desativar o emparelhamento multiponto	21
Mudar de idioma	23
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	25
Aviso de carregamento	26
Armazenamento e manutenção	27

GARANTIA 28


CONTEÚDO DA EMBALAGEM 29

UTILIZAÇÃO E USO

Controles do fone de ouvido



LIGAR/DESLIGAR



Ligar os auriculares

Prima e segure o botão de Ligar/ Volume+ durante 2 segundos até que o indicador LED pisque a azul.


Desligar os auriculares

Prima e segure o botão de Ligar/ Volume+ durante 3 segundos até que o indicador LED pisque a vermelho.

Emparelhar




1. Comece com o OpenRun Air 2 desligado.
2. Prima sem soltar o botão de aumentar volume até o indicador LED piscar a vermelho e azul alternadamente.



3. Abra as definições Bluetooth do seu dispositivo e selecione "OpenRun Air 2 by Shokz".

Como utilizar



Coloque os auscultadores na parte de trás da base do pescoço, posicione os ganchos de orelha nas suas orelhas e desfrute da música!


* Usar os auscultadores da forma errada pode causar desconforto. Os transdutores devem estar em frente às orelhas.

CONTROLOS DOS BOTÕES

Volume



* Execute enquanto reproduz áudio.



Para mudar o volume:


Enquanto o áudio está a ser reproduzido, ajuste o volume dos auscultadores ao pressionar os botões Volume + ou Volume -.

* Irá ouvir um alarme sonoro quando o volume estiver no máximo.



* Ouvir com auscultadores com volume elevado pode afetar a sua audição e o áudio ficará distorcido.

Botão Multifunções



Botão Multifunções



Reproduzir/Pausar
música
(clique uma vez)



Atender
chamada
(clique uma vez)



Música seguinte
(clique duas vezes enquanto
a música é reproduzida)



Finalizar uma
chamada
(clique uma vez)



Música anterior
(clique três vezes enquanto a música estiver sendo reproduzida.)



Botão multifunções


Reproduzir música	clicar uma vez
Pausar música	clicar uma vez
Música seguinte	duplo clique enquanto a música está a ser reproduzida
Música anterior	triplo clique enquanto a música está a ser reproduzida
Ativar o assistente de voz	mantenha pressionado durante 2 segundos
Atender chamada	clicar uma vez
Terminar chamada	clicar uma vez durante uma chamada
Rejeitar chamada	Pressione e segure por 2 segundos
Alterar idioma do aviso	no modo de emparelhamento (luzes vermelha e azul a piscar alternadamente), premir duas vezes o botão multifunções
Atender a segunda chamada e terminar a primeira	ao receber uma segunda chamada, premir duas vezes o botão multifunções
Terminar a segunda chamada e manter a primeira chamada	ao receber uma segunda chamada, premir sem soltar o botão multifunções durante 2 segundos
Atender a segunda chamada e manter a primeira chamada	ao receber uma segunda chamada, premir uma vez o botão multifunções
Alternar entre chamadas (mudar para a chamada em espera)	durante uma chamada múltipla, premir uma vez o botão multifunções
Terminar a chamada atual numa chamada múltipla	durante uma chamada múltipla, premir sem soltar o botão multifunções durante 2 segundos

* As funções relacionadas com chamadas acima referidas aplicam-se apenas a chamadas telefónicas e não se aplicam a chamadas de voz ou vídeo efetuadas através de aplicações de terceiros.

Verificar o estado da bateria



Utilize os controles quando não estiver a reproduzir áudio.



Para verificar o estado da bateria:

Clique no botão Volume + ou Volume - enquanto a música está em pausa.

*Mensagem de voz: "Bateria cheia/Bateria com meia carga/Bateria fraca/Carregue-me."

OUTRAS FUNÇÕES DA APP SHOKZ

Descrição do modo de equalização



Padrão:
frequências equilibradas,
ideal para ouvir música no
dia a dia



Aumento de Volume:
aumento do volume de
saída, ideal para ambientes
exteriores ruidosos



Vocal:
frequências médias
melhoradas, ideal para
audiolivros, formações online
e áudio falado




Privado:
controla a saída de alta
frequência para reduzir
eficazmente as fugas de som



*Nota: a utilização prolongada a volumes elevados pode causar danos auditivos e podem ocorrer distorções em níveis de volume elevados.

Emparelhamento multiponto



Ligar a dois dispositivos em simultâneo:


um par de auscultadores pode ligar-se a dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo, permitindo alternar facilmente entre eles.

Realize várias tarefas com facilidade

Ativar emparelhamento multiponto




Executar com os auscultadores desligados.




Ao entrar no modo de emparelhamento, você ouvirá "Emparelhamento".

1. Certifique-se de que os auscultadores estão desligados.
2. Prima sem soltar o botão de alimentação/aumentar volume até as luzes indicadoras vermelha e azul piscarem alternadamente para entrar no modo de emparelhamento. Irá ouvir "Pairing".




3. Prima sem soltar o botão multifunções e o botão de alimentação/aumentar volume até ouvir um sinal sonoro.



Primeiro dispositivo

4. Abra a lista de emparelhamento Bluetooth no dispositivo 1 e selecione "OpenRun Air 2 by Shokz" para ligar.
5. Desligue os auscultadores.



Segundo dispositivo

6. Volte a entrar no modo de emparelhamento.
7. Abra a lista de emparelhamento Bluetooth no dispositivo 2 e selecione "OpenRun Air 2 by Shokz" para ligar.
8. Desligue novamente os auscultadores.




9. Prima sem soltar o botão de alimentação/aumentar volume para ligar os auscultadores. Após o aviso de ligar, os auscultadores ligam-se automaticamente a ambos os dispositivos, emitindo dois sinais sonoros de confirmação da ligação.

*Também pode utilizar a Shokz App para gerir facilmente a ligação multiponto.

Desativar o emparelhamento multiponto




Executar com os auscultadores desligados.



Ao entrar no modo de emparelhamento, você ouvirá "Emparelhamento".

1. Comece com os auscultadores desligados.
2. Prima sem soltar o botão Volume + até ouvir "pairing" (a emparelhar) e o indicador LED pisque a vermelho e azul, alternadamente




3. Mantenha pressionados simultaneamente o botão multifunções e o botão Volume + até ouvir um aviso sonoro.

*Também pode utilizar a Shokz App para gerir facilmente a ligação multiponto.

Mudar de idioma


Os seus auscultadores têm quatro idiomas incorporados: chinês, inglês, japonês e coreano.

OFF Executar com os auscultadores desligados.



Ao entrar no modo de emparelhamento, você ouvirá "Emparelhamento".

1. Comece com os auscultadores desligados.
2. Prima sem soltar o botão Volume + até ouvir "pairing" (a emparelhar) e o indicador LED pisque a vermelho e azul, alternadamente



Botão Multifunções



3. Prima duas vezes o botão multifunções. Os idiomas foram alterados quando ouvir o idioma correspondente.


*Além disso, pode usar a Shokz App para mudar facilmente o idioma da voz do aviso.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Aviso de carregamento



Os auscultadores desligam-se automaticamente durante o carregamento.



Quando a bateria está fraca, os auscultadores emitem um sinal sonoro de alerta de bateria fraca e a luz indicadora vermelha pisca intermitentemente. Ligue o cabo de carregamento para carregar o dispositivo.

Durante o carregamento, o indicador LED fica vermelho e os auscultadores desligam-se automaticamente. Quando o indicador ficar azul, o carregamento está concluído.


Armazenamento e manutenção

- Guarde os auscultadores num local fresco e seco. A temperatura de funcionamento deve ser entre 0 e 40 °C (32 e 104 °F).
- Mantenha os auscultadores afastados de fontes de calor, gases combustíveis ou outros líquidos de limpeza/corrosivos. Evite expor os auscultadores à luz solar direta por longos períodos e utilizá-los ou colocá-los em locais quentes.
- Deixe imediatamente de utilizar os auscultadores se alguma peça estiver danificada ou produzir fumo, calor ou um cheiro a queimado. O nível de resistência ao pó e à água do produto é IP67. O produto pode ser submerso até 1 metro de água doce durante, no máximo, 30 minutos. O nível de proteção IP67 não é permanente e pode diminuir devido ao uso e desgaste normal.
- Limpe os auscultadores com um pano macio e seco.
- Após um longo período de armazenamento, carregue os auscultadores antes de os utilizar novamente.

GARANTIA

Os seus auriculares estão cobertos por uma garantia. Visite o nosso site em <https://shokz.com/pages/warranty-return> para obter detalhes sobre a garantia limitada.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM




1 embalagem OpenRun Air 2




1 auscultadores OpenRun Air 2



1 folheto de
informação legal e
regulamentar



1 cartão de garantia
do produto



1 manual do
utilizador

Se algum dos itens acima estiver em falta ou se o produto estiver danificado, não o utilize.

Contacte o revendedor onde o produto foi adquirido ou contacte-nos para obter assistência.

SHOKZ