

OpenRun Air 2

Online-käyttöopas

SHOKZ S610 Sarja

Shokz-sovellus



Shokz



Lataa sovellus

Shokz-sovellus tukee useita ominaisuuksia, kuten taajuuskorjaimen tilan vaihtoa, monipistepariliitos, painikkeiden mukautusta, laiteohjelmistopäivityksiä, kuulokkeiden paikannusta ja kehotteiden äänenvoimakkuuden säätöä. Ota musiikki hallintaan – lataa sovellus nyt ja nauti entistä sujuvammasta käyttökokemuksesta.

*Apple ja Apple -logotyyppi ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, rekisteröityneitä Yhdysvalloissa ja muiden maailman maihin. Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.

Luettelo

KORVIIN ASETTAMINEN JA KÄYTTÄMINEN ---- 03

Kuulokkeiden hallinta	04
ON/OFF	05
Muodostetaan pariliitosta	06
Asettaminen korviin	07

PAINIKEOHJAUKSET 08

Äänenvoimakkuus	09
MonitoimiPainike	10
Tarkista akun tila	12

MUUT SHOKZ-SOVELLUKSEN TOIMINNOT ----- 13

Taajuuskorjaimen tilan kuvaus	14
Monipistepariliitos	15
Ota monipistepariliitos käyttöön	16
Monen laitteen pariliittämisen poistaminen käytöstä	21
Kielen vaihtaminen	23

PUHDISTUS JA HUOLTO 25


Latausilmoitus	26
Säilytys ja huolto	27

TAKUU	-----	28
--------------	-------	----


Pakkauksen sisältö	-----	29
---------------------------	-------	----

KORVIIN ASETTAMINEN JA KÄYTTÄMINEN

Kuulokkeiden hallinta



ON/OFF



ON

Käynnistäminen: Paina Power/Volume+ -painiketta 2 sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.


OFF

Sammuttaminen: Paina Power/Volume+ -painiketta 3 sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu punaisena.

Muodostetaan pariliitosta




1. Aloita niin, että OpenRun Air 2 on kytketty pois päältä.
2. Paina Volume + -painiketta pitkään, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu punaisena ja sinisenä vuorotellen.



3. Avaa laitteen Bluetooth-asetukset ja valitse "OpenRun Air 2 by Shokz".

Asettaminen korviin



Nosta kuulokkeet, vie ne niskasi taakse, aseta korvakoukut korville ja nauti musiikistasi!


* Kuulokkeiden käyttäminen väärällä tavalla voi aiheuttaa epämukavuutta. Kuulokelementtien tulisi asettua korviesi eteen.

PAINIKEOHJAUKSET

Äänenvoimakkuus



* Käytä samaan aikaan äänentoiston kanssa.



Äänenvoimakkuuden säätö:


Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuutta painamalla joko äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta samalla, kun ääntä toistetaan.

* Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun äänenvoimakkuus on täysillä.



* Kuunteleminen suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa, ja ääni vääristyy.

MonitoimiPainike



MonitoimiPainike

- | | | | |
|----|--|--|---|
| ▷ | Musiikin toisto/
keskeytys ●
Napsauta kerran. | | Puheluun
vastaaminen ●
Napsauta kerran. |
| ▶▶ | Seuraava raita ● ●
Kaksoisnapsauta musiikin
toiston aikana. | | Puhelun
lopettaminen ●
Napsauta kerran. |
| ◀◀ | Edellinen raita ● ● ●
Napsauta kolme kertaa musiikin toiston aikana. | | |

Monitoimipainike


Musiikin toisto	Napsauta kerran
Musiikin keskeytys	Napsauta kerran
Seuraava raita	Kaksoisnapsauta musiikin toiston aikana
Edellinen raita	Napsauta kolme kertaa musiikin toiston aikana
Aktivoi ääniavustaja	Pidä painettuna 2 sekuntia
Puheluun vastaaminen	Napsauta kerran
Puhelun lopettaminen	Napsauta kerran puhelun aikana
Hylkää puhelu	Paina ja pidä painettuna 2 sekunnin ajan
Kehotteiden kielen vaihtaminen	Pariliitostilassa (vuorotellen vilkkuvat punaiset ja siniset merkkivalot) kaksoisnapsauta monitoimipainiketta
Toiseen puheluun vastaaminen ja ensimmäisen puhelun lopettaminen	Kun saat toisen puhelun, kaksoisnapsauta monitoimipainiketta
Toisen puhelun lopettaminen ja ensimmäisen puhelun pito	Kun saat toisen puhelun, paina monitoimipainiketta 2 sekunnin ajan
Toiseen puheluun vastaaminen ja ensimmäisen puhelun pito	Kun saat toisen puhelun, paina monitoimipainiketta kerran
Puheluiden välillä vaihtaminen (pidossa olevaan puheluun vaihtaminen)	Kun olet monipuhelussa, paina monitoimipainiketta kerran
Lopeta nykyinen puhelu monipuhelussa	Kun olet monipuhelussa, paina monitoimipainiketta 2 sekuntia

* Edellä mainitut puheluun liittyvät toiminnot koskevat vain puheluita eivätkä kolmansien osapuolten sovellusten kautta soitettuja ääni- tai videopuheluita.

Tarkista akun tila



Käytä säätimiä, kun ääntä ei toisteta.



Akun tilan tarkistaminen:

Paina äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta musiikin ollessa keskeytettynä.

* Äänikehote: "Battery high / Battery medium / Battery low / Charge me" (Akun varaus korkea / akun varaus keskitasoa / akun varaus alhainen / lataa minut).

Muut Shokz- sovelluksen toiminnot

Taajuuskorjaimen tilan kuvaus



Vakio:

Tasapainoiset taajuudet,
jotka sopivat jokapäiväiseen
musiikin kuunteluun



Äänenvoimakkuuden

tehostus:

Suurempi
äänenvoimakkuus, sopii
meluisiin ulkotiloihin



Laulu:

Korostetut keskitaajuudet,
sopii äänikirjoihin,
verkkokursseihin ja puhuttuun
ääneen




Yksityinen:

Säätää korkeataajuisia
ääntä ja vähentää tehokkaasti
äänen vuotamista



*Huomautus: Pitkäaikainen käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa, ja suurella äänenvoimakkuudella ääni voi vääristyä.

Monipistepariliitos



Yhdistä kahteen laitteeseen samanaikaisesti:


Yksi kuulokepari voi muodostaa yhteyden kahteen Bluetooth-laitteeseen samanaikaisesti, mikä mahdollistaa saumattoman vaihtamisen laitteiden välillä.

Hoida useita tehtäviä helposti

Ota monipistepariliitos käyttöön




Käytä, kun kuulokkeet ovat pois päältä.




Kun siirryt pariliitostilaan, kuulet äänen "Pariliitos".

1. Varmista, että kuulokkeet ovat pois päältä.
2. Paina Power / Volume + -painiketta pitkään, kunnes punainen ja sininen merkkivalo vilkkuvat vuorotellen, jolloin laite siirtyy pariliitostilaan. Kuulet ilmoituksen "Pairing".




3. Paina sekä monitoimipainiketta että Power/Volume + -painiketta pitkään, kunnes kuulet äänimerkin.



Ensimmäinen laite

4. Avaa Bluetooth-pariliitos laitteessa 1 ja muodosta yhteys valitsemalla "OpenRun Air 2 by Shokz".
5. Sammuta kuulokkeet.



Toinen laite

6. Palaa pariliitostilaan.
7. Avaa Bluetooth-pariliitos laitteessa 2 ja muodosta yhteys valitsemalla "OpenRun Air 2 by Shokz".
8. Sammuta kuulokkeet uudelleen.




9. Kytke kuulokkeet päälle painamalla Power/Volume + -painiketta pitkään. Kun kuulokkeet ovat kytkeytyneet päälle, ne muodostavat automaattisesti yhteyden molempiin laitteisiin, ja kuulet kaksi yhteyden vahvistusääntä.

*Voit käyttää Shokz-sovellusta myös kätevään monipisteyhteyksien hallintaan.

Monen laitteen pariliittämisen poistaminen käytöstä




Käytä, kun kuulokkeet ovat pois päältä.



Kun siirryt pariliitostilaan, kuulet äänen "Pariliitos".

1. Kytke kuulokkeet pois päältä.
2. Pidä Äänenvoimakkuus + -painiketta painettuna, kunnes kuulet "Pairing" ja LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja sinisenä.




3. Paina monitoimipainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) samanaikaisesti, kunnes kuulet äänikehotteen.

*Voit käyttää Shokz-sovellusta myös kätevään monipisteyhteyksien hallintaan.

Kielen vaihtaminen


Kuulokkeissa on neljä sisäänrakennettua kieltä: kiina, englanti, japani ja korea.

 Käytä, kun kuulokkeet ovat pois päältä.



Kun siirryt pariliitostilaan, kuulet äänen "Pariliitos".

1. Kytke kuulokkeet pois päältä.
2. Pidä Äänenvoimakkuus + -painiketta painettuna, kunnes kuulet "Pairing" ja LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja sinisenä.



Monitoimipainike



3. Paina monitoimipainiketta kaksi kertaa ja sen jälkeen äänenvoimakkuus + -painiketta kerran. Kielen vaihto on valmis, kun kuulet vastaavan äänikehotteen.


* Äänikehotteiden kielen voi vaihtaa myös Shokz App -sovelluksessa.

Puhdistus ja huolto

Latausilmoitus



Kuulokkeet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä latauksen aikana.



Kun akun varaus on vähissä, kuulokkeet antavat varoitusäänen, ja punainen merkkivalo vilkkuu ajoittain. Lataa laite liittämällä latauskaapeli.

Latauksen aikana LED-merkkivalo muuttuu punaiseksi ja kuulokkeet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä. Kun merkkivalo muuttuu siniseksi, lataus on valmis.


Säilytys ja huolto

- Säilytä kuulokkeita viileässä ja kuivassa paikassa. Käytä kuulokkeita 0–40 °C:n lämpötilassa.
- Pidä kuulokkeet poissa lämmönlähteiden, syttyvien kaasujen, puhdistusaineiden ja syövyttävien aineiden läheltä. Vältä pitkäaikaista altistumista suoralle auringonvalolle äläkä käytä tai säilytä kuulokkeita kuumissa paikoissa.
- Lopeta kuulokkeiden käyttö välittömästi, jos jokin osa vaurioituu tai jos laite savuaa, kuumenee tai siitä tulee palaneen hajua.
- Tuotteen pöly- ja vesitiiviysluokitus on IP67. Tuote voidaan upottaa makeaan veteen enintään yhden metrin syvyyteen enintään 30 minuutiksi. IP67-luokitus ei ole pysyvä suojausluokitus, ja sen taso voi heikentyä normaalin kulumisen ja käytön myötä.
- Puhdista kuulokkeet pehmeällä ja kuivalla liinalla.
- Kun kuulokkeet ovat olleet pitkään käyttämättä, lataa ne ennen käyttöä.

TAKUU

Nappikuulokkeet kuuluvat takuun piiriin. Saat tietoja rajoitetusta takuusta verkkosivustostamme osoitteessa <https://shokz.com/pages/warranty-return>.

Pakkauksen sisältö



OpenRun Air 2



OpenRun Air 2 -pakkaus, 1 kpl

OpenRun Air 2 Kuulokkeet , 1kpl

Oikeudelliset ja
sääntelyyn liittyvät
tiedot

Tuotetakuukortti, 1 kpl



Käyttöopas

Oikeudelliset ja
sääntelyyn liittyvät
tiedot, 1 kpl

Tuotetakuukortti, 1 kpl

Käyttöopas, 1 kpl

Jos jokin edellä mainituista osista puuttuu tai tuote on vaurioitunut, älä käytä sitä.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai ota meihin yhteyttä, jos tarvitset apua.

SHOKZ