

OpenRun Pro 2s

使用指南

SHOKZ S822

App



iOS版本下載



Android版本下載

*註:Android 使用者,請使用手機瀏覽器掃碼下載

下載 APP

Shokz App支援杜比音效開啟/關閉、節拍器頻率和音量設定、EQ模式切換、雙裝置連線、按鍵自訂、韌體升級、尋找耳機、提示音音量設定等多種功能!你的音樂由你定義,立即下載,您即可輕鬆享受更便利的使用體驗。

目錄


佩戴使用	04
耳機圖示	05
開關機	06
配對	07
佩戴	08
按鍵控制	09
音量調節	10
多功能鍵	11
檢查電量	13
擴充功能	14
杜比音效	15
節拍器	16
EQ模式說明	18
EQ模式切換	19
尋找耳機	20
雙裝置連線	21
開啟雙設備連接	22
關閉雙設備連接	27
恢復出廠設定	29
提示音語言切換	31

目錄


維護保養	33
充電提示	34
存放與維護	35
售後服務	36
包裝清單	37

佩戴使用

耳機圖示



開關機




開機：

在耳機關機狀態下，按住電源/音量+鍵2秒，直到指示燈藍燈閃爍。

關機：

在耳機開機狀態下，按住電源/音量+鍵3秒，直到指示燈紅燈閃爍。

配對




1. 在關機狀態下，持續按住電源/音量+鍵，請勿鬆手。
2. 直到指示燈紅色、藍色交替閃爍，此時耳機進入配對狀態。



3. 開啟裝置的藍牙設定功能，選擇「OpenRun Pro 2s by Shokz」，將會有提示音響起。

佩戴



雙手分開耳機，佩戴至合適的位置，享受音樂的陪伴。

*使用耳機時需注意正確佩戴，錯誤的佩戴方式可能引起您的不適，
耳機發聲部位應位於雙耳前方，無需塞入耳內。

按鍵控制


音量調節



*需在耳機播放音訊時
進行操作

電源/音量+鍵

音量-鍵



操作方法：

在耳機播放音訊時，透過按壓音量+鍵或音量-鍵調節耳機音量，滿足您的使用需求。

*韶音為保護您的聽力，在最高音量時會以「嘀」聲進行提示。



*聽力損傷 - 以過高音量聆聽音樂可能會損傷您的聽力，聲音也可能會失真。

多功能鍵



▶|| 播放/暫停音樂 ●
按一下

☎ 接聽電話 ●
來電時按一下

⏮ 下一首歌曲 ● ●
歌曲播放時按兩下

📞 掛斷電話 ●
通話時按一下

⏪ 上一首歌曲 ● ● ●
歌曲播放時按三下

更多功能*

播放	非電話播放狀態下，按一下多功能鍵
暫停	播放狀態下，按一下多功能鍵
下一首	播放狀態下，按兩下多功能鍵
上一首	播放狀態下，按三下多功能鍵
喚醒語音助理	長按多功能鍵2秒*
開啟節拍器	長按多功能鍵2秒*
接聽電話	按一下多功能鍵
掛斷電話	按一下多功能鍵
拒接電話	長按多功能鍵
切換提示音語言	配對狀態（紅藍燈交替閃爍）下， 按兩下多功能鍵
接聽第二通電話，同時掛斷第一通電話	第二通電話撥入時，長按多功能鍵2秒
接聽第二通電話，同時保留第一通電話	第二通電話撥入時，按一下多功能鍵
循環接聽（切換至保留中的電話）	多方通話狀態下，按一下多功能鍵
掛斷多方通話中目前通話的電話	多方通話狀態下，長按多功能鍵2秒

*以上功能涉及通話的部分，僅適用於電話通話，不適用於第三方軟體進行的語音通話或視訊通話等。

*透過Shokz App將耳機升級至最新韌體版本後，此長按操作將用於開啟/關閉節拍器。

*需前往Shokz App將耳機升級至最新韌體版本，以支援透過按鍵開啟/關閉節拍器。


檢查電量



需在耳機待機，無音訊
播放時進行操作

電源/音量+鍵

音量-鍵



操作方法：


在耳機待機狀態下，且無音訊播放時，按一下電源/音量+鍵或音量-鍵，耳機將會以語音播報的形式告知電量資訊。



*語音提示內容："Battery high/Battery medium/Battery low/
Charge me"

擴充功能

杜比音效



*杜比音效預設關閉

1. 全球首款支援杜比音效的骨傳導耳機，開啟杜比音效後，可獲得更開闊的聲場和更豐富的聲音細節，進一步提升聆聽體驗。
2. 開啟杜比音效前，請確保耳機已與手機完成藍牙配對，並已連線至 Shokz App。
3. 進入 Shokz App 主頁面，點選「Dolby Audio」開關以開啟或關閉杜比音效。

節拍器



*備註：節拍器頻率調節精度為1次/分鐘，預設頻率為 180 次/分鐘；
節拍器音量可獨立調節，不受耳機音量設定影響。

節拍器


1. 耳機內建專業運動節拍器，可提供精準的節奏提示，支援與音樂或有聲讀物同時播放，協助維持運動節奏。
2. 使用節拍器功能前，請確保耳機韌體為最新版本。若為舊版本，請前往Shokz App完成升級。
3. 透過Shokz App設定節拍器時，請確保耳機已與手機完成藍牙配對，並已連線至 Shokz App。
4. 進入Shokz App主頁面，點選「節拍器」進入設定頁面。
5. 調節節拍器頻率和音量並點選開始按鈕，耳機將依照設定的頻率和音量播放節拍器。
6. 節拍器支援獨立使用，無需連接手機藍牙。預設長按耳機多功能鍵即可開啟/關閉，也可以透過Shokz App的「按鍵自訂」功能變更操作方式。

EQ模式說明



標準模式：

頻段均衡，適用於日常場景聽音樂




人聲模式：

強化中頻，適用於聽電子書、線上課程等音訊



低音增強：

強化低頻，適用於運動場景聽強節奏感的音樂



高音增強：

強化高頻，適用於休息場景享受優雅的輕音樂



純骨導：

全部發聲由骨導單元負責，氣導單元不工作，
帶來更純粹的骨傳導體驗，但會導致耳機功耗升高

*使用純骨導模式前，請在「更多設定」中開啟「顯示純骨導」功能。



*注意：長時間以高音量使用耳機可能對聽力造成損傷，在高音量下耳機可能會出現失真現象


EQ模式切換



需在耳機播放音訊時
進行操作

電源/音量+鍵

音量-鍵



操作方法：

確保耳機正在播放音訊，同時長按電源/音量+鍵與音量-鍵，保持3秒後鬆開，即可切換至其他音效模式。

*您也可以使用Shokz App便捷切換EQ模式


尋找耳機



*注意：請勿在佩戴時使用「尋找耳機」功能。

1. 使用「尋找耳機」功能前，請確保耳機已與手機完成藍牙配對，並已連線至Shokz App。
2. 進入Shokz App主頁面，依序點選「更多設定」>「尋找耳機」。
3. 點選響鈴播放按鈕，耳機將發出連續響鈴聲。

雙設備連接



同時連線雙裝置

一副耳機可以同時連線兩台藍牙裝置
實現裝置間的無縫切換
多工處理, 毫無壓力

開啟雙設備連接




需在耳機關機狀態下
進行操作



1. 確保耳機處於關機狀態。
2. 長按電源/音量+鍵，直到紅藍燈交替閃爍，進入配對狀態。

*您也可以使用Shokz App便捷切換雙裝置



3.同時按住多功能鍵與電源/音量+鍵,直到耳機發出「嘟」的提示音。



- 4.開啟第一台設備的藍牙配對清單，並選擇「**OpenRun Pro 2s by Shokz**」進行連線配對。
- 5.關閉耳機。



設備2

6.重新進入配對狀態。

7.開啟第二台設備的藍牙配對清單，並選擇「**OpenRun Pro 2s by Shokz**」進行連線配對。

8.關閉耳機。



9.長按電源/音量+鍵, 耳機開機。此時會聽到開機提示音, 您的耳機將自動連線兩台裝置, 並發出兩聲連線提示。

關閉雙設備連接



需在耳機關機狀態下
進行操作




進入配對狀態時，
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態。
2. 長按電源/音量+鍵，直到紅藍燈交替閃爍，進入配對狀態。

*您也可以使用Shokz App便捷切換雙裝置



3. 同時按住多功能鍵和音量-鍵, 直到耳機發出提示音。

恢復出廠設定




需在耳機關機狀態下
進行操作



進入配對狀態時，
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態。
2. 長按電源/音量+鍵，直到紅藍燈交替閃爍，進入配對狀態。



3. 同時按住多功能鍵、電源/音量+鍵和音量-鍵，直到耳機發出提示音。

提示音語言切換

耳機已內建四種不同語言提示音：中文、英文、日文、韓文。



需在耳機關機狀
進行操作




進入配對狀態時，
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態。
2. 長按電源/音量+鍵，直到紅藍燈交替閃爍，進入配對狀態。

*您也可以使用Shokz App便捷切換耳機提示音語言




3. 按兩下多功能鍵，然後按一下音量+鍵。聽到對應語言的語音提示，即表示語言切換成功。

維護保養

充電提示



充電過程中
耳機會自動關機



USB-C 充電線



充電中



充電完成

在低電量的狀態下，耳機將會有特殊的低電量提示音，並且紅色指示燈會間歇閃爍，需要您連接充電線進行充電。

充電過程中LED指示燈將變為紅色，同時耳機會自動關機，當指示燈變為藍色則說明耳機充電已完成。

存儲與維護

- 本產品應當存放在陰涼乾燥處。工作溫度在0~40°C。
- 請讓產品遠離熱源、可燃氣體或其他清潔性／腐蝕性液體，避免長時間的陽光暴曬，避免在任何高溫場所使用或放置。
- 如果本產品的任何部件受損、冒煙、發燙，或釋放出燒焦的味道，請立即停止使用本產品。
- 本耳機具有IP57等級的防塵防水濺，並不代表具有完全防水功能。請不要將耳機浸泡在水中。IP57等級不是永久性的防護等級，可能會因為正常的磨損而有所下降。
- 請用柔軟的乾布清潔耳機。
- 長時間存放後，請在使用前再次充電。

售後服務

如遇故障問題，請撥打售後服務熱線，
尋求更多支援！

香港 思維集團

電話: 852-2955-1333

台灣 香港商思維創新有限公司台灣分公司

電話: 886-2-8712-3118


台灣香港商思維創新有限公司產品保固登錄網址：
<https://www.thinkinggroup.com.tw/pages/online-warranty-registration>

您所購買的耳機享有質保。
要註冊產品，請下載Shokz App，說明您快速註冊產品。




*未進行註冊並不影響您的質保。


包裝清單



OpenRun Pro 2s
運動耳機*1



OpenRun Pro 2s
便攜包*1



USB-C 充電線*1



使用指南*1



APP卡片*1



產品保固卡*1

若存在上述圖示內容缺失或者產品有著損壞的問題，請勿使用。
請聯繫產品售出的經銷商或者聯繫我們。

SHÖKZ