

OpenMeet 2 UC

Gebruikershandleiding

Shokz App



Download voor iOS



Download voor Android



Download de Shokz App op uw telefoon voor extra functies, de nieuwste updates en technische ondersteuning.

*Opmerking voor Android-gebruikers: scan de QR-code met de browser op uw telefoon om de download te starten.

*Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Google Play is een handelsmerk van Google LLC.

Shokz Connect

Shokz Connect




Ga naar pro.shokz.com en download Shokz Connect op uw computer voor extra functies, de nieuwste updates en technische ondersteuning.

INHOUD


HOE HET WERKT	01
Bediening van de headset	02
AAN/UIT	03
Koppelen met een mobiel apparaat	04
Verbinden met een pc	05
Dragen	07
Muziek en gesprekken	09
Wireless Adapter	12
LED-indicator	13
EXTRA FUNCTIES	14
EQ-modi	15
EQ-modi wisselen/aanpassen	17
Fabrieksinstellingen herstellen	18
VERZORGING EN ONDERHOUD	19
Oplaadtips	20
Probleemoplossing	21
INHOUD VAN DE DOOS	22

HOE HET WERKT

Bediening van de headset



AAN/UIT




Inschakelen:

Houd de multifunctionele knop 2 seconden ingedrukt totdat de LED-indicator blauw knippert.

Uitschakelen:

Houd de multifunctionele knop 3 seconden ingedrukt totdat de LED-indicator rood knippert.


Koppelen met een mobiel apparaat



Zorg dat uw headset is uitgeschakeld en doe vervolgens het volgende:

1. Houd de multifunctionele knop ingedrukt totdat de LED afwisselend rood en blauw knippert.
2. Selecteer "OpenMeet2 by Shokz" in de Bluetooth-instellingen van uw apparaat.

Verbinden met een pc



1. Zorg eerst dat de headset is ingeschakeld.
2. Sluit de meegeleverde Wireless Adapter aan op een USB-poort van uw pc.
3. Zodra de verbinding is gemaakt, brandt de LED van de adapter continu cyaan.

*Alleen de UC-versie wordt geleverd met een Wireless Adapter.
Voor de niet-UC-versie kunt u er een kopen via www.shokz.com.


Verbinden met een pc




Configureren

*Stel "Loop120 by Shokz" in de audio-instellingen van uw computer in als standaardapparaat voor invoer en uitvoer om muziek af te spelen of gesprekken te voeren.

Dragen



Dragen



1. Plaats de headset op uw hoofd met de oorstukken voor uw oren.
2. Stel de hoofdband zo af dat de headset comfortabel zit.
3. Plaats de microfoon dicht bij uw mond.


Muziek en gesprekken

Volume aanpassen:

Draai tijdens het afspelen van muziek met de klok mee om het volume te verhogen en tegen de klok in om het te verlagen.

*Er klinkt een pieptoon wanneer het maximale volume is bereikt.

*Langdurig luisteren op hoog volume kan uw gehoor beschadigen en geluidsvervorming veroorzaken.



Muziek afspelen/pauzeren:


Druk één keer tijdens het afspelen van muziek

Volgend nummer:


Druk twee keer tijdens het afspelen van muziek

Vorig nummer:

Druk drie keer tijdens het afspelen van muziek



Muziek en gesprekken

**Gesprek beantwoorden:**

Druk één keer

Gesprek beëindigen:

Druk één keer

Gesprek weigeren:

Druk twee keer

Een inkomend gesprek beantwoorden en het huidige gesprek beëindigen:

Druk één keer

Een inkomend gesprek beantwoorden en het huidige gesprek in de wacht zetten:

2 seconden ingedrukt houden


Wisselen tussen twee gesprekken:

2 seconden ingedrukt houden

Een gesprek beëindigen en overschakelen naar een gesprek in de wacht:

Druk één keer

Muziek en gesprekken

**Microfoon dempen:**

Druk één keer tijdens een gesprek of klap de microfoonarm omhoog


Microfoon ontdempen:

Druk één keer tijdens een gesprek of klap de microfoonarm omlaag

Spraakassistent activeren:

Druk één keer in stand-by of tijdens het afspelen van muziek


Wireless Adapter



Installeer Shokz Connect op uw computer voor aanvullende informatie over koppelen, firmware-updates, functie-instellingen en resetten van de Shokz Wireless Adapter.


LED-indicator

①



-  Koppelmodus
-  bezig met opladen
-  Batterij vol
-  Batterij bijna leeg
-  Inkomend gesprek
-  Busylight

②



- | | |
|---|---|
|  Koppelmodus |  Muziekmodus |
|  Opnieuw verbinden |  Inkomend gesprek |
|  Verbonden |  In gesprek |
|  Stand-bymodus |  Microfoon gedempt |

EXTRA FUNCTIES

EQ-modi



Standaardmodus



Vocal-modus



Privémodus

De gespreksmodus biedt 3 selecteerbare EQ-modi:

Standaardmodus:

gebalanceerde frequentierespons, geschikt voor dagelijkse gesprekken.

Vocal-modus:

versterkt stemmen, geschikt voor gesprekken in rumoerige omgevingen.

Privémodus:

beperkt de weergave van hoge frequenties, geschikt voor privégesprekken.

EQ-modi



Standaardmodus



Vocal-modus



Basversterking

De muziekmodus biedt 3 selecteerbare EQ-modi:

Standaardmodus:

gebalanceerde frequentierespons, geschikt om dagelijks muziek te luisteren.

Vocal-modus:

versterkt middentonen, geschikt voor luisterboeken, online cursussen en vergelijkbare audio-inhoud.

Basversterking:

benadrukt lage tonen, geschikt voor rockmuziek.


EQ-modi wisselen/ aanpassen



Customize

Wissel of pas EQ-modi aan via de
mobiele app of pc-software.

Fabrieksinstellingen herstellen




Zorg dat uw headset is uitgeschakeld en doe vervolgens het volgende:

1. Houd de multifunctionele knop ingedrukt totdat de LED afwisselend rood en blauw knippert.
2. Houd de gesprekknop en de knop dempen/dempen opheffen 5 seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.


De fabrieksinstellingen kunnen ook worden hersteld via de Shokz App of Shokz Connect.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Oplaadtips



Wanneer de batterij van de headset bijna leeg is, hoort u een melding en knippert de rode LED af en toe. Laad de headset op met de meegeleverde oplaadkabel.



De LED brandt oranje tijdens het opladen en groen zodra de batterij volledig is opgeladen.

Probleemoplossing



Als er problemen optreden, gaat u voor ondersteuning naar help.shokz.com.

INHOUD VAN DE DOOS

INHOUD VAN DE DOOS



OpenMeet2 UC-doos



OpenMeet2-headset
*Loop120 USB-A/USB-C Wireless
Adapter (alleen UC-versie)



Draagetui



USB-C-naar-USB-C-
opladekabel



Gebruikers
handleiding



Juridische
verklaring



Garantiekaart

Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd is of ontbreekt. Neem contact op met een erkende Shokz-dealer of de klantenservice van Shokz.

*Houd er rekening mee dat de productverpakking per verkoopregio kan verschillen.

SHOKZ